

カスタマイズ

13

本体機能の設定.....	13-2
本体機能に関する設定.....	13-2
音／バイブレータ／着信ライトの設定.....	13-4
画像／文字表示の設定.....	13-5
マナーモードの設定.....	13-7
通話の設定.....	13-7
電話帳の設定.....	13-11
メールの設定.....	13-11
E メールアドレスに関する設定.....	13-11
S! メール、SMS に関する共通の設定.....	13-11
S! メールに関する設定.....	13-15
SMS に関する設定.....	13-16
インターネットの設定.....	13-16
Yahoo! ケータイに関する設定.....	13-16
PC サイトブラウザに関する設定.....	13-18
カメラの設定.....	13-19
静止画撮影に関する設定.....	13-19
動画撮影に関する設定.....	13-20
メディアプレイヤーの設定.....	13-21
ミュージックに関する設定.....	13-21
ムービーに関する設定.....	13-21

エンタテイメントの設定.....	13-22
S! 情報チャンネルに関する設定.....	13-22
セキュリティの設定.....	13-22
メモリの設定.....	13-23
外部接続の設定.....	13-25
赤外線通信に関する設定.....	13-25
USB 接続に関する設定.....	13-25
ネットワークに関する設定.....	13-25

本体機能の設定

本体機能に関する設定

共通操作 →「設定」→「一般設定」

ディスプレイの表示言語を切り替える	お買い上げ時 自動切替	「Language」→項目を選択
タイムゾーンの更新の設定をする	お買い上げ時 手動	「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーンの更新」→項目を選択→ <input type="checkbox"/> (保存)
タイムゾーンを変更する	お買い上げ時 GMT+09:00	「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーン」→ <input type="checkbox"/> で都市を選ぶ→ <input type="checkbox"/> (選択)→ <input type="checkbox"/> (保存) <ul style="list-style-type: none"> •お使いの地域に合わせて日付や時刻を切り替えます。
サマータイムを設定する		「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーン」→ <input type="checkbox"/> で都市を選ぶ→サマータイムを選んで <input type="checkbox"/> (チェック)→ <input type="checkbox"/> (選択)→ <input type="checkbox"/> (保存)
時刻を設定する		「日時設定」→「日時設定」→時間欄で時間を入力→ <input type="checkbox"/> (保存) <ul style="list-style-type: none"> •設定しないとご利用になれない機能があります。
日付を設定する		「日時設定」→「日時設定」→日付欄で日付を入力→ <input type="checkbox"/> (保存) <ul style="list-style-type: none"> •設定しないとご利用になれない機能があります。
時刻の表示形式を変更する	お買い上げ時 24H	「日時設定」→「日時設定」→「時刻表示形式」→項目を選択→ <input type="checkbox"/> (保存)
日付の表示形式を変更する	お買い上げ時 年/月/日	「日時設定」→「日時設定」→「日付表示形式」→項目を選択→ <input type="checkbox"/> (保存)
時刻補正を設定する	お買い上げ時 自動補正：On、補正タイミング：S! 情報チャンネル	「日時設定」→「時刻補正」→「自動補正」→「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> •自動補正を行うタイミングを設定するときは、「補正タイミング」→項目をチェック→<input type="checkbox"/> (保存)を押します。 •「即時補正(手動)」→「はい」を選択すると、ただちに時刻補正を行います。
イヤホン挿入時の設定をする	お買い上げ時 イヤホンのみ	「イヤホン設定」→「イヤホンのみ」/「イヤホンと本体」
予測入力機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「予測入力」→「On」/「Off」
学習機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「学習」→「On」/「Off」
英文自動大文字化機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「英文自動大文字化」→「On」/「Off」
フレキシブル検索機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「フレキシブル検索」→「On」/「Off」
学習機能をリセットする		「入力/変換設定」→「学習リセット」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」

絵文字／記号の履歴をリセットする		「入力／変換設定」→「絵／記号履歴リセット」→「はい」
文字サイズを変更する	お買い上げ時 標準	「入力／変換設定」→「文字サイズ」→「大」／「標準」／「小」
カーソルの移動速度を変更する	お買い上げ時 Off	「入力／変換設定」→「自動カーソル」→「Off」／「遅い」／「普通」／「速い」／「高速」
ユーザ辞書を登録する		「ユーザ辞書」→「日本語辞書」／「英語辞書」→「新規登録」(すでにユーザ辞書が1件以上登録されている場合は (追加))→語句欄を選択→単語や文を入力→読み欄を選択→ヨミガナを入力→ (保存)
ユーザ辞書の登録内容を編集する		「ユーザ辞書」→「日本語辞書」／「英語辞書」→内容を選択→語句やヨミガナを編集→ (保存)
ユーザ辞書の登録内容を削除する		「ユーザ辞書」→「日本語辞書」／「英語辞書」→内容を選んで →「削除」→「1件」→「はい」 <ul style="list-style-type: none"> • 複数の内容を削除する場合は、「日本語辞書」／「英語辞書」→ →「削除」→「複数」→内容をチェック→ (削除)→「はい」を選択します。 • すべて削除する場合は、「日本語辞書」／「英語辞書」→ →「削除」→「全件」→操作暗証番号を入力→ (OK)→「はい」を選択します。
スピード検索の設定をする	お買い上げ時 Off	「スピード検索設定」→「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On」に設定し、待受画面で数字を入力すると、その数字のダイヤルボタンに割り当てられた文字に対応する「ヨミガナ」を先頭に持つ電話番号を電話帳から検索して表示します。
エニーキーアンサーを設定する	お買い上げ時 Off	「エニーキーアンサー」→「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On」に設定すると、、、、、、 を除くどのボタンを押しても電話を受けられます。
オープン通話を設定する	お買い上げ時 Off	「オープン通話」→「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On」に設定すると、着信したときに本体を開くことで電話を受けられます。
キーライトを設定する	お買い上げ時 通常モード	「キーライト」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> • 「通常モード」に設定すると、本機を操作後「バックライト点灯時間」で設定した時間の間、キーが点灯します。 • 「節電モード」を選択したときは、節電開始時刻欄で節電開始時刻を入力→節電終了時刻欄で節電終了時刻を入力→ (保存)を押します。 • 「節電モード」に設定すると、節電時刻の間、キーは点灯しません。

音／バイブレータ／着信ライトの設定

共通操作 →「設定」→「音・バイブ・ライト」

音量を設定する お買い上げ時 音声着信／メール着信／着信お知らせ機能／配信確認／操作音：レベル3、S! 速報ニュース：Off	「音量」→項目を選択→  で音量を調節 ・「着信音調節機能」(P.13-10)が「On」の場合、レベル1の音量で4秒間呼び出したあと、設定されている音量で呼び出します。 ・着信時やメール受信時のお知らせをミュート(表示のみ)にするには、「音量」を「0」にし、「バイブ」を「Off」にします。ミュートにしているときは、ディスプレイに  が表示されます。
音声通話の着信音を設定する お買い上げ時 音声着信：Samsung Tune	「着信音」→「音声着信」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・  (再生)を押すとファイルが再生されます。
電話以外の着信音を設定する お買い上げ時 メール着信：Good_morning、着信お知らせ機能：Bubble、S! 速報ニュース：Postman、配信確認：Doorbell	「着信音」→項目を選択→「着信音選択」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・  (再生)を押すとファイルが再生されます。
電話以外の着信鳴動時間を設定する お買い上げ時 5秒	「着信音」→項目を選択→「鳴動時間」→時間を入力→ <input type="checkbox"/> (選択)
待ちうた [®] を探す	「待ちうた」→「楽曲を探す」→画面の指示に従って操作
待ちうた [®] を設定する	「待ちうた」→「待ちうた設定」→画面の指示に従って操作
待ちうた [®] の開始／解約を設定する	「待ちうた」→「サービス開始・解約」→画面の指示に従って操作
待ちうた [®] の説明を確認する	「待ちうた」→「待ちうたとは？」
バイブレータを設定する お買い上げ時 Off	「バイブ」→項目を選択→パターンを選択 ・  (再生)を押すと、振動パターンを確認できます。
ボタン確認音を設定する お買い上げ時 Off	「操作音」→「ボタン確認音」→項目を選択
効果音を設定する お買い上げ時 ポップアップ音／通話終了音／通話中イベント通知：On、通話時間通知(毎分)／呼び出し開始音／電源 On／電源 Off／オープン／クローズ音：Off	「操作音」→「効果音」→項目をチェック→  (保存) ・モードによって、設定できない項目があります。

<p>受信中に点滅する照明の色を設定する</p> <p>お買い上げ時 音声着信／着信お知らせ機能：ブルー、メール着信：グリーン、SI 速報ニュース：ホワイト、アラーム：ピンク、配信確認：ライトブルー</p>	<p>「着信ライト」→「着信時ライト」→項目を選択→色を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 •  (確認)を押すと着信ライトが点滅します。
<p>不在時に着信などがあったことをお知らせする照明の色を設定する</p> <p>お買い上げ時 不在着信／着信お知らせ機能：ブルー、メール着信：グリーン、簡易留守録：イエロー、アラーム：ピンク、配信確認：ライトブルー</p>	<p>「着信ライト」→「通知ライト」→項目を選択→色を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 •  (確認)を押すと着信ライトが点滅します。
<p>閉じたときに点滅する照明の色を設定する</p> <p>お買い上げ時 ピンク</p>	<p>「着信ライト」→「端末閉時ライト」→色を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 •  (確認)を押すと着信ライトが点滅します。

・「設定」の「音・パイプ・ライト」は、通常モードの設定内容を変更するためのメニューです。他のモードの内容は変更されません。

画像／文字表示の設定

共通操作  →「設定」→「ディスプレイ設定」

<p>ディスプレイの壁紙の設定を変更する</p> <p>お買い上げ時 Clover</p>	<p>「壁紙」→( P.2-6 ディスプレイの壁紙を設定する )</p>
<p>スマート壁紙を設定／解除する</p> <p>お買い上げ時 On</p>	<p>「スマート壁紙」→「On / Off 設定」→「On」／「Off」</p>
<p>スマート壁紙の壁紙を変更する</p> <p>お買い上げ時 バレンタインデー：Valentine's day、ひな祭り：Girl's day、ホワイトデー：White day、母の日：Mother's day、父の日：Father's day、ハロウィーン：Halloween、クリスマス：Christmas</p>	<p>「スマート壁紙」→「壁紙」→項目を選択→壁紙を選択</p>
<p>メインメニューの設定を変更する</p> <p>お買い上げ時 スタンダード</p>	<p>「メニュースタイル」→項目を選択→(必要に応じて  で色を選ぶ→)  (選択)</p>

メニューのカラーテーマを設定する お買い上げ時 ホワイト&ブルー	「カラーテーマ」→項目を選択
時計／カレンダー表示の設定を変更する お買い上げ時 デジタル時計	「時計／カレンダー表示」→項目を選択 ・「デジタル時計」を選択したときは、スタイル欄でスタイルを選ぶ→位置欄で表示位置を選ぶ→ <input type="checkbox"/> (保存)を押します。 ・「デュアル時計」を選択したときは、第一時計欄でタイムゾーンを選ぶ→第二時計欄でタイムゾーンを選ぶ→ <input type="checkbox"/> (保存)を押します。 ・「カレンダー(1ヶ月表示)」を選択したときは、「大」/「小」を選択します。
ミニ時計を設定する お買い上げ時 時間のみ	「ミニ時計」→項目を選択
文字の太さを設定する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字の太さ」→項目を選択
メニューリストの文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「メニューリスト」→項目を選択
Yahoo! ケータイの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「Yahoo! ケータイ」→項目を選択
PC サイトブラウザの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「PC サイトブラウザ」→項目を選択
電話帳の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「電話帳」→項目を選択
文字入力時の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「文字入力」→項目を選択
メール本文の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「メール」→項目を選択
メニューリストの文字スクロール速度を変更する お買い上げ時 普通	「文字スクロール速度」→「速い」/「普通」/「遅い」
ディスプレイの明るさを調整する お買い上げ時 自動調整	「バックライト」→「明るさ」→ <input type="checkbox"/> (チェック解除)→ <input type="checkbox"/> で明るさを調節→ <input type="checkbox"/> (OK)
バックライト点灯時間を設定する お買い上げ時 15 秒	「バックライト」→「バックライト点灯時間」→「バックライト点灯」→項目を選択 ・「Off」に設定すると、画面が暗くなります。 ・設定した時間を経過すると画面が暗くなります。
バックライトの省電力点灯時間を設定する お買い上げ時 15 秒	「バックライト」→「バックライト点灯時間」→「省電力設定」→項目を選択 ・設定した時間を経過するとディスプレイが消灯します。
省電力モードを設定する お買い上げ時 On	「省電力モード」→「On」/「Off」

ダイヤル表示の文字タイプを変更する	お買い上げ時 標準 1	「ダイヤル表示スタイル」→「文字タイプ」→  でタイプを選んで  (選択)
ダイヤル表示の文字サイズを変更する	お買い上げ時 標準	「ダイヤル表示スタイル」→「文字サイズ」→  でサイズを選んで  (選択)
ダイヤル表示の文字カラーを変更する	お買い上げ時 標準	「ダイヤル表示スタイル」→「文字カラー」→  で色を選んで  (選択) ・「単色」を選ぶときは、色欄で色を選択します。
ダイヤル表示の背景色を変更する		「ダイヤル表示スタイル」→「背景色」→  で色を選んで  (選択)
事業者名の表示設定をする	お買い上げ時 Off	「事業者名表示」→「On」/「Off」

マナーモードの設定

マナーモードを切り替える	 →「設定」→「マナーモード設定」→項目を選択 ・各モードの設定内容を変更するには、モードを選んで  (編集) →各項目の設定をします。
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

通話の設定

共通操作  →「設定」→「通話設定」	
呼び出し時間なしで留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」→「呼出なし(0秒)」
呼び出し時間を設定して留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」→「呼出あり(5-30秒)」
転送電話サービスを設定する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送電話設定」→項目を選択→転送先の設定操作(☛P.3-15 転送電話サービス ③)
留守番電話サービス/転送電話サービスを解除する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番・転送全停止」→「はい」
留守番電話サービス/転送電話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「設定確認」
留守番電話の伝言メッセージを聞く	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話再生」→  /  ()
割込通話サービスを開始/解除する	「通話サービス」→「割込通話」→「On」/「Off」

割込通話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「割込通話」→「設定確認」
発信規制を設定する	「通話サービス」→「発信規制」→「発信規制」→項目を選択→「On」/「Off」 →交換機用暗証番号(発信規制用暗証番号)を入力→  (OK)
着信規制を設定する	「通話サービス」→「発信規制」→「着信規制」→項目を選択→「On」/「Off」 →交換機用暗証番号(発信規制用暗証番号)を入力→  (OK)
発信規制の制限をすべて解除する	「通話サービス」→「発信規制」→「全ての発信規制解除」→交換機用暗証番号 (発信規制用暗証番号)を入力→  (OK)→「はい」
発信規制の設定を確認する	「通話サービス」→「発信規制」→「設定確認」→項目を選択
着信お知らせ機能を設定する	「通話サービス」→「着信お知らせ機能」→  /  (☎) → ガイダンスに従って操作
すべての通話の合計通話時間/合計通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「累積」 • 通話時間/通話料金をリセットするには、  (リセット) → PIN2 コードを入力 →  (OK) を押します。
前回の通話時間/通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「直前の通話」 • 前回通話時間/前回通話料金をリセットするには、  (リセット) を押します。
累積データ通信量を確認する	「通話時間・料金」→「累積データ通信量」 • 送信データ量/受信データ量をリセットするには、  (リセット) を押します。
通話終了後に通話料金を表示するかどうか設定する お買い上げ時 Off	「通話時間・料金」→「通話後料金表示」→「On」/「Off」 • 本機能はご利用になれない場合があります。
通話料金の通貨単位を変更する	「通話時間・料金」→「通貨設定」→ PIN2 コードを入力→  (OK) → レート欄 で円に対するレートを入力→通貨欄を選択→通貨単位を入力→  (保存)
簡易留守録を設定する お買い上げ時 Off	「簡易留守録」→「On / Off 設定」→「On」/「Off」
簡易留守録の応答時間を設定する お買い上げ時 18 秒	「簡易留守録」→「応答時間」→項目を選択 • 「その他」を選択した場合は、時間を入力します。
簡易留守録に録音された件を確認する	「簡易留守録」→「録音メッセージ再生」→件を選択 • 件を削除するには、件を選んで  (削除) → 「はい」を選択します。 •  → 「全履歴」/「着信履歴」→履歴を選択→  (☎) → 件を選択しても確認できます。

応答メッセージの言語を設定する	お買い上げ時 日本語	「簡易留守録」→「応答言語」→項目を選択 ・ <input type="radio"/> (再生)を押すと応答メッセージが再生されます。
電話番号を指定して着信の許可／拒否を設定する	お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話番号指定」→「On / Off 設定」→「On」／「Off」 ・着信拒否に登録した電話番号からかかってきたとき、相手には話中音を流し電話を受けません。待受画面には「不在着信通知」と表示してお知らせします。表示を選択すると着信履歴を確認できます。
着信拒否する電話番号を登録する		「着信拒否」→「電話番号指定」→「拒否リスト」→ <input type="checkbox"/> (追加) (すでに拒否リストが1件以上登録されている場合は <input type="checkbox"/> →「追加」)→項目を選択→電話番号の登録操作 ・登録した電話番号を1件削除するには、「拒否リスト」を選択後、相手を選んで <input type="checkbox"/> →「削除」→「1件」→「はい」を選択します。 ・登録した電話番号を全件削除するには、「拒否リスト」を選択後、 <input type="checkbox"/> →「削除」→「全件」→「はい」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)を押します。
電話帳に登録していない番号からの着信の許可／拒否を設定する	お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話帳以外」→「On」／「Off」
非通知着信の許可／拒否を設定する	お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「非通知」→「On」／「Off」
公衆電話からの着信の許可／拒否を設定する	お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「公衆電話」→「On」／「Off」
電話番号が通知不可能な着信の許可／拒否を設定する	お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「通知不可」→「On」／「Off」
国際コードを登録する	お買い上げ時 0046010	「国際設定」→「国際コード」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→国際コードを入力
国番号を追加／編集／削除する	お買い上げ時 日本、韓国、イギリス、イタリア、スイス、スペイン、ドイツ、ポルトガル、オランダ、フランス、モナコ、アメリカ合衆国、スウェーデン、オーストラリア、中国、香港、台湾	「国際設定」→「国番号リスト」→追加／編集／削除の操作 ・追加するときは、 <input type="radio"/> (追加)→国名欄を選択→国名を入力→国番号欄で国番号を入力→ <input type="radio"/> (保存)を押します。 ・変更するときは、国番号リストから項目を選択→国名欄を選択→国名を入力→国番号欄で国番号を入力→ <input type="radio"/> (保存)を押します。 ・削除するときは、項目を選んで <input type="checkbox"/> (削除)→「はい」を選択します。
接続するネットワークを選択する	お買い上げ時 自動	「国際設定」→「事業者設定」→「自動・手動設定」→項目を選択 ・「手動」を選択したときは、ネットワークを選択します。

優先されるネットワークをリストから設定する		「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→  →「挿入」→「ネットワークリスト」→ネットワークを選択
優先されるネットワークを新規追加する		「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→  →「挿入」→「新規ネットワーク」→国番号欄で国番号を入力→ネットワークコード欄でネットワークコードを入力→ネットワーク名欄を選択→ネットワーク名を入力→  (保存)
海外発信アシストを設定する	お買い上げ時 On	「国際設定」→「海外発信アシスト」→「On」/「Off」 ・「On」に設定すると海外で発信する際にポップアップで誘導されます。国番号を付加して発信する場合は、ポップアップは表示されません。
電波 Off モードを設定する	お買い上げ時 Off	「電波 Off モード」→「On」/「Off」
発信者番号の通知/非通知を設定する		「発信者番号通知」→「通知する」/「通知しない」 ・現在の設定を確認するには、「設定確認」を選択します。
話し中だった相手に自動的にリダイヤルする	お買い上げ時 Off	「オートリダイヤル」→「On」/「Off」 ・音声電話をかけた相手がお話し中だったときに、自動的に電話を切り、すぐにリダイヤルを開始するように設定できます。オートリダイヤルは、  (キャンセル)/  を押すまで最大 10 回繰り返されます。 ・相手が転送電話サービスや留守番電話サービスを設定しているときは、電話が転送され、オートリダイヤルは行われません。
着信音調節機能を設定する	お買い上げ時 On	「着信音調節機能」→「On」/「Off」 ・音声電話の着信音量が大きな音で設定されている場合、着信時にいきなり大きな音で呼び出すことを防ぐために、レベル 1 の音量で 4 秒間呼び出したあと徐々に大きくなり、設定されている音量で呼び出します。
イヤホン通話を使う	お買い上げ時 Off	「イヤホン通話」→「On / Off 設定」→「On」→「電話番号指定」→項目を選択→電話番号の登録操作 ・イヤホンマイク(オプション品)のスイッチを 1 秒以上押して、指定した電話番号に電話をかけられるように設定できます。指定した電話番号を変更する場合は同じ操作を繰り返し、変更する電話番号を登録します。
はっきりトークを設定する	お買い上げ時 On	「はっきりトーク」→「On」/「Off」
通話中の音量を調節する	お買い上げ時 レベル 5	「受話音量」→  で音量を調節

電話帳の設定

共通操作 □ →「電話機能」→「設定」

優先的に登録される電話帳を変更する	お買い上げ時 本体	「保存先設定」→項目を選択 •「毎回確認」に設定すると、新規登録のたびに保存先を選択します。
表示される電話帳(本機 / USIM カード)を変更する	お買い上げ時 本体	「表示切替」→項目を選択
電話帳の検索方法を切り替える	お買い上げ時 あかさたな	「検索方法」→項目を選択
文字サイズを設定する	お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
電話帳の内容を全件コピーして本機 / USIM カードに登録する		「全件コピー」→「本体 → USIM」 / 「USIM → 本体」→「はい」

メールの設定

E メールアドレスに関する設定

E メールアドレスを変更する	☑ →「設定」→「メール・アドレス設定」→画面の指示に従って操作 •パソコンなどからEメールを受信するとき使用するEメールアドレスのアカウント名(@より前の部分)を変更できます。ご契約時のアカウント名は、ランダムな英数字に設定されています。
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S! メール、SMS に関する共通の設定

共通操作 ☑ →「設定」→「一般設定」

配信レポートの送信を設定する	お買い上げ時 Off	「送信設定」→「配信確認」→「On」 / 「Off」 •「On」に設定すると、メールサーバからメールが相手に送信されたときに、配信レポートが本機に送信されます。
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

送信メールに受信メールの内容を引用する お買い上げ時 On(SMS とデコレメールを除く)	「送信設定」→「引用設定」→項目を選択
返信先を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」→「返信先指定」→「On」／「Off」 ・設定内容は次のとおりです。 「On」：「返信先アドレス設定」で設定したアドレスに返信されます。 「Off」：本機のアドレスに返信されます。 ・本機から E メールアドレス宛のメールを送り、受信した相手が返信する際の宛先を設定できます。
返信先アドレスを設定する	「送信設定」→「返信先アドレス設定」→項目を選択→アドレスの登録操作
クイック返信の内容を変更する	「送信設定」→「クイック返信設定」→項目を選択→返信内容を入力
送信中の進行状況表示を設定する お買い上げ時 On	「送信設定」→「メール送信中画面」→「On」／「Off」
受信の通知を設定する お買い上げ時 差出人	「受信設定」→「メール受信通知」→「表示内容」→項目を選択 ・待受画面以外を表示中にメールを受信したときに、ディスプレイ最上段にスクロール表示される通知の内容が設定できます。
シークレット設定を設定したフォルダの受信通知を設定する お買い上げ時 通知する	「受信設定」→「メール受信通知」→「シークレットフォルダ着信」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→項目を選択 ・「通知しない」に設定すると、受信ボックス内のシークレット設定を設定したフォルダにメールを受信したとき、新着メール受信の通知画面や「メール受信通知」は表示されません。
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの有無を設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「On / Off 設定」→「On」／「Off」
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの色を設定する お買い上げ時 ハッピー／うれしい：ピンク、OK / Good：グリーン、悲しい／ごめんね：ブルー、NG / Bad：ライトブルー、重要／注目：イエロー	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「ライト色」→感情を選択→色を選択 ・ <input type="checkbox"/> (確認)を押すと着信ライトが点滅します。

フィーリングメールを受信したときのバイブレータを設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「バイブ」→「On」／「Off」
フィーリングメールを受信したときの着信音の有無を設定する お買い上げ時 Off	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「On / Off 設定」→「On」／「Off」
フィーリングメールの着信音を設定する お買い上げ時 ハッピー／うれしい：Cheerful whistle、OK / Good：On_time、悲しい／ごめんね：Remember me、NG / Bad：Dear me、重要／注目：Attention please	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「着信音選択」→感情を選択→ファイルの保存場所を選択→着信音を選択 ・☑(再生)を押すとファイルが再生されます。
フィーリングメール着信音の鳴動時間を設定する お買い上げ時 5 秒	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「鳴動時間」→鳴動時間を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)
文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「表示設定」→「文字サイズ」→項目を選択
メッセージ画面で本文をスクロールする単位を設定する お買い上げ時 1 行	「表示設定」→「スクロール単位」→項目を選択
受信ボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「受信ボックス表示設定」→項目を選択
送信済みボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「送信済みボックス表示設定」→項目を選択
受信ボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時 On(保護を除いて)	「自動削除設定」→「受信ボックス」→項目を選択 ・受信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・設定内容は次のとおりです。 「On(保護を除いて)」：メール受信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「On(既読のみ)」：メール受信時に、日時の古い既読メールから順に自動的に削除されます(未読メールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「Off」：メール受信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから再度受信します。

<p>送信済みボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時 On(保護を除いて)</p>	<p>「自動削除設定」→「送信済みボックス」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 送信済みボックス、または未送信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 設定内容は次のとおりです。 「On(保護を除いて)」: メール送信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいするときや自動削除できない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。 「Off」: 送信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから、再度送信します。
<p>電話帳未登録の携帯メールを迷惑メールとして振り分ける お買い上げ時 Off</p>	<p>「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→<input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「電話帳未登録」→「On」</p>
<p>迷惑メールをリストで指定して振り分ける お買い上げ時 Off</p>	<p>「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→<input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「指定迷惑リスト」→「On」</p> <ul style="list-style-type: none"> リストを指定する場合は、「指定迷惑リスト」→ (編集)→(データが登録済の場合のみ →「迷惑リスト追加」→「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件名」(P.4-16 メールを振り分ける ③)
<p>迷惑メール判定をしないメールをリストで指定する お買い上げ時 Off</p>	<p>「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→<input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「受信許可リスト」→「On」</p> <ul style="list-style-type: none"> リストを指定する場合は、「受信許可リスト」→ (編集)→(データが登録済の場合のみ →「許可リスト追加」→「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件名」(P.4-16 メールを振り分ける ③) 「電話帳未登録」を「On」または、「指定迷惑リスト」を「On」に設定すると登録できます。
<p>迷惑メール申告先を設定する お買い上げ時 stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp</p>	<p>「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→<input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「迷惑メール申告先設定」→申告先を入力→「はい」</p>
<p>メールの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先</p>	<p>「保存先設定」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 「毎回確認」を選択すると、メールを保存するごとに保存先を確認するメッセージが表示されます。

S! メールに関する設定

共通操作  →「設定」→「S! メール設定」

S! メールの作成サイズの上限を設定する お買い上げ時 2MB	「送信オプション」→「メール作成サイズ」→項目を選択 • S! メール作成画面の  →「送信オプション」→「メール作成サイズ」→項目を選択してメール作成中に一時的に上限を変更することができます。
送信メールの優先度を設定する お買い上げ時 標準	「送信オプション」→「優先度」→項目を選択
自動リサイズを設定する お買い上げ時 500KB	「送信オプション」→「自動リサイズ」→項目を選択
S! メールの受信サイズの上限を設定する お買い上げ時 2MB	「受信オプション」→「最大受信サイズ」→「2MB」/「300KB」
S! メールの受信方法を設定する お買い上げ時 On(最大 1MB まで)	「受信オプション」→「自動受信設定」→項目を選択 • 設定内容は次のとおりです。 「On(最大 1MB まで)」: 最大 1MB まで自動的に受信します。 「On(最大 300KB まで)」: 最大 300KB まで自動的に受信します。 「Off」: 受信通知のみを受信します。
自動受信の条件を設定する お買い上げ時 全てのメール	「受信オプション」→「自動受信の条件」→「全てのメール」/「指定アドレス」
自動受信の条件を編集する	「受信オプション」→「自動受信の条件」→「指定アドレス」を選んで  (編集) →項目をチェック→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK) • 「個別アドレス」をチェックした場合は、  (編集)→項目を選択→アドレス/番号/ドメインを選択/入力→  (OK)を押します。
署名を設定する お買い上げ時 挿入しない	「署名設定」→「自動挿入」→項目を選択 • 「署名編集」で署名を入力すると設定できます。
署名を編集する	「署名設定」→「署名編集」→署名を入力
添付画像の表示方法を設定する お買い上げ時 通常サイズ表示	「画像表示設定」→項目を選択
添付画像の自動再生を設定する お買い上げ時 On	「添付ファイル自動表示」→「画像」→「On」/「Off」
添付サウンドの自動再生を設定する お買い上げ時 Off	「添付ファイル自動表示」→「サウンド」→「On」/「Off」

SMS に関する設定

共通操作 ☑ →「設定」→「SMS 設定」

メールサーバへの保存期間を設定する お買い上げ時 なし	「有効期限」→項目を選択 •保存期間が経過すると、メールサーバから SMS が自動的に削除されます。
SMS センター番号を設定する お買い上げ時 +819066519300	「SMS センター番号」→項目を選択
文字コードを変更する お買い上げ時 英語以外	「文字コード」→項目を選択

インターネットの設定

Yahoo! ケータイに関する設定

共通操作 ■ →「Yahoo!」→「設定」

情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
情報画面での文字コードを設定する お買い上げ時 自動	「文字コード変換」→項目を選択
情報画面でのスクロール単位を設定する お買い上げ時 1 行	「スクロール単位」→項目を選択
情報画面をポインタで操作するかどうかを設定する お買い上げ時 Off	「ポインタ設定」→「On / Off 設定」→「On」/「Off」
ポインタのスピードを設定する お買い上げ時 標準	「ポインタ設定」→「スピード」→項目を選択
情報画面で画像を表示するかどうかを設定する お買い上げ時 表示する	「画像・音設定」→「画像表示」→項目を選択 •「表示しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する お買い上げ時 再生する	「画像・音設定」→「音再生」→項目を選択 •「再生しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。

情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→「メモリカード優先」/「本体」/「毎回確認」 •メモリカードを取り付けて、「メモリカード優先」を選択しているときは、メモリカードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ / Cookie / 認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」
製造番号を自動的に通知するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」→「On」/「Off」 •接続した情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうか設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 •Referer とは、情報画面に接続する際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。
Cookie の有効 / 無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 •「毎回確認」を選択すると Cookie の記録を行うことに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。 •Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。
スクリプトの有効 / 無効を設定する お買い上げ時 ネットワークアクセス時確認	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 •本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
セキュリティ確認画面を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「セキュリティ確認画面」→「On」/「Off」 •セキュリティで保護されている情報画面を表示するときに確認メッセージを表示するかどうか設定できます。
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」 •ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」

PC サイトブラウザに関する設定

共通操作 →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「PC サイトブラウザ設定」

情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
情報画面での文字コードを設定する お買い上げ時 自動	「文字コード変換」→項目を選択
情報画面でのスクロール単位を設定する お買い上げ時 1行	「スクロール単位」→項目を選択
情報画面をポインタで操作するかどうかを設定する お買い上げ時 Off	「ポインタ設定」→「On / Off 設定」→「On」/「Off」
ポインタのスピードを設定する お買い上げ時 標準	「ポインタ設定」→「スピード」→項目を選択
ガイドを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「ガイド表示」→「On」/「Off」
情報画面で画像を表示するかどうかを設定する お買い上げ時 表示する	「画像・音設定」→「画像表示」→項目を選択 •「表示しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する お買い上げ時 再生する	「画像・音設定」→「音再生」→項目を選択 •「再生しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→「メモリカード優先」/「本体」/「毎回確認」 •メモリカードを取り付けて、「メモリカード優先」を選択しているときは、メモリカードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ / Cookie / 認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」
RSS フィード一覧を削除する	「メモリ操作」→操作用暗証番号を入力→「はい」
製造番号を自動的に通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」→「On」/「Off」 •接続した情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうかを設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 •Referer とは、情報画面に接続する際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。

Cookieの有効／無効を設定する	お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 「毎回確認」を選択すると、Cookieの記録を行うことに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。 Cookieとは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookieには、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。
スクリプトの有効／無効を設定する	お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する		「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 <ul style="list-style-type: none"> 本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。
認証情報の保存期間を設定する	お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
セキュリティ確認画面を表示するかどうか設定する	お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「セキュリティ確認画面」→「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> セキュリティで保護されている情報画面を表示するときに確認メッセージを表示するかどうか設定できます。
警告メッセージを表示するかどうか設定する	お買い上げ時 On	「警告画面表示設定」→「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> PCサイトブラウザを起動したとき、またはYahoo!ケータイとPCサイトブラウザを切り替えたときに警告メッセージを表示するかどうか設定できます。
ブラウザを初期化する		「ブラウザ初期化」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」 <ul style="list-style-type: none"> ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする		「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」

カメラの設定

静止画撮影に関する設定

共通操作  →  →  → 設定

画質を設定する	お買い上げ時 スーパーファイン	「画質設定」→項目を選択
ISOを設定する	お買い上げ時 自動	「ISO」→項目を選択

測光モードを設定する	お買い上げ時 中央部重点測光	「測光」→項目を選択
撮影効果を設定する	お買い上げ時 効果なし	「撮影効果」→項目を選択
自動保存を設定する	お買い上げ時 On(プレビュー手動)	「撮影設定」→「自動保存設定」→「On(プレビュー Off)」/「On(プレビュー 2 秒)」/「On(プレビュー手動)」/「Off」 ・「On(プレビュー Off)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューは表示されず、すぐに撮影画面に戻ります。 ・「On(プレビュー 2 秒)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューが 2 秒間だけ表示され、その後、撮影画面に戻ります。 ・「On(プレビュー手動)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューが表示されます。 ・「Off」: 撮影するたびに保存するかどうかを操作します。撮影をやり直す場合は、  を押します。保存するときは、  (保存) を押します。
保存先を設定する	お買い上げ時 メモリカード優先	「撮影設定」→「保存先設定」→項目を選択 ・メモリカードを取り付けているときのデータの保存先を設定できます。 ・メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
グリッド線の表示を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「補助グリッド」→「On」/「Off」
ちらつきを調整する	お買い上げ時 オート	「撮影設定」→「ちらつき調整」→「オート」/「50Hz(東日本)」/「60Hz(西日本)」
顔リンク表示を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「顔リンク表示」→「On」/「Off」 ・「On」に設定して撮影後に顔が認識されると、顔リンクが表示されます。
シャッター音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「タイマー音」→項目を選択

動画撮影に関する設定

共通操作  を長押し →  →  → 設定

画質を設定する	お買い上げ時 スーパーファイン	「画質設定」→項目を選択
撮影効果を設定する	お買い上げ時 効果なし	「撮影効果」→項目を選択
録音するかどうかを設定する	お買い上げ時 On	「録音設定」→「On」/「Off」

自動保存を設定する	お買い上げ時 On	「撮影設定」→「自動保存設定」→「On」/「Off」
保存先を設定する	お買い上げ時 メモリカード優先	「撮影設定」→「保存先設定」→項目を選択 •メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
グリッド線の表示を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「補助グリッド」→「On」/「Off」
ちらつきを調整する	お買い上げ時 オート	「撮影設定」→「ちらつき調整」→「オート」/「50Hz(東日本)」/「60Hz(西日本)」
シャッター音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「タイマー音」→項目を選択

メディアプレイヤーの設定

ミュージックに関する設定

共通操作 <input checked="" type="checkbox"/> →「メディア」→「設定」→「ミュージック設定」		
再生パターンを設定する	お買い上げ時 全曲リピート	「再生パターン」→項目を選択 •1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのミュージックやプレイリスト内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうかを設定する	お買い上げ時 Off	「シャッフル」→「On」/「Off」

ムービーに関する設定

共通操作 <input checked="" type="checkbox"/> →「メディア」→「設定」→「ムービー設定」		
再生パターンを設定する	お買い上げ時 全ファイルリピート	「再生パターン」→項目を選択 •1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのミュージックやプレイリスト内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうかを設定する	お買い上げ時 Off	「シャッフル」→「On」/「Off」
バックライトを設定する	お買い上げ時 常時 On	「バックライト」→項目を選択

縦画面の表示サイズを設定する お買い上げ時 240 × 180	「画面設定」→「縦画面表示設定」→項目を選択
ムービー起動時の画面表示を設定する お買い上げ時 横	「画面設定」→「画面表示設定」→項目を選択
プレビュー表示を設定する お買い上げ時 On	「画面設定」→「プレビュー表示」→「On」/「Off」
リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「リンク接続事前確認」→「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On」に設定すると、リンク情報を持ったファイルの再生終了後にリンク先に接続するかどうかの確認メッセージが表示されます。

エンタテインメントの設定

S! 情報チャンネルに関する設定

共通操作 →「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気」→「お天気アイコン」→「設定」

お天気アイコンを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「表示設定」→「On」/「Off」
お天気アイコンが更新されたときに通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「インフォメーション表示設定」→「On」/「Off」
お天気アイコンを自動的に更新するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「自動更新」→「On」/「Off」→必要に応じて「はい」

セキュリティの設定

共通操作 →「設定」→「セキュリティ設定」

電源 On 時ロックを設定する お買い上げ時 Off	「電源 On 時ロック」→「On」/「Off」→操作暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)
キー操作ロックを設定する お買い上げ時 Off	「キー操作ロック」→「On」→操作暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)
操作暗証番号を変更する お買い上げ時 9999	「暗証番号変更」→現在の操作暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)→新しい操作暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)→もう一度新しい操作暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)

機能別ロックを設定する お買い上げ時 全てロック解除しました	「機能別ロック」→項目をチェック→ (保存)→操作作用暗証番号を入力→ (OK)
シークレットモードを設定する お買い上げ時 表示しない	「シークレットモード」→操作作用暗証番号を入力→ (OK)→項目を選択
USIM 照合を設定する お買い上げ時 Off	「USIM 照合」→「On」/「Off」→USIM パスワード(4～8桁の任意の番号)を入力→ (OK)→必要に応じてもう一度 USIM パスワードを入力→ (OK)
PIN 認証を設定する お買い上げ時 Off	「PIN 認証」→「On」/「Off」→PIN コードを入力→ (OK)
PIN コードを変更する	「PIN 変更」→現在の PIN コードを入力→ (OK)→新しい PIN コードを入力→ (OK)→もう一度新しい PIN コードを入力→ (OK) •PIN コードを変更する場合には、「PIN 認証」を「On」にします。
PIN2 コードを変更する	「PIN2 変更」→現在の PIN2 コードを入力→ (OK)→新しい PIN2 コードを入力→ (OK)→もう一度新しい PIN2 コードを入力→ (OK)
データフォルダのサブフォルダにシークレットモード設定をする お買い上げ時 表示しない	「シークレットデータフォルダ」→操作作用暗証番号を入力→ (OK)→項目を選択
電話帳やメールなどを消去する	「リセット」→「オールリセット」→操作作用暗証番号を入力→ (OK)→「はい」
設定をリセットする	「リセット」→「設定リセット」→操作作用暗証番号を入力→ (OK)→「はい」
モバイルトラッカーを設定する お買い上げ時 Off	「モバイルトラッカー」→操作作用暗証番号を入力→ (OK)→「設定」→「On」→「宛先」→To 欄を選択→「電話帳」/「直接入力」→電話帳を検索し、選択/電話番号を入力→ (完了)→「送信者」→送信者名を入力→ (保存)

メモリの設定

共通操作 →「設定」

メモ리카ードの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「メモ리카ード」 •メモ리카ードの名前、メモリ容量、メモリ残量を確認できます。
メモ리카ードの表示名を編集する	「メモリ設定」→「メモ리카ード」→名前欄を選択→名前を入力
メモ리카ードをフォーマット(初期化)する	「メモリ設定」→「メモ리카ード」→ (初期化)→操作作用暗証番号を入力→ (OK)→「はい」

本機のメモリの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「本体」 ・本機のメモリ容量、メモリ残量を確認できます。
本機のメモリを消去する	「メモリ設定」→「本体」→ (消去)→項目をチェック→ (消去)→操作暗証番号を入力→ (OK)→「はい」
メモリ容量を確認する	「メモリ設定」→「メモリ容量確認」→項目を選択 ・「データフォルダ」を選択した場合は、「本体メモリ」/「メモリカード」を選択します。 ・確認したメモリを削除するには (削除)を押します(☎P.11-14 登録/保存した内容を削除してメモリを整理したい)。
メモリのバックアップをとる	「メモリカード保存・読み込み」→「メモリカードへ保存」→「はい」→操作暗証番号を入力→ (OK)→項目を選択→「はい」
バックアップしたデータから復元する	「メモリカード保存・読み込み」→「メモリカードから読み込み」→「はい」→操作暗証番号を入力→ (OK)→「選択項目」→項目を選択→ファイルを選択→必要に応じて「追加」/「上書き」
メモリを自動でバックアップする周期を設定する	「メモリカード保存・読み込み」→「自動バックアップ」→「バックアップ周期」→「周期」→「毎週」/「毎月」→曜日を選択/日付を入力→「開始時間」→開始時間を入力 ・メモリの自動バックアップを解除するには、「周期」を選択後、「Off」を選択します。
メモリを自動でバックアップする項目を設定する お買い上げ時 全件	「メモリカード保存・読み込み」→「自動バックアップ」→「バックアップ項目」→バックアップする項目をチェック→ (保存)
メモリを自動でバックアップする項目に暗号設定をする お買い上げ時 On	「メモリカード保存・読み込み」→「自動バックアップ」→「暗号設定」→項目を選択→「On」/「Off」
データの保存先を本機/メモリカードに指定する お買い上げ時 メモリカード優先	「外部接続」→「保存先設定」→項目を選択 ・メモリカードを取り付けているときのデータの保存先を、本機またはメモリカードのどちらにするかを設定できます。画像編集時、S!メールの添付ファイル保存時、情報画面からのファイルダウンロード時などのデータが対象になります。 ・メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。

外部接続の設定

赤外線通信に関する設定

共通操作 →「設定」→「外部接続」→「赤外線通信」

赤外線通信で受信する	「受信」
オーナーの情報を転送する	「オーナー情報送信」
ファイルを送信する	「ファイル送信」→データフォルダを選択→ファイルをチェック→  (送信)
データを一括送信する	「全件データ送信」→操作作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) →項目を選択→認証コード(4桁)を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) •「電話帳」を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。

USB 接続に関する設定

カードリーダーモードを起動する	<input type="checkbox"/> →「設定」→「外部接続」→「カードリーダーモード」→「はい」→操作作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) •あらかじめ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してから操作します。
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ネットワークに関する設定

共通操作 →「設定」→「ネットワーク設定」

ネットワーク自動調整を手動で行う	「ネットワーク自動調整」→「はい」/「いいえ」
優先されたネットワークを探す	「電波サーチ」→「はい」/「いいえ」