

16

共通設定

日時設定	16-2
日時設定／表示に関する設定	16-2
表示／照明設定	16-3
表示言語に関する設定	16-3
画像や文字表示に関する設定	16-3
照明や表示時間に関する設定	16-3
待受画面に関する設定	16-4
イルミネーション全般に関する設定 ...	16-4
ボタン照明全般に関する設定	16-4
各種操作時に関する設定	16-4

着信設定	16-5
着信時の動作に関する設定	16-5
音設定	16-6
効果音に関する設定	16-6
その他の音関連設定	16-6
通信設定	16-7
ネットワークに関する設定	16-7
IPサービスに関する設定	16-7
初期化	16-8
お買い上げ時の状態に戻す操作	16-8





日時にに関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「日時設定」⇒○

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」⇒○⇒西暦入力（4ヶタ）⇒月入力（2ヶタ）⇒日入力（2ヶタ） ⇒時入力（2ヶタ）⇒分入力（2ヶタ）⇒○ •このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、○を押します。
手動で時刻を補正する	「時刻補正」⇒○⇒「即時補正（手動）」⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○
時刻を自動補正しない	「時刻補正」⇒○⇒「自動補正設定」⇒○⇒「Off」⇒○
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」⇒○⇒「自動補正設定」⇒○⇒「On」⇒□⇒項目選択⇒○ (□/✓) ⇒▼ ⇒ SELECT
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」⇒○⇒「On」⇒○ •サマータイムを「On」に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」⇒○⇒○⇒地域選択⇒○ •タイムゾーンを「東京」以外の地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」⇒○⇒□⇒都市名入力⇒○⇒③+/-⇒○⇒時差入力（時2ヶタ/分2ヶタ）⇒○ •このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、○を押します。 •タイムゾーンを自分で作成した地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」⇒○⇒「12時間」⇒○
日付表示を変更する	「日付フォーマット」⇒○⇒表示形式選択⇒○
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」⇒○⇒「月曜日-日曜日」⇒○





表示／照明に関する設定

表示言語に関する設定

共通操作 ◎ → 「設定」 → ◎ → 音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」 → ◎ → 「English」／「日本語」 → ◎

画像や文字表示に関する設定

共通操作 ◎ → 「設定」 → ◎ → 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ◎

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」 → ◎ → 表示場面選択 → ◎ → 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」） → ◎

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」 → ◎ → 表示場面選択 → ◎ → フォルダ選択 → ◎ → 画像選択 → ◎ → 表示範囲指定 → ◎

・画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」 → ◎ → 表示場面選択 → ◎ → 「きせかえアレンジ」 → ◎ → ◎

・「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する

「鮮やかモード」 → ◎ → 表示方法選択 → ◎

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」 → ◎ → パターン選択 → ◎

電源On時にメッセージを表示する

「電源Onメッセージ」 → ◎ → 「メッセージ編集」 → ◎ → メッセージ入力 → ◎ → 「On/Off設定」 → ◎ → 「On」 → ◎

照明や表示時間に関する設定

共通操作 ◎ → 「設定」 → ◎ → 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ◎

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」 → ◎ → 「Off」 → ◎

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」 → ◎ → 「点灯時間」 → ◎ → 時間選択 → ◎

・「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

画面の明るさを変更する

「バックライト」 → ◎ → 「明るさ調整」 → ◎ → 明るさ選択 → ◎

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する

「バックライト」 → ◎ → 「明るさ調整」 → ◎ → (□/✓) → ◎

画面表示の点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」 → ◎ → 時間選択 → ◎





表示／照明に関する設定②

待受画面に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒○⇒「待受設定」⇒○

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」⇒○⇒表示形式選択⇒○
待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する	「ウィジェット表示」⇒○⇒表示方法選択⇒○
待受画面上部のマークを表示しない	「ステータスアイコン表示」⇒○⇒「Off」⇒○
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」⇒○⇒「On」⇒○

イルミネーション全般に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」⇒○

イルミネーションの動作を一括で設定する	「イルミネーション設定」⇒○⇒「オススメ一括設定」⇒○⇒種類選択⇒○
---------------------	------------------------------------

ボタン照明全般に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒○⇒「本体・メモリカード」

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」⇒○⇒「Off」⇒○
-------------	------------------------

各種操作時に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」⇒○

各種操作時のイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」⇒○⇒「個別設定」⇒○⇒「効果イルミ設定」⇒○⇒動作の種類選択⇒○⇒「パターン／色設定」⇒○⇒パターン選択⇒○⇒ライト色選択⇒○ ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
各種操作時のボタンイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」⇒○⇒「個別設定」⇒○⇒「効果イルミ設定」⇒○⇒動作の種類選択⇒○⇒「キーイルミパターン」⇒○⇒パターン選択⇒○
各種操作時にイルミネーションを点灯しない	「イルミネーション設定」⇒○⇒「個別設定」⇒○⇒「効果イルミ設定」⇒○⇒動作の種類選択⇒○⇒「On／Off設定」⇒○⇒「Off」⇒○
通話中のイルミネーションの点灯方法を設定する	「イルミネーション設定」⇒○⇒「個別設定」⇒○⇒「効果イルミ設定」⇒○⇒「通話中」⇒○⇒「On／Off設定」⇒○⇒点灯方法選択⇒○





着信に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」⇒◎

着信時の音量を変更する	「音量」⇒◎⇒着信の種類選択⇒◎⇒音量選択⇒◎
着信時のイルミネーションの点灯方法を変更する	「イルミネーション設定」⇒◎⇒「個別設定」⇒◎⇒「着信イルミ設定」⇒◎⇒着信の種類選択⇒「On/Off設定」⇒◎⇒「On」／「音運動」／「Off」⇒◎
着信時のイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」⇒◎⇒「個別設定」⇒◎⇒「着信イルミ設定」⇒◎⇒着信の種類選択⇒「パターン／色設定」⇒◎⇒パターン選択⇒◎⇒ライト色選択⇒◎ ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」⇒◎⇒「個別設定」⇒◎⇒「着信イルミ設定」⇒◎⇒着信の種類選択⇒「キーイルミパターン」⇒◎⇒パターン選択⇒◎ ●「音運動」設定時は、音運動が優先され、設定は反映されません。
不在着信時などのイルミネーションの有効／無効を切り替える	「イルミネーション設定」⇒◎⇒「個別設定」⇒◎⇒「インフォメーションイルミ設定」⇒◎⇒インフォメーションの種類選択⇒◎⇒「On/Off設定」⇒◎⇒「On」／「Off」⇒◎
不在着信時などのイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」⇒◎⇒「個別設定」⇒◎⇒「インフォメーションイルミ設定」⇒◎⇒インフォメーションの種類選択⇒◎⇒「パターン／色設定」⇒◎⇒パターン選択⇒◎⇒ライト色選択⇒◎ ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 ●消費電力の削減のため、インフォメーション通知後、24時間で消灯します。
□以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」⇒◎⇒「On」⇒◎ ●□～□、□～□、□～□、□～□、□～□、□～□、□～□、□～□でも受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」⇒◎⇒「消音のみ」⇒◎ ●□～□、□～□、□～□、□～□、□～□、□～□、□～□、□～□で着信音を消せるようになります。





音に関する設定

効果音に関する設定

共通操作 ○ ⇒ 「設定」 ⇒ ○ ⇒ 音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」 ⇒ ○

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 「ボタン確認音」 ⇒ ○ ⇒ 音選択 ⇒ ○
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 「S!一斉トーク」 ⇒ ○ ⇒ 音選択 ⇒ ○
各種効果音を変更する	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ ○ ⇒ 「音選択」 ⇒ ○ ⇒ 保存場所選択 ⇒ ○ ⇒ 音選択 ⇒ ○ ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び○を押します。
各種効果音を消す	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ ○ ⇒ 「音選択」 ⇒ ○ ⇒ 「Off」 ⇒ ○ ●「S!一斉トーク」では設定できません。 ●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ ○ ⇒ 「鳴動時間」 ⇒ ○ ⇒ 時間選択／時間入力 ⇒ ○ ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」 ⇒ ○ ⇒ 「効果音／サウンド再生」 ⇒ ○ ⇒ 音量選択 ⇒ ○

その他の音関連設定

共通操作 ○ ⇒ 「設定」 ⇒ ○ ⇒ 音・表示設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」 ⇒ ○ ⇒ 「イヤホンのみ」 ⇒ ○
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイプ・イルミ」 ⇒ ○ ⇒ 「サラウンド」 ⇒ ○ ⇒ 「On」 ⇒ ○





通信に関する設定

ネットワークに関する設定

共通操作 ◉→ 「設定」 → ◉→ ◉「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「手動」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「優先設定」 → ◉→ 挿入場所選択 → ◉→ 「挿入」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「優先設定」 → ◉→ ◉→ 「末尾に追加」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「優先設定」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉→ 「削除」 → ◉
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「新規追加」 → ◉→ 「追加」 → ◉→ 国コード入力 → ◉→ ネットワークコード入力 → ◉→ 名前入力 → ◉→ 「ネットワークタイプ選択」 → ◉→ ネットワークタイプ選択 → ◉
	●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び◉を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度◉を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「新規追加」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉→ 「変更」 → ◉→ 「追加」と同様の操作で変更 → ◉
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「新規追加」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉→ 「削除」 → ◉
3G／GSMのモードを手動で切り替える	「3G／GSM設定」 → ◉→ 「手動」 → ◉→ モード選択 → ◉
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」 → ◉
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 → ◉→ 「はい」 → ◉→ ◉
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 → ◉
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 → ◉→ 接続名選択 → ◉→ 接続名編集 → ◉
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 → ◉→ ◉→ 「リセット」 → ◉→ 「はい」 → ◉

IPサービスに関する設定

共通操作 ◉→ 「設定」 → ◉→ ◉「本体・メモリカード」 → 「セキュリティ設定」 → ◉

IPサービスを有効にする	「IPサービス設定」 → ◉→ 「On」 → ◉
	●「On」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トークが利用できるようになります。





設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作

○⇒「設定」⇒○⇒○⇒「本体・メモリカード」⇒「初期化」⇒○

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

「設定リセット」⇒○⇒管理者用暗証番号入力⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○
 ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す

「オールリセット」⇒○⇒管理者用暗証番号入力⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○
 ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)
 ●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。
 ●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態（未登録）に戻ります。

- 管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定／データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)

