

13

共通設定

日時設定	13-2
日時設定／表示に関する設定	13-2
表示／照明設定	13-3
表示言語に関する設定	13-3
画像や文字表示に関する設定	13-3
照明や表示時間に関する設定	13-3
サブディスプレイに関する設定	13-4
待受画面に関する設定	13-4
ボタン照明に関する設定	13-4

着信／音設定	13-5
着信時の動作に関する設定	13-5
効果音に関する設定	13-5
その他の音関連設定	13-5
通信設定	13-6
ネットワークに関する設定	13-6
IPサービスに関する設定	13-7
位置情報に関する設定	13-7
初期化	13-8
お買い上げ時の状態に戻す操作	13-8





日時にに関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作

□ ⇒ 「設定」 ⇒ □ ⇒ 本体設定画面で「日時設定」 ⇒ □

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」 ⇒ □ ⇒ 西暦入力（4ヶタ） ⇒ 月入力（2ヶタ） ⇒ 日入力（2ヶタ） ⇒ 時入力（2ヶタ） ⇒ 分入力（2ヶタ） ⇒ □
手動で時刻を補正する	「時刻補正」 ⇒ □ ⇒ 「即時補正（手動）」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □
時刻を自動補正しない	「時刻補正」 ⇒ □ ⇒ 「自動補正設定」 ⇒ □ ⇒ 「Off」 ⇒ □
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」 ⇒ □ ⇒ 「自動補正設定」 ⇒ □ ⇒ 「On」 ⇒ □ ⇒ 項目選択 ⇒ □ (□/✓) ⇒ □ ⇒
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」 ⇒ □ ⇒ 「On」 ⇒ □
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」 ⇒ □ ⇒ □ 地域選択 ⇒ □
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 ⇒ □ ⇒ □ ⇒ 都市名入力 ⇒ □ ⇒ □ + / - ⇒ □ ⇒ 時差入力（時 2ヶタ／分2ヶタ） ⇒ □
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」 ⇒ □ ⇒ 「12時間」 ⇒ □
日付表示を変更する	「日付フォーマット」 ⇒ □ ⇒ 表示形式選択 ⇒ □
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 ⇒ □ ⇒ 「月曜日-日曜日」 ⇒ □





表示／照明に関する設定

表示言語に関する設定

共通操作 [] ➔ 「設定」 ➔ [] ➔ 本体設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」 ➔ [] ➔ 「English」／「日本語」 ➔ []

画像や文字表示に関する設定

共通操作 [] ➔ 「設定」 ➔ [] ➔ 本体設定画面で「ディスプレイ設定」 ➔ []

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」 ➔ [] ➔ 表示場面選択 ➔ [] ➔ 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」） ➔ []

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」 ➔ [] ➔ 表示場面選択 ➔ [] ➔ 保存場所選択 ➔ [] ➔ 画像選択 ➔ [] ➔ 表示範囲指定 ➔ []

・画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」 ➔ [] ➔ 表示場面選択 ➔ [] ➔ 「きせかえアレンジ」 ➔ [] ➔ []

・「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」 ➔ [] ➔ パターン選択 ➔ []

電源On時にメッセージを表示する

「電源On メッセージ」 ➔ [] ➔ 「メッセージ編集」 ➔ [] ➔ メッセージ入力 ➔ [] ➔ 「On/Off設定」 ➔ [] ➔ 「On」 ➔ []

●デュアルモード設定時に画面ピクチャーを設定するときは、表示場面選択画面で [] を押すと、設定できるモードが切り替わります。

照明や表示時間に関する設定

共通操作 [] ➔ 「設定」 ➔ [] ➔ 本体設定画面で「ディスプレイ設定」 ➔ []

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」 ➔ [] ➔ 「Off」 ➔ []

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」 ➔ [] ➔ 「点灯時間」 ➔ [] ➔ 時間選択 ➔ []

画面の明るさを変更する

「バックライト」 ➔ [] ➔ 「明るさ調整」 ➔ [] ➔ 明るさ選択 ➔ []

画面表示の点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」 ➔ [] ➔ 時間選択 ➔ []





表示／照明に関する設定②

サブディスプレイに関する設定

共通操作 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 本体設定画面で「ディスプレイ設定」 ⇒ ⇒ 「サブディスプレイ」 ⇒

サブディスプレイの点灯時間を変更する	「点灯時間」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 時間選択 ⇒ <input type="checkbox"/>
サブディスプレイにメールを表示しない	「メール表示」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「Off」 ⇒ <input type="checkbox"/>
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「着信相手表示」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「Off」 ⇒ <input type="checkbox"/>
時計の表示形式を変更する	「時計表示設定」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 表示形式選択 ⇒ <input type="checkbox"/>
時計の文字を変更する	「時計フォント」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 文字選択 ⇒ <input type="checkbox"/>

待受画面に関する設定

共通操作 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 本体設定画面で「ディスプレイ設定」 ⇒ ⇒ 「待受設定」 ⇒

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 表示形式選択 ⇒ <input type="checkbox"/>
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「On」 ⇒ <input type="checkbox"/>

ボタン照明に関する設定

共通操作 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 本体設定画面

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「Off」 ⇒ <input type="checkbox"/>
-------------	----------------------------------------------------------------------------





着信／音に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 □ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 本体設定画面で「音・バイブ・ライト」 ➔ □

着信時の音量を変更する	「音量」 ➔ □ ➔ 着信の種類選択 ➔ □ ➔ 音量調節 ➔ □
着信時のライトの点灯方法を設定する	「着信ライト設定」 ➔ □ ➔ 着信の種類選択 ➔ □ ➔ 「On」／「音連動」／「Off」 ➔ □
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」 ➔ □ ➔ 着信の種類選択 ➔ □ ➔ 「On」／「Off」 ➔ □
□以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーAnsアサー」 ➔ □ ➔ 「On」 ➔ □ ●[0]～[9]、[※]、[#]、[静音]、[音]、[音量]でも受けられるようになります。

●デュアルモード設定時は、「音量」、「着信ライト設定」の着信の種類選択画面で□を押すと、設定できるモードが切り替わります。

効果音に関する設定

共通操作 □ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 本体設定画面で「音・バイブ・ライト」 ➔ □

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」 ➔ □ ➔ 「ボタン確認音」 ➔ □ ➔ 音選択 ➔ □
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」 ➔ □ ➔ 「S!一斉トーク」 ➔ □ ➔ 音選択 ➔ □
各種効果音を変更する	「効果音」 ➔ □ ➔ 効果音の種類選択 ➔ □ ➔ 「音選択」 ➔ □ ➔ 保存場所選択 ➔ □ ➔ 音選択 ➔ □ ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び□を押します。
各種効果音を消す	「効果音」 ➔ □ ➔ 効果音の種類選択 ➔ □ ➔ 「音選択」 ➔ □ ➔ 「Off」 ➔ □ ●「S!一斉トーク」では設定できません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」 ➔ □ ➔ 効果音の種類選択 ➔ □ ➔ 「鳴動時間」 ➔ □ ➔ 時間選択／時間入力 ➔ □ ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」 ➔ □ ➔ 「効果音／サウンド再生」 ➔ □ ➔ 音量選択 ➔ □

その他の音関連設定

共通操作 □ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 本体設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」 ➔ □ ➔ 「イヤホンのみ」 ➔ □
スピーカーのサラウンドを設定する	「音・バイブ・ライト」 ➔ □ ➔ 「サラウンド」 ➔ □ ➔ 「On」 ➔ □





通信に関する設定①

ネットワークに関する設定

共通操作 「設定」 「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「手動」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/>
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「優先設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 挿入場所選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「挿入」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/>
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「優先設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「末尾に追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/>
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「優先設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「削除」 <input type="checkbox"/>
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「新規追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 国コード入力 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワークコード入力 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 名前入力 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワークタイプ選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワークタイプ選択 <input type="checkbox"/> ●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び <input type="checkbox"/> を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度 <input type="checkbox"/> を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「新規追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「変更」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 追加と同様の操作で変更 <input type="checkbox"/>
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「新規追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「削除」 <input type="checkbox"/>
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「手動」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> モード選択 <input type="checkbox"/>
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「はい」 <input type="checkbox"/>
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 <input type="checkbox"/>
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 接続名選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 接続名編集 <input type="checkbox"/>
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「リセット」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作用暗証番号入力 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「はい」 <input type="checkbox"/>





通信に関する設定2

IPサービスに関する設定

共通操作 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 本体設定画面で「セキュリティ設定」 ⇒

IPサービスを無効にする

「IPサービス設定」 ⇒ ⇒ 「Off」 ⇒ ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒

- 「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、着デコ、S!アプリ通知設定、Wi-Fi接続通知設定が利用できなくなります。

位置情報に関する設定

共通操作 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「ネットワーク」 ⇒ 「位置情報設定」 ⇒

位置情報を送信するURLを追加／編集する

「位置情報URL設定」 ⇒ ⇒ 「<未設定>」(またはURL選択) ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒
⇒ URL入力 ⇒
•あらかじめ登録されているURLは編集できません。

位置情報を送信するURLを設定する

「位置情報URL設定」 ⇒ ⇒ URL選択 ⇒

位置情報を送信するURLを表示する

「位置情報URL設定」 ⇒ ⇒ URL選択 ⇒ ⇒ 「表示」 ⇒

位置情報を送信するURLを削除する

「位置情報URL設定」 ⇒ ⇒ URL選択 ⇒ ⇒ 「削除」 ⇒ ⇒ 「はい」 ⇒

位置情報を送信しない

「測位On/Off設定」 ⇒ ⇒ 「Off」 ⇒ ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒

情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する

「ブラウザ位置情報送信」 ⇒ ⇒ 送信動作選択 ⇒ ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒





設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作



「設定」



本体設定画面



で「初期化」



本体設定画面

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

「設定リセット」



操作用暗証番号入力



「はい」



「はい」



「はい」



「はい」



「はい」



「はい」



「はい」

電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す

「オールリセット」



操作用暗証番号入力



「はい」



「はい」



「はい」



「はい」



「はい」



「はい」



「はい」

●操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。

●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリもすべて削除されます。

●操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

