

設定（カスタマイズ）

音・バイブ設定	16-2
着信音に関する設定	16-2
エラー音／ボタンの音に関する設定	16-3
ディスプレイ設定	16-4
画面表示に関する設定	16-4
メインメニューに関する設定	16-5
文字に関する設定	16-5
バックライトに関する設定	16-6
ボタン設定	16-6
マナーモード設定	16-7
日時設定	16-8
通話設定	16-9
国際電話に関する設定	16-9
通話時間／料金に関する設定	16-10
発着信に関する設定	16-11
イルミネーション設定	16-12
文字入力に関する設定	16-12
文字変換機能に関する設定	16-12
メール本文入力中の変換候補に関する設定	16-13
電話帳設定	16-13

TVコール設定	16-14
設定メニューでできる設定	16-14
TVコール中にできる設定	16-14
デジタルテレビ設定	16-15
カメラ設定	16-16
静止画に関する設定	16-16
動画に関する設定	16-17
S!速報ニュース設定	16-18
画面表示に関する設定	16-18
自動更新／情報削除に関する設定	16-18
メール設定	16-19
S!メール／SMS共通の設定	16-19
S!メールに関する設定	16-20
フィーリングメールに関する設定	16-21
SMSに関する設定	16-22
インターネット設定	16-22
画面表示に関する設定	16-22
情報メモリ／設定内容に関する設定	16-23
セキュリティに関する設定	16-23
初期化／設定リセットに関する設定	16-24
S!アプリ設定	16-24

設定 音・バイブ設定

着信音に関する設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶ 音・バイブ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ 着信音を変える（音声電話／TVコール）※1※2※3</p> <p>> メロディ選択→音声着信／TVコール着信→ データフォルダ内のフォルダを選択→着信音を選んで回[決定]</p>	ブザー.mmf
<p>■ 着信音を変える（メール／S!速報ニュース）※1※2</p> <p>> メロディ選択→メール着信／S!速報ニュース着信→ データフォルダ内のフォルダを選択→着信音を選んで回[決定]</p>	効果音 (キラキラ).mmf
<p>■ 着信音量を変える (音声電話／TVコール／メール)※4</p> <p>> 着信音量→音声着信／TVコール着信／ メール着信→音量を調節</p>	レベル3
<p>■ 着信音量を変える（S!速報ニュース）</p> <p>> 着信音量→S!速報ニュース着信→音量を調節</p>	サイレント
<p>■ 着信音の鳴動時間を変える (メール／S!速報ニュース)</p> <p>> 鳴動時間→メール着信／S!速報ニュース着信→ 鳴動時間を入力</p>	5秒

■ 着信を振動で知らせる（音声電話／TVコール／メール／S!速報ニュース）※5

> バイブレーション→音声着信／TVコール着信／
メール着信／S!速報ニュース着信→
バイブパターンを選択

OFF

※1 ボイスレコーダーで録音したファイルは着信音に設定できません。

※2 電話帳で個別やグループ別に着信音を設定している場合は
(P.4-4、P.4-5)、電話帳の設定が優先されます。

※3 ファイルのダウンロード中やストリーミング中などに音声着信があると、お買い上げ時の設定音が鳴ることがあります。

※4 音声着信の音量を変更すると、インターネットの情報画面表示中、メール本文表示中、S!情報チャンネルコンテンツ表示中のBGMなどの音量も変更されます。（エスカレーティングトーンに設定した場合はレベル6で鳴ります。）ただし、コンテンツ内に指定された音量設定によっては、着信音量設定が反映されない場合があります。

※5 バイブレーションに設定した本機を机の上や滑りやすい場所などに置くと、着信したときに振動で落下することがあります。
特に充電するときは、落下防止のためにOFFにすることをおすすめします。

■あらかじめ登録されている主な着信音

曲名	作曲者名
ブザー	オリジナル
ソナチネ第1番／第4楽章	WOLFGANG AMADEUS MOZART
口笛吹きと犬	PRYOR ARTHUR
ワルキューレの騎行	WAGNER RICHARD WILHELM
おもちゃの兵隊の行進	JESSEL LEON
ウィルアム テル 序曲	ROSSINI GIOACCHINO ANTONIO
騎士たちの踊り OP 64-13	PROKOFEV SERGEJ S
トリッヂ・トラッヂ・ポルカ	STRAUSS JUN JOHANN
効果音（運命交響曲）	VAN BEETHOVEN LUDWIG
効果音（水滴の音）	オリジナル
効果音（キラキラ）	オリジナル
効果音（電子音）	オリジナル
効果音（英語）	オリジナル
効果音（ショート）	オリジナル
効果音（ゲーム音）	オリジナル
効果音（黒電話）	オリジナル
Happy／うれしい	オリジナル
OK／Good	オリジナル
悲しい／ごめんなさい	オリジナル
NG／Bad	オリジナル
注目／重要	オリジナル

上記の楽曲の作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。

エラー音／ボタンの音に関する設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶ 音・バイブ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ エラー音を鳴らさない ➢ エラー音→OFF	ON (鳴らす)
■ ボタンを押したときの音を変える ➢ キー確認音→音選択→音を選択	サウンド1
■ ボタンを押したときの音の音量を変える ➢ キー確認音→音量→音量を調節	サイレント

設定 ディスプレイ設定

画面表示に関する設定

共通操作▶ メインメニューから 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受画面の壁紙を変える ▶ ディスプレイ設定→画面表示設定 →メインディスプレイ→データフォルダ内の フォルダを選択→画像を選んで□[決定]	カナリアンリ ゾート.jpg
■ 発着信／メール送受信時の画面を変える ▶ ディスプレイ設定→画面表示設定→発着信や送 受信の種類を選択→フォルダを選択→画像を選 択	お買い上げ時 画像
■ 電池アイコン／アンテナアイコンの種類を変える ^{※1} ▶ ディスプレイ設定→画面表示設定→アイコンの 種類を選択→パターンを選択	パターン1
■ 画面の配色を変える ▶ ディスプレイ設定→配色パターン→ パターンを選択	パターン1
■ 英語表示／日本語表示に変える ▶ 一般設定→Language→English／日本語	自動 ^{※2}
■ 待受画面の時計表示を変える ▶ ディスプレイ設定→待受表示設定→ 時計/カレンダー表示→時計の種類を選択	通常時計 (中央上)
■ 待受画面に事業者名を表示する ▶ ディスプレイ設定→待受表示設定→ 事業者名表示→ON	OFF (表示しない)

■ 待受ウィンドウを常時表示する／表示しない^{※3}
▶ ディスプレイ設定→待受表示設定→
待受ウィンドウ設定→ON (常時)／OFF

ON (手動)

※1 電池アイコンのパターンを変更しても、電源OFF時の充電中は
パターン1で表示されます。

※2 USIMカードに設定されている言語が設定されます。

※3 S!速報ニュースの画面表示に関する設定について (☞P.16-18)

メインメニューに関する設定

共通操作

▶ メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ メインメニューのテーマを変える* ➢ メニュー設定→テーマを選択→④	通常メニュー
■ 好きな画像をメインメニューの背景に設定する ➢ メインメニューアイコン→一括変更→ 画像を選んで④[決定]	—
■ 好きな画像をメインメニューのメニューアイコンに設定する ➢ メインメニューアイコン→個別変更→（アイコンを選択→画像を選んで④[決定]を繰返す）	—
■ 好きな画像に変えたメインメニューアイコンをお買い上げ時の状態に戻す ➢ メインメニューアイコン→設定リセット→④	—

* 登録中は他の機能を操作できません。

文字に関する設定

共通操作

▶ メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 文字のサイズを機能ごとに変える ➢ 文字サイズ→機能を選択→サイズを選択	標準
■ 文字のサイズを一括設定する ➢ 文字サイズ→一括設定→大に設定／標準に設定／小に設定* ¹	—
■ 文字の書体を変える* ² ➢ フォント設定→パターンを選択	フォント1

*1 小に設定を選択した場合、電話帳やメール一覧、メール・通話履歴の文字サイズは、標準に設定に設定されます。

*2 パターンを変更しても、実行中のS!アプリや起動中のデジタルテレビの一部はフォント1で表示されます。

バックライトに関する設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定
▶バックライト設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ メインディスプレイのバックライトの明るさを調節する ➢ メインディスプレイ→明るさ→レベルを選択	レベル3
■ メインディスプレイのバックライトの点灯時間を変える* ➢ メインディスプレイ→点灯時間→時間を選択	15秒
■ ボタンのバックライトの点灯時間を変える／点灯しない ➢ ボタン点灯時間→時間を選択／OFF	15秒

※ 通話中の点灯時間は常に5秒となり、変更できません。

設定ボタン設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶一般設定▶ボタン設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受画面で [回) 、 [回) 、 [回) を押したときの機能を変える* ➢ カスタマイズ→ボタンと押し方の種類を選択→項目を選択→機能などを選んで [登録]	(☞P.1-6)
■ 待受画面で [回) 、 [回) 、 [回) を押したときの機能を無効にする ➢ カスタマイズ→ボタンと押し方の種類を選んで [メニュー] →無効化→ [回)	—
■ 待受画面で [回) 、 [回) 、 [回) を押したときの機能を初期化する ➢ カスタマイズ→ [メニュー] →設定リセット→ [回)	—
■ 待受画面で [回) を長押ししたときの接続先を変える ➢ ワンタッチサイト接続先→接続先を選択	メニュー リスト
■ ブックマークを設定したボタンを押したときに接続の確認画面を表示しない ➢ 接続確認画面表示→OFF	ON (表示する)

※ 設定を変更しても、シンプルモード設定中はお買い上げ時の機能になります。

設定 マナーモード設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶マナーモード設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 環境や状況に合ったモードに切り替える* > モードを選択 ●通常モード以外は、各モードのアイコンが表示されます。(☞P.1-8)	通常モード
■ 各モードの設定内容を変える > モードを選んで団【メニュー】→編集→項目を選択 →編集	-

* マナーモードと運転中モードは、待受画面から設定／解除することもできます。(☞P.1-16、P.1-17)

各モードのお買い上げ時の設定内容

通常モード	マナーモード	運転中モード	オリジナルマナーモード
メロディ選択（音声着信／TVコール着信）			
ブザー.mmf	-	-	ブザー.mmf
メロディ選択（メール着信／S!速報ニュース着信）			
効果音 (キラキラ) .mmf	-	-	効果音 (キラキラ) .mmf
着信音量（音声着信／TVコール着信／メール着信）			
レベル3	-	-	レベル3
着信音量（S!速報ニュース着信）			
サイレント	-	-	サイレント
鳴動時間（メール着信／S!速報ニュース着信）			
5秒	5秒	5秒	5秒
キー確認音（音選択）			
サウンド1	-	サウンド1	サウンド1
キー確認音（音量）			
サイレント	-	サイレント	サイレント
エラー音			
ON	-	OFF	ON
バイブレーション（音声着信／TVコール着信／メール着信）			
OFF	パターン1	OFF	OFF
バイブレーション（S!速報ニュース着信）			
OFF	OFF	OFF	OFF
簡易留守録			
ON	ON	※	ON

* 運転中モードに設定すると簡易留守録をOFFにすることはできません。

設定 日時設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶一般設定▶日時設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 日時を設定する ^{*1} ▶ ホーム時計→日時設定→日付を入力→時刻を入力	—
■ Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を補正しない ^{*2} ▶ 時刻補正→自動補正→OFF	ON（自動補正する）
■ 手動で時刻を補正する ▶ 時刻補正→手動補正→ <input checked="" type="radio"/>	—
■ 普段お使いの都市を変える（ホーム時計） ▶ ホーム時計→ホームエリア→都市を選択	東京
■ ホーム時計をサマータイムに設定する ▶ ホーム時計→サマータイム→ON	OFF
■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ（海外時計） ▶ 海外時計→タイムゾーン→都市を選択	東京
■ 海外時計をサマータイムに設定する ▶ 海外時計→サマータイム→ON	OFF
■ 画面に海外時計を表示する ▶ 表示時計選択→海外時計	ホーム時計
■ 時刻を12時間表示にする ▶ 表示形式→時刻→12時間表示	24時間表示
■ 日付（年月日）の順番を変える ▶ 表示形式→日付→日付の順番を選択	年／月／日

*1 本機能で設定できるのは、2000年1月1日00時00分から2099年12月31日23時59分までです。

*2 時刻補正が行われた結果、アラームやスケジュール通知が過去の時刻になってしまった場合、そのアラームやスケジュール通知は無効になります。

設定▶通話設定

国際電話に関する設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶通話設定▶
通話サービス▶国際設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 国際コードを変える ^{※1} ➢ 国際コード→操作用暗証番号を入力→ 国際コードを入力	0046010
■ 国/地域番号リストの国/地域番号を編集する ➢ 国/地域番号リスト→国/地域名を選択→ 国/地域名を編集→国/地域番号を編集	—
■ 国/地域番号リストに国/地域番号を追加する ➢ 国/地域番号リスト→[メニュー]→追加→ 国/地域名を入力→国/地域番号を入力	—
■ 国/地域番号リストから国/地域番号を削除する ➢ 国/地域番号リスト→国/地域名を選んで [メニュー]→削除→[YES]	—
■ 使用する通信事業者を選択する ➢ 事業者設定→自動・手動選択→手動→ 通信事業者を選択	自動

■ 通信事業者を自動で選択する場合の優先度を設定する^{※2}

> 事業者設定→優先度リスト→[メニュー]→
追加／挿入／編集／削除

- **追加**は一番下の通信事業者にカーソルを当てた状態で行ってください。
- **挿入**を選択すると、カーソルのある通信事業者の上に挿入されます。

■ 海外発信アシストを無効にする^{※3}

> 海外発信アシスト→OFF

ON（有効）

※1 ここで設定した国際コードは、待受画面で[○]→[○]長押しで自動的に入力され、「+」が表示されます。（「+」は国際コードを表す記号です。）

※2 ここで設定した通信事業者は常に最優先では使用されません。使用される通信事業者はネットワークの状態に依存します。

※3 OFFを選択した場合、海外で音声電話／TVコール／国際電話をかける方法は、日本国内での操作と同様です。（P.2-2、P.2-6、P.2-7）

通話時間／料金に関する設定

共通操作

▶ メインメニューから 設定▶通話設定▶
通話時間・料金

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 本機から発信した累積料金の目安を確認する ➢ 累積料金 (→リセットするには①→②→PIN2コードを入力)	—
■ 本機から発信した累積通話時間の目安を確認する ^{※1} ➢ 累積発信通話時間 (→リセットするには①→②)	—
■ 通話料金を表示する ^{※2} ➢ 料金表示ON/OFF→ON	OFF (表示しない)
■ 通話料金の上限を設定する ^{※3※4} ➢ 通話料金上限設定→①[メニュー]→編集→PIN2コードを入力→限度額を入力	—
■ 設定した通話料金の上限の残課金を確認する ➢ 残課金	—
■ 通話料金の表示通貨／換算単位を設定する ➢ 通話料金表示単位→①→PIN2コードを入力→通貨単位を入力→表示単位を入力	—

※1 グループ通話サービスを利用した場合、本機から発信したすべての通話の通話時間が累積されます。

※2 通話料金表示機能は、ご契約の内容により利用できないことがあります。その場合、通話料金上限設定もご利用になれません。

※3 通話料金の上限を累積料金以下の値に設定すると、設定直後から発信ができなくなります。その場合、累積料金をリセットするか、通話料金の上限を累積料金より高い値に再設定してください。

※4 限度額を超えて発信ができなくなったら、累積料金をリセットすると発信できるようになります。限度額を超えたときでも緊急電話番号（110／119／118）への発信はできます。

発着信に関する設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶ 通話設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■いろいろなボタンで着信に応答できるようにする ^{*1}	OFF
> エニーキーアンサー→ON	
■本機を開くだけで着信に応答する	OFF (応答しない)
> オープン/クローズ→オープン着信応答→ON	
■本機を閉じるだけで通話や発着信を終了する ^{*2}	OFF (終了しない)
> オープン/クローズ→クローズ通話終了→ON	
■不在着信があるときに本機を開くと着信履歴を直接表示する ^{*3}	OFF (表示しない)
> オープン/クローズ→オープン不在着信表示→ON	
■ハンズフリー機器使用時に自動応答する ^{*4}	OFF (自動応答しない)
> 自動応答→ON	
■音声通話の受話音量を変える	
> 音声通話受話音量→音量を調節	レベル4

※1 応答できるボタン：(1)、(0)～(9)、(*)、(#)、(■)、(□)、
(○)（応答保留中は無効）

※2 ここで設定をONにしても、イヤホンマイク接続中は本機を閉じても通話を終了できません。また、インターネット閲覧中に本機を閉じてもインターネットは終了しません。

※3 複数のインフォメーションが表示されているときは、最初のお知らせが不在着信の場合のみ、着信履歴が直接表示されます。

※4 イヤホンとスピーカーから着信音が約7秒間鳴り、「ピーピー」と鳴ったあと電話がつながります。簡易留守録（P.2-12）を同時に設定している場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。留守番電話サービス（P.2-15）の呼び出しなしを同時に設定している場合は、留守番電話サービスが優先されます。

設定 イルミネーション設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶一般設定
▶イルミネーション

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 音声着信中のイルミネーションの色を変える／点滅させない* ▶ 音声着信→色を選択／OFF	色5
■ TVコール着信中のイルミネーションの色を変える／点滅させない* ▶ TVコール着信→色を選択／OFF	色5
■ メール着信中のイルミネーションの色を変える／点滅させない* ▶ メール着信→色を選択／OFF	色2
■ 音声電話の通話中のイルミネーションの色を変える ▶ 音声通話中→色を選択	OFF
■ S!速報ニュース着信中のイルミネーションの色を変える／点滅させない ▶ S!速報ニュース着信→色を選択／OFF	色2
■ 本機を閉じたときのイルミネーションの色を変える／点滅させない ▶ フリップクローズ→色を選択／OFF	色6
■ データの送受信中にイルミネーションを点滅させない ▶ データ送受信中→OFF	ON

●色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。

※電話帳で個別やグループ別にイルミネーションを設定している場合は（☞P.4-4、P.4-5）、電話帳の設定が優先されます。

設定 文字入力に関する設定

共通操作▶ 文字入力中に [メニュー]▶ 入力オプション

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 学習機能を利用しない ▶ 学習機能→操作用暗証番号を入力→OFF／シークレット時のみOFF	ON
■ 学習履歴を削除する ▶ 学習履歴リセット→[YES]→操作用暗証番号を入力	-
■ 入力中の文字サイズを変える ▶ 入力サイズ→大／小	標準
■ 候補リストの文字サイズを変える ▶ 候補表示サイズ→大／小	標準
■ 予測候補を表示しない ▶ 予測機能→OFF	ON (表示する)
■ 関係予測候補リストを表示しない ▶ 関係候補表示→OFF	ON (表示する)
■ 入力した文字を自動的に確定させる ▶ キー入力確定時間→速度を選択	OFF

メール本文入力中の変換候補に関する設定

共通操作

▶ メインメニューから メール▶設定▶共通設定
▶本文入力時予測

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 書き始め予測機能を利用しない ▶ 書き始め予測→OFF	ON (利用する)
■ 時季参照予測機能を利用しない ▶ 時季参照予測→OFF	ON (利用する)
■ 文章入力表現機能を利用する ▶ 文章入力表現→かたい表現／やわらかい表現	標準

設定 電話帳設定

共通操作

▶ メインメニューから 電話機能▶設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 新規登録時の保存先を変える ▶ 保存先→USIM／毎回確認	本体
■ USIM電話帳を表示させる* ▶ 表示切替→USIM／本体とUSIM	本体
■ 文字のサイズを変える ▶ 文字サイズ→電話帳／メール・通話履歴→大	標準

* 本体またはUSIMを選択すると、保存先の設定(☞上記)によつては、保存先も同様に変更するかどうかの確認画面が表示されます。

設定 TVコール設定

設定メニューでできる設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶ 通話設定▶ TVコール

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 相手に送信する画像と音声を変える ^{※1} ▶ 画像/音声設定→項目を選択	代替画像
■ TVコール中の画面の明るさを変える ^{※1} ▶ バックライト→明るさ→レベルを選択	レベル3
■ TVコール中のバックライトの点灯時間を変える ^{※1} ▶ バックライト→バックライト点灯時間→通常設定運動 ^{※2} ／常時消灯	常時点灯
■ 受信画像の画質を変える ^{※1} ▶ 受信画質→動き優先／画質優先	標準
■ 相手に送信する代替画像を変える ▶ 代替画像→ファイルを選んで[決定]	TVコール代替画像1.bmp
■ 相手の声が受話口から聞こえるようにする ^{※1} ▶ スピーカーホン→OFF	ON (スピーカーから聞こえる)

※1 通話中に設定を変更することもできます。(☞P.2-10、右記)

※2 通常のバックライト点灯時間の設定(☞P.16-6)に従います。

TVコール中にできる設定

共通操作▶ TVコール中に [メニュー]▶ 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 画面の明るさを設定する ▶ バックライト→明るさ→レベルを選択	レベル3
■ バックライトの点灯時間を設定する ▶ バックライト→バックライト点灯時間→通常設定運動 ^{※2} ／常時消灯	常時点灯
■ 受信画像の画質を変える ▶ 受信画質→動き優先／画質優先	標準
■ 周囲の環境に合わせて送信画像の色合いを調節する ▶ ホワイトバランス→項目を選択	自動

※ 通常のバックライト点灯時間の設定(☞P.16-6)に従います。

設定 デジタルテレビ設定

共通操作▶ メインメニューから TV▶ユーザー設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 視聴中の字幕を消す ➢ 表示設定→字幕表示→OFF	ON
■ 横画面表示での字幕サイズを変える ➢ 表示設定→横画面字幕サイズ→縮小	標準
■ 横画面表示でのガイドを表示しない ➢ 表示設定→アイコン常時表示→OFF	ON
■ 起動時の表示方向を変える ➢ 画面表示設定→ノーマルスクリーン(縦画面)	ワイドスクリーン(横画面)
■ 視聴中のバックライトの明るさを設定する ➢ バックライト設定→明るさ→レベルを選択	レベル2
■ 視聴中のバックライトの点灯時間を設定する ➢ バックライト設定→バックライト点灯時間→通常設定運動*／常時消灯	常時点灯
■ データ放送／データ放送サイトの効果音を鳴らさない ➢ データ放送設定→効果音→OFF	ON
■ データ放送で確認画面を表示する ➢ データ放送設定→確認表示初期化→□	—
■ チャンネルリストを初期化する ➢ チャンネル設定初期化→□→操作用暗証番号を入力	—
■ 放送用保存領域の系列チャンネルを1件削除する ➢ 放送用保存領域消去→データを選択→□	—

■ 放送用保存領域の系列チャンネルをすべて削除する

➢ 放送用保存領域消去→□[全件]→□→操作用暗証番号を入力

■ ユーザー設定の各種設定を初期化する

➢ TV設定リセット→□→操作用暗証番号を入力

※ 通常のバックライト点灯時間の設定（☞P.16-6）に従います。

設定 カメラ設定

- 設定の変更は撮影前に行ってください。簡単なボタン操作で切り替えられる機能もあります。(☞P.6-3、P.6-4)

静止画に関する設定

共通操作 ➤ メインメニューから カメラ ➤ カメラ
➤ [メニュー]

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ カメラモードを切り替える ➢ カメラモード切替→バーコードリーダー／拡大ルーペ	—
■ 撮影サイズを変える ➢ 撮影サイズ→サイズを選択	VGA (480x640)
■ 画質を変える ➢ 画質→ファイン／ノーマル	スーパー ファイン
■ 撮影する被写体によって設定を切り替える ➢ フォーカス設定→接写／風景	オート フォーカス
■ 露光時間を長くして夜間などの周囲が暗い状態で撮影する ➢ ナイトモード→ON	OFF
■ 15枚の写真を連続して撮影する ➢ 連写モード→ON	OFF
■ 画像の色調を変える ➢ 効果→項目を選択	ノーマル

■ 撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整する ➢ ホワイトバランス→項目を選択	自動
■ 設定時間後に自動的に撮影する ➢ セルフタイマー (☞P.6-6)	OFF
■ 撮影時のシャッター音を変える ➢ シャッター音→パターンを選択	パターン1
■ 保存先を変える ➢ 保存先→メモリカード	本体
■ 撮影後、自動的に保存する ➢ 自動保存→ON	OFF
■ 現在の保存先にあとどれくらい保存できるかの目安を確認する ➢ 保存容量確認→[□]で撮影サイズを選ぶ ● 指定した撮影サイズと画質で保存できるファイル数を表示します。 ● [画質変更]を押すと、保存画質設定が変わります。	—
■ 設定をお買い上げ時の状態にする ➢ 設定リセット→[□]	—
■ 撮影時に利用できるボタン操作を表示する ➢ ボタン操作一覧	—

動画に関する設定

共通操作▶ メインメニューから カメラ▶ビデオカメラ
▶✉[メニュー]

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 画質を変える*	
> 画質→項目を選択	ノーマル (176x144)
■ 録画時間を長くする	S!メール添付用
> 録画時間→長時間撮影	
■ 撮影する被写体によって設定を切り替える	
> フォーカス設定→接写	風景
■ 画像の色調を変える	
> 効果→項目を選択	ノーマル
■ 撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整する	自動
> ホワイトバランス→項目を選択	
■ 設定時間後に自動的に撮影する	OFF
> セルフタイマー（☞P.6-6）	
■ 保存先を変える	
> 保存先→メモリカード	本体
■ 撮影後、自動的に保存する	
> 自動保存→ON	OFF

■ 現在の保存先にあとどれくらい保存できるかの目安を確認する

> 保存容量確認→長時間撮影／S!メール添付用

● 指定した録画時間と画質で保存できる時間の合計と、1ファイルあたりの最大録画時間を表示します。

● 長時間撮影を選択した場合、✉[画質変更]を押すと、保存画質設定が変わります。

■ 設定をお買い上げ時の状態にする

> 設定リセット→

■ 撮影時に利用できるボタン操作を表示する

> ボタン操作一覧

※ 録画時間設定が長時間撮影の場合のみ変更できます。

設定 S!速報ニュース設定

画面表示に関する設定

共通操作▶ メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定
▶S!速報ニュース設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 既読のS!速報ニュースを表示しない ➢ 未読・既読設定→未読	未読+既読
■ テロップの流れる速度を変える ➢ マーキー速度→速い／遅い	標準
■ 画像データを表示する ➢ 画像取得表示設定→ON	OFF (表示しない)

自動更新／情報削除に関する設定

共通操作▶ メインメニューから ニュース/エンタメ
▶S!速報ニュース▶設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ S!速報ニュース一覧の速報の自動更新間隔を変える／自動更新をしない <small>*1*2</small>	1時間
➢ 自動更新設定→速報→更新間隔を選択／OFF	
■ S!速報ニュース一覧の待受けを1日1回自動更新しない ➢ 自動更新設定→待受け→OFF	ON (自動更新する) <small>*1*2</small>
■ S!速報ニュース一覧の特別を4時間ごとに自動更新する <small>*1*2</small>	OFF (自動更新しない) <small>*3</small>
➢ 自動更新設定→特別→ <input checked="" type="checkbox"/> →ON	
■ S!速報ニュースの情報を消去する ➢ S!速報ニュース一覧消去→ <input type="checkbox"/> [YES]→ 操作用暗証番号を入力	—

※1 更新時刻に通話などをしていたときは、次回の更新時刻まで自動更新されません。

※2 自動更新中のTVコール着信は拒否されます。

※3 ネットワーク自動調整実行時にONに変更されることがあります。

設定 メール設定

S!メール/SMS共通の設定

共通操作▶ メインメニューから メール▶ 設定▶ 共通設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ メール受信時に送信者名を表示しない ➢ 表示設定→メール新着表示→送信者名なし	送信者名あり
■ 新着メールがあるときに本機を開くと受信ボックスを直接表示する ^{※1} ➢ 表示設定→オープン新着表示→ON	OFF (表示しない)
■ 文字サイズを変える ➢ 表示設定→文字サイズ→大／小	標準
■ メール一覧の表示方法を変える ^{※2} ➢ 表示設定→メール一覧表示設定→表示方法を選択	名前+件名
■ 受信メールをデルモジ表示にする ➢ 表示設定→デルモジ表示→自動再生→常にデルモジ表示／未開封時のみデルモジ表示	通常表示
■ デルモジ表示の文字色・背景色を変える ➢ 表示設定→デルモジ表示→文字色・背景色→背景色を選択	白
■ 迷惑メールの申告先を変更する ➢ 迷惑メール設定→迷惑メール申告先→ ○ [編集]→申告先を編集→○	stop@mewaku. softbankmobile. co.jp
■ 迷惑メールの申告先を初期化する ➢ 迷惑メール設定→迷惑メール申告先→ ✉ [メニュー]→初期アドレスに戻す	—

■ 送受信メールを相手によって指定フォルダに振り分ける ➢ 自動振り分け設定→受信ボックス／送信済みボックス→フォルダを選択→ ✉ [メニュー]→送信元追加／宛先追加→送信元／宛先選択方法を選択→送信元／宛先を選択／入力	—
■ 送受信メールを件名によって指定フォルダに振り分ける ➢ 自動振り分け設定→受信ボックス／送信済みボックス→フォルダを選択→ ✉ [メニュー]→件名追加→件名を入力	—
■ 常に配信確認をする (宛先がソフトバンク携帯電話の場合のみ) ➢ 配信確認→ON	OFF (確認しない)
■ 返信／転送時に元の受信メールの単語を優先させない ➢ 返信時自動学習→OFF	ON (優先させる)
■ 各メールボックスを開くときやサーバーメール操作時に操作用暗証番号を入力するように設定する ➢ メールセキュリティ設定→操作用暗証番号を入力→項目にチェック→✉ [OK]	OFF (設定しない)
■ 下書き／送信済みボックス／未送信ボックスの容量がいっぱいのときに自動でメールを削除しないようにする ➢ メール自動削除設定→送信メール自動削除→OFF	ON

<ul style="list-style-type: none"> ■ 受信ボックスの容量がいっぱいのときに自動でメールを削除しないようにする <p>> メール自動削除設定→受信メール自動削除→OFF</p>	ON
---	----

- ※1 複数のインフォメーションが表示されているときは、最初のお知らせがメールの場合のみ、受信ボックスが直接表示されます。
- ※2 **名前+件名+本文**または**名前+件名**を選択した場合、SMSは名前+本文が表示されます。

S!メールに関する設定

共通操作▶ メインメニューから メール▶ 設定▶ S!メール設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 国内でS!メールを受信する方法を変える <p>> 受信設定→国内での自動受信→電話番号のみ自動受信／手動受信</p>	すべて 自動受信
<ul style="list-style-type: none"> ■ 海外でS!メールを手動で受信する <p>> 受信設定→ローミング自動受信→手動受信</p>	自動受信
<ul style="list-style-type: none"> ■ 返信時に本文を引用しない <p>> 本文引用→OFF</p>	ON (引用する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 添付画像を自動的に表示しない <p>> 添付ファイル自動再生設定→イメージ→OFF</p>	ON (表示する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 添付サウンドを自動的に再生する* <p>> 添付ファイル自動再生設定→サウンド→ON</p>	OFF (再生しない)

* 複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生されます。

フィーリングメールに関する設定

共通操作▶ メインメニューから メール▶ 設定▶ S!メール設定
▶ フィーリング設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ インフォメーションを表示しない ➢ インフォメーション表示設定→OFF	ON (表示する)
■ イルミネーションを点灯しない ➢ イルミネーション連動設定→設定ON/OFF→OFF	ON (点灯する)
■ イルミネーションの色を変える ➢ イルミネーション連動設定→感情の項目を選択→色を選択*	—
■ バイブを動作させない ➢ バイブパターン連動設定→設定ON/OFF→OFF	ON (動作させる)
■ バイブパターンを変える ➢ バイブパターン連動設定→感情の項目を選択→パターンを選択	—
■ 着信音を鳴らす ➢ メール着信音設定→設定ON/OFF→ON	OFF (鳴らない)
■ 着信音を変える ➢ メール着信音設定→感情の項目を選択→データフォルダ内のフォルダを選択→着信音を選んで回【決定】	—

※ 色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。

各感情のお買い上げ時の設定内容

感情	イルミネーション	バイブ	メール着信音
Happy/うれしい	色6	パターン1	Happy／うれしい.mmf
OK/Good	色2	パターン1	OK／Good.mmf
悲しい/ごめんなさい	色1	パターン2	悲しい／ごめんなさい.mmf
NG/Bad	色3	パターン2	NG／Bad.mmf
注目/重要	色4	パターン3	注目／重要.mmf

●送信側が電話帳に登録されていて下記の条件のいずれかにあてはまる場合は、フィーリングメール受信時のイルミネーション、バイブ、メール着信音の動作がすべて無効になり、電話帳の設定が優先されます。（☞P.4-4）

- ・電話帳登録のメール着信音が通常設定連動以外に設定されている
- ・電話帳登録のイルミネーションが通常設定連動以外に設定されている

SMSに関する設定

共通操作▶ メインメニューから メール▶ 設定▶ SMS設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 送信するすべてのSMSがメールサーバーで保管される期間を設定する ^{※1}	USIMの設定による
> 有効期限→指定なし（サーバーの設定に従う）／期限を選択	
■ SMSセンター番号を変える ^{※2}	+819066519300
> SMSセンター番号→SMSセンター番号を入力	
■ 本文は常に半角英数で入力する	日本語入力
> 本文入力設定→半角英数入力(160文字)	(70文字)

※1 相手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいると、送信したSMSはサービスセンターに保管され、相手が受信するか、有効期限が切れるまで繰返し配信されます。

※2 ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないでください。変更するとSMSが送信できなくなることがあります。

設定 インターネット設定

画面表示に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作▶ メインメニューから Yahoo!▶ 設定

PCサイトブラウザ

共通操作▶ メインメニューから Yahoo!▶ PCサイトブラウザ
▶ PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 表示画面の文字サイズを変える	標準
> 文字サイズ→大／小	
■ 情報画面をスクロールする単位を変える	一行スクロール
> スクロール単位→全画面スクロール／半画面スクロール	
■ 画像を表示しないようにする	表示する
> 画像・音設定→画像表示→表示しない	
■ 音を再生しないようにする	再生する
> 画像・音設定→音再生→再生しない	
■ PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイブラウザとの切替時に警告画面を表示しない*	ON (表示する)
> 警告画面表示設定→ PCサイトブラウザ起動・切替時／ Yahoo!ケータイ切替時→OFF	

* PCサイトブラウザの場合のみ

情報メモリ／設定内容に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作▶ メインメニューから Yahoo!▶ 設定

PCサイトブラウザ

共通操作▶ メインメニューから Yahoo!▶ PCサイトブラウザ
▶ PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ キャッシュメモリに一時保存された情報を消去する ➢ メモリ操作→キャッシュ消去→④	—
■ サーバー側でお客様を識別するための情報(Cookie)を消去する ➢ メモリ操作→Cookie消去→④	—
■ 以前の認証要求時に入力したユーザーID／パスワードを消去する ➢ メモリ操作→認証情報消去→④	—
■ 情報画面の文字入力欄に入力した文字情報を消去する ➢ メモリ操作→インプットメモリ消去→④	—

セキュリティに関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作▶ メインメニューから Yahoo!▶ 設定
▶ セキュリティ

PCサイトブラウザ

共通操作▶ メインメニューから Yahoo!▶ PCサイトブラウザ
▶ PCサイトブラウザ設定▶ セキュリティ

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 本機の製造番号を自動的に送信しない ➢ 製造番号通知→OFF	ON (送信する)
■ 情報画面の移動時にリンク元のページ(Refererページ)を送出しない ➢ Referer送出→OFF	ON (送信する)
■ Cookieを保存しない／毎回確認する ➢ Cookie設定→OFF／毎回確認	ON (保存する)
■ Yahoo!ケータイの情報画面のスクリプトを実行するかどうか設定する ^{※1} ➢ スクリプト設定→項目を選択	ネットワークアクセス時に確認
■ PCサイトブラウザの情報画面のスクリプトを実行するかどうか設定する ^{※2} ➢ スクリプト設定→項目を選択	ON (実行する)
■ ルート証明書(認証機関が発行した電子的な証明書)を確認する ➢ ルート証明書表示→項目を選択	—

■ 認証情報を常に保持するかどうかを設定する ▶ 認証情報保持→常に保持／常に保持しない	ブラウザ終了まで保持
---	------------

※1 Yahoo!ケータイブラウザの場合のみ

※2 PCサイトブラウザの場合のみ

初期化／設定リセットに関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作▶ メインメニューから Yahoo!▶ 設定

PCサイトブラウザ

共通操作▶ メインメニューから Yahoo!▶ PCサイトブラウザ
▶ PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ ブラウザを初期化する ▶ ブラウザ初期化→④→操作用暗証番号を入力	—
■ 各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻す ▶ 設定リセット→④[YES]→ 操作用暗証番号を入力	—

設定 S!アプリ設定

共通操作▶ メインメニューから S!アプリ▶ S!アプリ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 起動中の音量を変える ▶ 音量→音量を調節	レベル4
■ 起動中のバックライトを常に点灯／消灯させる ▶ バックライト→常時点灯／常時消灯	通常設定連動 ※
■ S!アプリのバイブレーション動作を無効にする ▶ バイブレーション→OFF	ON（有効）
■ 操作を中断すると一時停止になるようにする ▶ 自動中断時間→一時停止するまでの時間を選択	OFF (一時停止しない)
■ 他の携帯電話などで利用したメモリカードの S!アプリ情報を更新する ▶ メモリカードシンクロ	—

※ 通常のバックライト点灯時間の設定（☞P.16-6）に従います。