

設定（カスタマイズ）

音／バイブレータ設定	18-2
着信音に関する設定	18-2
確認音／ボタンの音に関する設定	18-3
ディスプレイ設定	18-3
画面表示に関する設定	18-3
メインメニューに関する設定	18-4
時計表示に関する設定	18-5
バックライトに関する設定	18-5
サブディスプレイに関する設定	18-6
文字に関する設定	18-6
タッチパッド設定	18-7
マナーモード設定	18-7
着信に関する設定	18-8
時計設定	18-9
通話設定	18-9
通話時間／料金に関する設定	18-9
発着信に関する設定	18-9
イルミネーション設定	18-10
文字入力に関する設定	18-11
文字入力方式に関する機能	18-11
文字変換に関する設定	18-11
メール本文入力中の変換候補に関する設定	18-12
電話帳設定	18-12
ボイスダイヤル設定	18-12
TVコール設定	18-13
設定メニューでできる設定	18-13
TVコール中にできる設定	18-13

横画面に関する設定	18-14
ヨコオープンメニュー／壁紙に関する設定	18-14
待受時計に関する設定	18-14
デジタルテレビ設定	18-15
カメラ設定	18-16
静止画に関する設定（カメラモード／連写モード）... ..	18-16
動画に関する設定（ビデオカメラモード）	18-18
モバイルウィジェット設定	18-19
S!速報ニュース設定	18-19
画面表示に関する設定	18-19
自動更新／情報削除に関する設定	18-20
Bluetooth®に関する設定	18-20
メール設定	18-21
共通設定	18-21
S!メールに関する設定	18-22
PCメールに関する設定	18-23
SMSに関する設定	18-23
インターネット設定	18-24
画面表示に関する設定	18-24
情報メモリ／設定内容に関する設定	18-24
セキュリティに関する設定	18-25
初期化／設定リセットに関する設定	18-25
S!アプリ設定	18-26
おサイフケータイ®に関する設定	18-26
S! GPSナビに関する設定	18-27
本体色ごとのお買い上げ時の設定内容	18-28
各種機能の設定内容を確認する	18-29

設定音／バイブレーション設定

着信音に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 着信音を変える > サウンド・着信音設定→着信音選択→ 着信の種類を選択→着信音→着信音の種類を 選択→フォルダを選択→着信音を選択	電話/TVコール： 着信音1 メール：効果音 (キラキラ)
■ 待ちうた^{※1}を設定する（呼出音を変える） > サウンド・着信音設定→待ちうた→項目を選択	—
■ 着信音量を変える > サウンド・着信音設定→着信音量→着信の種類 を選択→  で音量を調節	レベル4
■ 着信音やメロディなどに立体的な音響効果を加えない > サウンド・着信音設定→ ステレオ・3Dサウンド設定→OFF	ON
■ イヤホンからのみ着信音を鳴らす^{※2} > サウンド・着信音設定→イヤホン切替→イヤホン	イヤホン＋ スピーカー
■ メール着信音の鳴動時間を変える／指定しない > サウンド・着信音設定→メール鳴動設定→ON/ OFF（→ONの場合、鳴動時間（秒）を入力）	ON（鳴動時 間：5秒）
■ 着信を振動で知らせる > 着信設定→バイブレーション→着信の種類を選択→ バイブレーションのパターンを選択	OFF

※1 サービスの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ（<http://www.softbank.jp>）などでご確認ください。

※2 **イヤホン**に設定していても、着信時の着信音やアラーム通知時の通知音は、鳴り始めて約20秒後にイヤホンとスピーカーの両方から聞こえるようになります。着信時やアラーム通知時以外の音（デモ再生など）の場合は、終始イヤホンからのみ音が鳴ります。

■ あらかじめ登録されている主な着信音

曲名	作曲者名
Pinwheel	オリジナル
交響曲 第101番 二長調 時計	HAYDN FRANZ JOSEPH
JE TE VEUX	SATIE ERIK ALFREDI LE
葦笛の踊り	CHAJKOVSKIJ PETR ILICH
ハイ・ホオ	CHURCHILL FRANK E
騎士たちの踊り OP 64-13	PROKOFEV SERGEJ S
スワニルダノ ワルツ	DELIBES LEO CLEMENT PHILIBERT
ピーターと狼	PROKOFEV SERGEJ S

上記の楽曲の作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

確認音／ボタンの音に関する設定

共通操作▶ **メインメニューから 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ ボタンを押したときの音を鳴らすかどうかを設定する > サウンド・着信音設定→ボタン確認音→ON/OFF	OFF
■ 充電開始／終了の音を鳴らさない > 一般設定→電池→充電確認音→OFF	ON

設定ディスプレイ設定

画面表示に関する設定

- 横画面のヨコオープンメニュー／壁紙に関する設定について (☞P.18-14)

共通操作▶ **メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受画面の壁紙を変える > メインディスプレイ→待受画面→画像の種類を選択 (→フォルダを選択) →画像を選択	(☞P.18-28)
■ 待受画面の壁紙にカレンダーをつける > メインディスプレイ→待受画面→カレンダー→表示パターンを選択→背景画像あり／背景画像なし (→背景画像ありの場合、フォルダを選択→画像を選択)	—
■ 待受画面の壁紙の画像を指定したフォルダから順不同に設定する > メインディスプレイ→待受画面→ランダム待受→フォルダを選択→1時間ごとに変更／日替わり	—
■ 発信／メール送信時の画面を変える > メインディスプレイ→発信の種類を選択→フォルダを選択→画像を選択	(☞P.18-28)
■ 着信／メール受信時の画面を変える > メインディスプレイ→着信の種類を選択→着信画面^{*1}→画像の種類を選択→フォルダを選択→画像を選択	(☞P.18-28)

■ 電池アイコン／アンテナアイコンの種類を変える > メインディスプレイ→電池アイコン／アンテナアイコン→アイコンのパターンを選択	パターン1
■ スタートアップ画面を変える > メインディスプレイ→スタートアップ画面→OFF／メッセージ／ピクチャー／ムービー※2	—
■ 画面の配色を変える > カラーテーマ設定→色を選択	(P.18-28)
■ 英語表示に変える > Language→English	日本語
■ 本機を開いたときに新着情報を表示する > オープン新着表示→ON	OFF

- ※1 ●メール受信選択時は、メール着信画面を選択します。
 ●変更したメール着信画面は、続きを受信したり、サーバーメール操作をしたときに表示されます。(新着メール受信の画面は変更できません。)
- ※2 ●ピクチャー、ムービーを選択した場合：フォルダを選択→画像を選択
 ●メッセージを選択した場合：メッセージを入力

メインメニューに関する設定

共通操作▶ **メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定▶メニューアイコン設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ メインメニューのパターンを変える > パターンを選択	(P.18-28)
■ 好きな画像をメインメニューのメニューアイコンに設定する > カスタマイズ→メニューを選択→フォルダを選択→画像を選択	—
■ 好きな画像をメインメニューの背景に設定する > カスタマイズ→背景イメージ→フォルダを選択→画像を選択	—

時計表示に関する設定

- 横画面の待受時計に関する設定について (P.18-14)
- サブディスプレイの時計表示に関する設定について (P.18-6)

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定**
▶ メインディスプレイ ▶ 時計

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受時計の表示パターンを変える^{*1} > 待受時計 → [🔍] [パターン] → パターンを選択 → [●] [確定]	(P.18-28)
■ 待受時計の表示位置を変える^{*1}^{*2} > 待受時計 → [🔍] [位置] → パターンを選択 → [●] [確定]	パターン1
■ 待受時計の表示サイズを変える^{*1} > 待受時計 → [🔍] [サイズ] → 小さく表示 → [●] [確定]	大きく表示
■ 待受時計の曜日を英語表示に変える^{*1} > 待受時計 → [🔍] [曜日] → 英語 → [●] [確定]	日本語
■ 画面右上 (横画面表示の場合は右下) に表示されるアイコン時計の表示パターンを変える > アイコン時計 → パターンを選択	(P.18-28)

- ※1 待受時計を選んで [🔍] [デモ] を押すと、実際に表示される時計を確認できます。
- ※2 設定を変更しても、以下の場合は **パターン1** で表示されます。
- 待受画面にカレンダーや世界時計、事業者名を表示中
 - 日時設定のタイムゾーンが GMT +9 以外
 - プライバシーキーロック中

バックライトに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 通常時のバックライトの点灯／消灯／待受画面での省電力モード設定を変える^{*1} > バックライト設定 → 通常時 → ON (点灯) / OFF (消灯) → 省電力移行時間を入力	ON + 45秒
■ 充電時のバックライトを常時点灯させる > バックライト設定 → 充電時 → 常時点灯	標準 ^{*2}
■ バックライトの点灯範囲をディスプレイのみに設定する > バックライト設定 → 範囲 → 液晶	液晶 + ボタン
■ バックライトの明るさを調節する > バックライト設定 → 明るさ → 明るさを選択	オート ^{*3}
■ バックライトがふんわりと点灯しないようにする > バックライト設定 → ふんわり点灯 → OFF	ON
■ バックライトの明るさに合わせて画質補正を行わないようにする > 液晶AI → OFF	ON

- ※1 画面操作中 (待受画面表示中や S! アプリ実行中以外) に [🔍] を長押しすると、ON / OFF の切り替えができます。
- ※2 標準設定時は、バックライト設定の **通常時** と同じ設定で点灯します。
- ※3 オート設定時は、**範囲** で設定した箇所のバックライトが、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。

サブディスプレイに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ サブディスプレイ**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ サブディスプレイの表示を消す > OFF	ON
■ 時計表示の種類を変える > ON→時計→パターン を選択	パターン1
■ 表示の向きを変える > ON→表示方向→パターン を選択	パターン2
■ 明るさを調節する > ON→明るさ→明るさ を選択	レベル3
■ 着信時に相手の名前や電話番号を表示しない > ON→着信表示→OFF	ON
■ 通信中や通話中、発信中に文字を表示しない > ON→通信中表示→OFF	ON

文字に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 文字のサイズを機能ごとに変える > 文字サイズ→機能 を選択→サイズを選択	標準表示
■ 文字のサイズを一括設定する > 文字サイズ→一括設定→拡大表示／縮小表示*	標準表示
■ 発着信時に表示される番号の書体を変える > 発着信番号表示設定→パターン2	パターン1

※ **縮小表示**を選択した場合、電話帳と発着信履歴の文字サイズは、**標準表示**に設定されます。

設定 タッチパッド設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 一般設定
▶ タッチパッド設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ タッチパッド操作時の移動速度を変える > タッチパッド速度設定→高速/低速	中速
■ タップによる感度の調整をする > タップ判定感度→標準	良い
■ スライドして止めたときに連続してスクロールするかどうかを設定する > 自動スクロール設定→通常時/ Y!ケータイ/PCサイトブラウザ時→ ON/OFF※1	通常時：ON Y!ケータイ/PC サイトブラウザ 時：ON(高速)
■ Y!ケータイブラウザ/PCサイトブラウザ/ モバイルウィジェット起動時に、タッチパッド を自動でONにするかどうかを設定する > タッチパッド自動ON設定→項目を選択 →自動ONする/自動ONしない	Y!ケータイブラウザ起動 時：自動ONしない PCサイトブラウザ起 動時/モバイルウィ ジェット起動時：自動 ONする
■ タッチパッドの感度が劣化した場合に、感度 を均一に調整する※2 > 自動感度調整→実行/お買い上げ時状態に戻す	—
■ タッチパッドON時のダイヤルボタンを無効にする > タッチパッド切替ボタン設定→ タッチパッドのみ	タッチパッド + ボタン

※1 Y!ケータイ/PCサイトブラウザ時を選択した場合：ON(高速)
/ON(低速)/OFF

※2 調整中はタッチパッドに触れないようにしてください。

設定 マナーモード設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 着信設定
▶ マナーモード設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 環境や状況に合ったマナーモードを設定する > マナーモード/スーパーサイレント/ ユーザー作成 (→ユーザー作成の場合、各項目 の設定を行う→☑[完了])	マナーモード

■ 各モードのお買い上げ時の設定内容

マナーモード	スーパーサイレント	運転中モード	ユーザー作成
簡易留守録			
簡易留守録 設定値	簡易留守録 設定値	ON	OFF
バイブレータ			
ON	ON	OFF	ON
音量 (電話着信/メール着信/アラーム)			
消去	消去	消去	消去
録音データ確認音			
ON	OFF	ON	ON
ボタン確認音			
OFF	OFF	OFF	OFF
通話中マイク感度			
アップ	アップ	アップ	アップ
低電圧アラーム (電池切れアラーム)			
OFF	OFF	OFF	OFF

設定 着信に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ 着信設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 着信時のボタン動作 (P.12-9) を変える > 着信アンサー設定 → クイックサイレント / OFF	エニーキー アンサー
■ 本機を開くだけで着信に応答する > オープン設定 → 電話 / TVコール → 着信応答	着信継続
■ 電話帳の相手から着信があったときに画像を表示しない > 電話帳画像表示 → OFF	ON
■ 不在着信や新着メールを P.12-9 で確認したときの動作 (P.12-9) を変える > 確認機能設定 → ボイス / OFF	電子音
■ イヤホン接続中の着信には一定時間後に自動応答する > 自動応答 → ON → 呼び出し時間を入力	OFF
■ 通話中に着信があったときの動作を変える > 着信動作選択 → 転送電話 / 着信拒否	通常着信

■ 着信アンサー設定のボタン動作内容

エニーキー アンサー	以下のボタンを押すと、通話を開始します。 音声電話: 、、~、、、、、、、、、、、、 TVコール: 、、~、、、、、、、、、、
クイック サイレント	以下のボタンを押すと、着信音やバイブレータを止めます。 音声電話: ~、、、、、、、、、、 TVコール: ~、、、、、、、、、、
OFF	以下のボタンを押すと、通話を開始します。 音声電話: 、 TVコール: 、、~、、、、、、、、、、

- に[留守録]が割り当てられているとき (画面下部に表示) は、録音 / 録画を開始します。

■ 確認機能設定の動作内容や条件

電子音	不在着信 / 新着メールなし: 「ビビビ」と鳴る 不在着信 / 新着メールあり: 「ビビッ、ビビッ」と鳴る
ボイス	不在着信 / 新着メールなし: 「ビビビ」と鳴る 不在着信あり: 「ビビッ」と鳴り、「不在着信あり」と音声でお知らせ 新着メールあり: 「ビビッ」と鳴り、「新着メールあり」と音声でお知らせ

- 電話の着信設定がバイブレータに設定されているときは、同時にバイブレータも振動します。マナーモード設定中は、バイブレータのみ振動します。
- 確認には、**サイドボタン操作を閉じた時有効**に設定しておく必要があります。(P.12-9)

設定 時計設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 時計設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 日時を設定する* > 日時設定 →年、月、日、時刻を入力	—
■ 世界各国の時刻を表示する > 世界時計表示 →ON→  で地域を選択	OFF
■ 各地の時刻を1時間進めて表示する (サマータイム設定) > サマータイム設定 →ON	OFF
■ 他の機能を操作中にアラームを通知させないようにする > アラーム通知設定 →操作優先	通知優先
■ Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を補正しない > 時刻補正設定 →OFF	ON

※ 本機能で設定できるのは、2000年1月1日09時00分から2037年12月31日23時59分までです (タイムゾーンが「GMT+9」の場合)。

設定 通話設定

通話時間／料金に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 通話設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 通話時間／料金を表示する* > 通話時間・料金	—
■ 積算時間／積算通話料金をリセットする > 積算リセット →端末暗証番号を入力→ 積算時間リセット／積算通話料金リセット → YES (→積算通話料金リセットの場合、PIN2 コードを入力)	—
■ 通話料金の上限を設定する* > 通話料金上限設定 →ON→上限料金を入力 →PIN2コードを入力	OFF

※1 通話料金表示機能は、契約の内容により利用できない場合があります。その場合、通話料金上限設定もご利用になれません。

※2 ONに設定中に上限料金を超えた場合、緊急電話番号を含む発信が制限されます。

発着信に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 受話音量を変える > 通話設定 → 受話音量 →  で音量を調節	レベル4

■ 通話中に本機を閉じたときの動作を変える > 通話設定→クローズ時動作設定→ミュート／保留*	終話
■ 保留音を設定する > 通話設定→保留音設定→応答保留音／ 通話中保留音→保留音を選択	応答保留音： 応答保留音1 通話中保留音：主よ人の 望みの喜びよ
■ 周囲の騒音を抑えずに通話する > 通話設定→ノイズキャンセラ→OFF	ON
■ 電波が悪く通話が途切れそうなときのアラームを変える > 通話設定→通話品質アラーム→アラームなし／ アラーム低音	アラーム高音
■ 電波が悪く通話が途切れたときに再接続するまでのアラームを変える > 通話設定→再接続機能→アラームなし／ アラーム低音	アラーム高音
■ サービスダイヤルを利用する (現在、この機能には対応していません。) > 通話設定→サービスダイヤル→ サービスダイヤルを選択→	—
■ イヤホンで電話をかけるときの相手を指定する > 一般設定→イヤホンスイッチ発信設定→ 音声発信→相手を検索→相手を選択	OFF

※ 保留を選択した場合：スピーカー鳴動する／スピーカー鳴動しない (保留音をスピーカーから流す／流さない)

設定 イルミネーション設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定▶イルミネーション**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 着信 (電話／TVコール／メール) の種類別にイルミネーションを設定する > 着信→着信イルミネーション選択→ 着信の種類を選択→カラーを選択	( P.18-28)
■ 着信時のイルミネーションのカラー名を変える > 着信→カラー設定→カラー名編集→ カラーを選択→カラー名を編集	—
■ 着信時のイルミネーションのカラーを調節する > 着信→カラー設定→カラー調節→カラーを選択 →カラーを調節	—
■ 不在着信や新着メールがあるときのイルミネーションを設定する > 不在・未読→確認後に消灯／OFF	24時間後に消灯
■ 通話中／本機を閉じたとき／ミュージック再生中／Bluetooth®通信中／ICカード読み取り時のイルミネーションを設定する > 機能を選択→ON／OFFまたはカラーを選択	—
■  (サイドボタン) を押したときのイルミネーションを設定する > サイドボタン→OFF／カラーを選択	( P.18-28)
■ 設定したイルミネーションを確認する* > 設定確認	—

※ 着信時、通話中、 (サイドボタン) を押したときのイルミネーションの設定内容を確認できます。

設定 文字入力に関する設定

文字入力方式に関する機能

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定**
▶ **文字入力方式**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 利用する文字入力方式を設定する > 入力モード →利用する文字入力方式にチェック →[完了]→優先する文字入力方式を選択	利用項目： すべて 優先項目： モード1 (かな方式)
■ 予測候補と関係予測候補リストを表示しない > 予測機能 →OFF	ON (表示する)
■ シークレットモード／シークレット専用モード中 に行った文字変換を学習しない > シークレット学習設定 →端末暗証番号を入力→ 学習しない	学習する
■ 変換機能で学習した内容をすべて消去する > 学習履歴初期化 →端末暗証番号を入力→YES	—

文字変換に関する設定

共通操作 ▶ 文字入力中に[メニュー] ▶ **文字入力設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 学習履歴を確認する > 学習履歴 →行を選択→履歴を選択 ●履歴を削除するには：履歴を選んで[メニュー] → 削除／全削除 (→ 全削除 の場合、端末暗証番号 を入力) →YES	—
■ 予測候補と関係予測候補リストを表示しない > 予測機能 →OFF	ON (表示する)
■ 関係予測候補リストを表示しない > 関係候補表示 →OFF	ON (表示する)
■ 入力した文字を自動的に確定させる > キー入力確定時間 →速度を選択	OFF
■ 2タッチ／ニコタッチ方式で入力時に変換候補の ガイダンスを表示しない > 2タッチ/ニコタッチガイダンス →OFF	ON (表示する)

メール本文入力中の変換候補に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 一般設定**
▶ **本文入力時予測**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 書き始め予測機能を利用しない > 書き始め予測 → OFF	ON (利用する)
■ 時季参照予測機能を利用しない > 時季参照予測 → OFF	ON (利用する)
■ 文章入力表現機能を利用する > 文章入力表現 → かたい表現 / やわらかい表現	標準

設定 電話帳設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 電話機能 ▶ 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 新規登録時の保存先を変える > 保存先設定 → USIM / 毎回確認	本体
■ 検索方法を指定する > 検索方法 → 検索方法を選択	あかさたな・ヨミガナ
■ 文字のサイズを変える > 文字サイズ設定 → 電話帳 / 通話履歴 → 拡大表示	標準表示
■ 電話帳に登録した画像は転送できないようにする > 電話帳画像転送 → しない	する*

※ する設定時は、画像を赤外線送信 / ICデータ送信 / Bluetooth® 送信できます。

設定 ボイスダイヤル設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ ボイス設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 呼び出した電話番号に自動で電話をかけられるように設定する > ボイスダイヤル自動発信 → ON	OFF
■ イヤホンマイクやBluetooth® ヘッドセットを使ってボイスダイヤルを利用できるように設定する > ボイスイヤホン発信 → ON	OFF

設定 TVコール設定

設定メニューでできる設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ TVコール**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 受信画像の画質を変える > 受信画質→画質優先／動き優先	標準
■ 相手に送信する画像を変える > 画像選択→画像の種類を選択→自作を選んで [Y] [メニュー]→設定内容変更→フォルダを選択→ ファイルを選択→画像を確認するには [M] [デモ]	内蔵
■ 相手の声が受話口から聞こえるようにする > スピーカーホン→OFF	ON (スピーカー から聞こえ る)
■ TVコールでつながらないときに自動的に音声電 話に切り替えて発信する > 音声自動再発信→ON	OFF
■ TVコール中の送受信画像の表示を切り替える > 画面切替→項目を選択	受信画像大

TVコール中にできる設定

共通操作 ▶ TVコール中に **[Y] [メニュー]** ▶ **TVコール設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 受信画像の画質を変える > 受信画質→画質優先／動き優先	標準
■ 画面の明るさを変える > 明るさ調節→レベルを選択	0
■ 周囲の環境に合わせて送信画像の色合いを調節す る > ホワイトバランス→項目を選択	オート
■ 送信画像の色調を変える > 色調切替→色調を選択	通常
■ 暗いところでも送信画像を鮮明にする > ナイトモード→ON	OFF
■ フォーカスの設定をする > フォーカス設定→フォーカスの種類を選択	風景

設定 横画面に関する設定

ヨコオープンメニュー／壁紙に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受画面表示中にヨコオープンスタイルで開いたときの動作を変える > 一般設定→スタイル連動設定 →ヨコオープンメニュー／TV／カメラ	OFF
■ ヨコオープンメニューのパターンを変える > ディスプレイ設定→ヨコオープンメニュー設定 →パターンを選択	(🔗P.18-28)
■ 待受画面の壁紙の画像を変える > ディスプレイ設定→メインディスプレイ→待受画面(横画面モード)→フォルダを選択→画像を選択	(🔗P.18-28)
■ 待受画面の壁紙にカレンダーをつける > ディスプレイ設定→メインディスプレイ→待受画面(横画面モード)→カレンダー→背景画像あり／背景画像なし (→背景画像ありの場合、フォルダを選択→画像を選択)	—
■ 待受画面の壁紙の画像を指定したフォルダからランダムに設定する > ディスプレイ設定→メインディスプレイ→待受画面(横画面モード)→ランダム待受→フォルダを選択→1時間ごとに変更／日替わり	—

待受時計に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定**
▶メインディスプレイ▶時計
▶待受時計(横画面モード)

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受時計の表示パターンを変える^{※1} > [🔍] [パターン]→パターンを選択→[👉] [確定]	(🔗P.18-28)
■ 待受時計の表示位置を変える^{※1※2} > [📍] [位置]→パターンを選択→[👉] [確定]	パターン3
■ 待受時計の表示サイズを変える^{※1} > [📏] [サイズ]→小さく表示→[👉] [確定]	大きく表示
■ 待受時計の曜日を英語表示に変える^{※1} > [📅] [曜日]→英語→[👉] [確定]	日本語

※1 **待受時計(横画面モード)**を選んで[📅] **[デモ]**を押すと、実際に表示される時計を確認できます。

※2 設定を変更しても、以下の場合は**パターン1**で表示されます。

- 待受画面にカレンダーや世界時計、事業者名を表示中
- 日時設定のタイムゾーンがGMT +9以外
- プライバシーキーロック中

設定 デジタルテレビ設定

共通操作 ▶ メインメニューから TV ▶ ユーザー設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 画面の表示内容を変える > 表示/操作設定→画面表示設定→ 映像+データ放送/映像拡大+データ放送	映像+字幕+データ放送
■ 横画面表示時の字幕の表示位置を変える > 表示/操作設定→横画面字幕位置設定→ 上部に表示	下部に表示
■ 横画面表示でのガイドを表示しない > 表示/操作設定→アイコン常時表示設定→OFF	ON
■ 視聴中にメールを受信したとき、テロップ表示で 送信者情報を知らせる/テロップ表示をしない > 表示/操作設定→メールテロップ表示設定 →差出人+件名/ OFF	受信通知のみ
■ 視聴中に本機を閉じたとき視聴を継続しないように にする > 表示/操作設定→クローズ視聴動作設定→中断/終了	継続
■ 映像の描画を自動的に補正する機能を動作させない > 映像設定→モバイルWスピード→OFF	ON
■ 視聴時の画質を変える > 映像設定→画質モード設定→画質を選択	ダイナミック
■ 視聴中のバックライトの点灯時間を設定する > バックライト設定→時間設定→点灯時間(分)を入力	常時点灯
■ 小さな音が自動的に大きくなる設定を無効にする > サウンド効果→自動音量設定→OFF	ON

■ イヤホンやBluetooth® 機器からの音を原音に 近づける > サウンド効果→リ. マスター設定*1→ON	OFF
■ イヤホンやBluetooth® 機器からの音に リスニングの効果を変える > サウンド効果→リスニング設定*1→効果を選択	OFF
■ イヤホンやBluetooth® 機器からの音響効果を変 える > サウンド効果→イコライザー設定*1→音響効果を選 択	ノーマル
■ 電池残量が少なくなったときに録画を終了する > 録画設定→電池少量時録画設定→ 録画を終了する	録画を継続する
■ 視聴中に着信があったときに自動的に録画を開始 する > 録画設定→視聴中着信録画設定→ON	OFF
■ データ放送サイトの画像を表示しない > データ放送設定→画像表示→表示しない	表示する
■ データ放送/データ放送サイトの効果音を鳴らさ ない > データ放送設定→効果音→OFF	ON
■ データ放送で確認画面を表示する > データ放送設定→確認表示初期化→YES	—
■ 省電力モードに設定する*2 > ECOモード→YES	解除
■ チャンネルリストを初期化する > チャンネル設定初期化→端末暗証番号を入力 →YES	—

■ 放送用保存領域の情報を削除する > 放送用保存領域消去 →（系列チャンネルを選んで） [Y] [メニュー] → 削除 → 1件削除 ／ 全削除 （→ 全削除 の場合、端末暗証番号を入力）→ YES	—
■ ユーザー設定の各種設定を初期化する > TV設定リセット →端末暗証番号を入力→ YES	—
■ ユーザー設定の各種設定を確認する > TV設定確認	—

※1 リ、マスター／リスニング／イコライザー設定について（P.5-7）

※2 解除するには同様の操作を行います。また、設定時は以下が自動的に設定され変更できません。解除後、設定内容は元に戻ります。

モバイルWスピード：OFF

画質モード設定：ノーマル

リ、マスター設定：OFF

リスニング設定：OFF

イコライザー設定：ノーマル

設定 カメラ設定

- 設定の変更は撮影前に行ってください。簡単なボタン操作で切り替えられる機能もあります。（P.6-5）
- カメラモードや画像サイズ、撮影モードにより、利用できない場合があります。

静止画に関する設定（カメラモード／連写モード）

カメラモード

共通操作 ▶ **メインメニューから カメラ▶カメラ▶**
[Y] [メニュー]

連写モード

共通操作 ▶ **メインメニューから カメラ▶カメラ▶**
[OK] [ビデオ]▶[OK] [連写]▶[Y] [メニュー]

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ カメラモードを切り替える > カメラモード切替 →モードを選択	—
■ 場面に適した撮影モードを設定する > 撮影モード選択 （P.6-9）	カメラモード： インテリジェントオート 連写モード： 通常撮影
■ 撮影サイズを変える > 画像サイズ設定 →サイズを選択	カメラモード： 待受(480x854) 連写モード： VGA(480x640)

■ 撮影画面の明るさを変える > 撮影設定→明るさ調節→明るさを選択	±0
■ 撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整する > 撮影設定→ホワイトバランス設定→項目を選択	オート
■ 画像の色調を変える > 撮影設定→色調切替→項目を選択	通常
■ 撮影する被写体によって設定を切り替える > 撮影設定→フォーカス設定→項目を選択	カメラモード： 顔認識 連写モード： オート
■ 画質を変える > 撮影設定→画質設定→項目を選択	ファイン
■ 自動的に手ブレを軽減させない > 撮影設定→手ブレ補正→OFF	オート
■ フレームを付けて撮影する > 撮影設定→フレーム撮影→ON→フレームを選択→撮影する	OFF
■ 撮影時のシャッター音を変える > 撮影設定→シャッター音選択→シャッター音を選択	シャッター音1
■ 蛍光灯の近くなどで撮影するときに、交流電源の周波数を選択して画面のちらつきを軽減する > 撮影設定→ちらつき補正設定→モード1(50Hz地域)/モード2(60Hz地域)	自動
■ 保存先を変える > 保存設定→保存先設定→microSD	本体

■ 撮影後、自動的に保存しない > 保存設定→自動保存設定→OFF	ON（自動的に保存する）
■ 距離や人数によって自動的に撮影する > オートシャッター（㊦P.6-7）	OFF
■ 高感度で撮影する > 高感度撮影→ON	OFF
■ 撮影場面にに応じてフラッシュ／フォトライトの設定を変える > フラッシュ設定／フォトライト設定（㊦P.6-9）	カメラモード： オート 連写モード： OFF
■ 設定時間後に自動的に撮影する > セルフタイマー設定（㊦P.6-7）	OFF
■ 連写撮影の設定を変える > 連写設定（㊦P.6-10）	—
■ 撮影画面のサイズを変える > 表示サイズ設定→画面サイズで表示	等倍表示
■ 撮影画面のアイコンを表示しない > アイコン表示→OFF	ON (表示する)
■ 現在の保存先のメモリ容量を確認する > メモリ容量確認	—

動画に関する設定（ビデオカメラモード）

共通操作▶ **メインメニューから カメラ▶ビデオカメラ▶**

 [メニュー]

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ カメラモードを切り替える ＞ カメラモード切替→モードを選択	—
■ 場面に適した撮影モードを設定する ＞ 撮影モード選択 (P.6-9)	通常撮影
■ 撮影サイズを変える ＞ 画像サイズ設定→サイズを選択	QVGA (320x240)
■ 撮影時間を変える ＞ 動画容量設定→メールモード(小)/長時間	メールモード (大)
■ 撮影画面の明るさを変える ＞ 撮影設定→明るさ調節→明るさを選択	±0
■ 撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整する ＞ 撮影設定→ホワイトバランス設定→項目を選択	オート
■ 画像の色調を変える ＞ 撮影設定→色調切替→項目を選択	通常
■ 撮影する被写体によって設定を切り替える ＞ 撮影設定→フォーカス設定→項目を選択	顔認識
■ 画質を変える ＞ 撮影設定→画質設定→項目を選択	ファイン
■ 自動的に手ブレを軽減させない ＞ 撮影設定→手ブレ補正→OFF	オート

■ 撮影時のシャッター音を変える ＞ 撮影設定→シャッター音選択→シャッター音を選択	シャッター音1
■ 蛍光灯の近くなどで撮影するときに、交流電源の周波数を選択して画面のちらつきを軽減する ＞ 撮影設定→ちらつき補正設定→モード1(50Hz地域)/モード2(60Hz地域)	自動
■ 保存先を変える ＞ 保存設定→保存先設定→microSD	本体
■ 撮影後、自動的に保存しない ＞ 保存設定→自動保存設定→OFF	ON (自動的に保存する)
■ フォトライトを使う ＞ フォトライト設定→ON	OFF
■ 設定時間後に自動的に撮影する ＞ セルフタイマー設定 (P.6-7)	OFF
■ 音声を録音しない ＞ 撮影種別設定→映像のみ	通常
■ 撮影画面のサイズを変える ＞ 表示サイズ設定→画面サイズで表示	等倍表示
■ メール添付モードに変える ＞ メール添付モード→YES	—
■ 撮影画面のアイコンを表示しない ＞ アイコン表示→OFF	ON (表示する)
■ 現在の保存先のメモリ容量を確認する ＞ メモリ容量確認	—

設定 モバイルウィジェット設定

共通操作 ▶ メインメニューから ウィジェット ▶ 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 自動更新しない > 自動更新設定→OFF	ON (自動更新する)
■ 海外で利用時に待受画面上のウィジェットから自動的に通信する > 海外自動通信設定→ON	OFF (通信しない)
■ 海外で利用時に確認画面を表示しない > 海外利用確認設定→OFF	ON (表示する)
■ お客様を識別するための情報 (Cookie) を送受信しない > Cookie設定→OFF	ON (送受信する)
■ Cookieを削除する > Cookie削除→YES	—
■ ポインタの動く速度を変える > ポインタ速度設定→高速/低速	中速

設定 S!速報ニュース設定

画面表示に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定
 ▶ メインディスプレイ ▶ S!速報ニュース設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 既読のS!速報ニュースを表示しない > 未読・既読設定→未読	未読+既読
■ テロップの流れる速度を変える > マーキー速度→速い/遅い	標準
■ S!速報ニュースを表示しない > 常時表示設定→OFF	ON (表示する)
■ 画像データを表示する > 画像取得表示設定→ON	OFF (表示しない)

自動更新／情報削除に関する設定

共通操作▶ **メインメニューから ニュース/エンタメ**
▶ **S!速報ニュース▶ 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ S!速報ニュース一覧の速報を自動更新する ※1 ※2 > 自動更新設定→速報→更新間隔を選択	1時間毎
■ S!速報ニュース一覧の待受を1日1回自動更新しない > 自動更新設定→待受→OFF	ON (自動更新する) ※1 ※2
■ S!速報ニュース一覧の特別を4時間ごとに自動更新する ※1 ※2 > 自動更新設定→特別→ON	OFF (自動更新しない)
■ S!速報ニュースの情報を消去する > S!速報ニュース一覧消去→YES→ 端末暗証番号を入力	—

※1 更新時刻に電話などをしていたときは、次の更新時刻まで自動更新されません。

※2 自動更新中のTVコール着信は拒否されます。

設定 Bluetooth® に関する設定

共通操作▶ **メインメニューから ツール▶ Bluetooth**
▶ **マイデバイス設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 電話帳送信時の認証と暗号化の設定をする > セキュリティ設定→セキュリティ設定有り→暗号化有り	セキュリティ設定無し／暗号化無し
■ 電話帳全件送信時にパスワードを入力する > 全件転送パスワード設定→パスワード有り	パスワード無し
■ 本機周辺のBluetooth® 機器を検索する時間を設定する > 検索時間→検索時間 (秒) を入力	5秒
■ 接続中のヘッドセット機器やハンズフリー機器に着信音を送信しない > 着信音送出設定→OFF	ON
■ ヘッドセット機器やハンズフリー機器で通話中にBluetooth® が切断されたときに本機で通話を継続する > 切断時通話設定→本体で通話継続	通話終了
■ ヘッドセット機器を接続していても常に本機から発信する > ヘッドセット操作による発信→無効	有効
■ ハンズフリー機器接続中に発信／着信応答した場合、常にハンズフリー機器側で通話する > ハンズフリー設定→ハンズフリーモード	プライベートモード ※1

■ 本機搭載のBluetooth® 情報を確認する

> デバイス情報^{※2}

※1 プライベートモード設定時は、発信／着信応答を行った機器側で通話します。

※2 デバイス名称、Bluetooth® アドレス、デバイス種別、対応プロファイルが表示されます。デバイス名称を変更するには：☑[編集]

設定 メール設定

共通設定

共通操作▶ メインメニューから メール▶ 設定▶ 一般設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 文字サイズを変える^{※1} > 文字サイズ→縮小表示／拡大表示	標準表示
■ 本文表示画面や送信プレビュー画面を📄でスクロールする単位を変える > スクロール設定→1/2ページスクロール／1ページスクロール	1行スクロール
■ 返信時の本文引用設定を変える > 本文引用設定→項目にチェック→☑[完了]	SMS： 引用しない S!メール／ PCメール： 引用する
■ ファイル添付時の圧縮サイズを変える／圧縮しない^{※2} > 画像圧縮設定→サイズを選択／OFF	500KB
■ 常に配信確認をする (宛先がソフトバンク携帯電話の場合のみ) > 配信確認→ON	OFF (確認しない)
■ 迷惑メールの申告先を変更する > 迷惑メール設定→迷惑メール申告先→ ☑[編集]→申告先を編集→☑[完了]→YES	stop@meiwaku. softbankmobile. co.jp

■ 迷惑メールの申告先を初期化する > 迷惑メール設定→迷惑メール申告先→ ☐ [メニュー]→初期アドレスに戻す→ ☐ [完了]→YES	—
■ 送信ボックスの容量がいっぱいのときに自動でメールを削除しないようにする > 送信メール自動削除→OFF	ON
■ 受信ボックスの容量がいっぱいのときに自動でメールを削除しないようにする > 受信メール自動削除→ON(既読のみ自動削除)／OFF	ON (全て自動削除)
■ 他の機能の操作中は新着メールの受信結果画面を表示しない > 受信表示設定→操作優先	通知優先 (表示する)
■ メール送信中の画面を表示しない > 送信中表示設定→OFF	ON (表示する)

※1 変更しても、S!メールの件名、作成中のSMSの文字サイズは変わりません。プレビューすると、設定したサイズになります。

※2 JPEGファイルの場合のみ

S!メールに関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ S!メール設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 送信したS!メールの返信先アドレスを常に指定する > 送信設定→返信先アドレス設定→ON→返信先アドレス入力の欄を選択→返信先アドレスを選択／入力→☐ [完了]	OFF (指定しない)
■ S!メール作成時に自動的に署名を挿入する > 送信設定→署名設定→ON／新規作成のみON→署名の欄を選択→署名を入力→☐ [完了]	OFF (挿入しない)
■ 送信するS!メールの最大サイズを変える > 送信設定→メール作成サイズ設定→300KB	2MB
■ 受信するS!メールのサイズを制限する > 受信設定→受信サイズ制限→制限あり(300KB)	制限なし (2MB)
■ S!メールを自動受信しない／自動受信するサイズを制限する > 受信設定→自動受信サイズ設定→自動受信しない／300KB以内自動受信	1MB以内 自動受信
■ 自動受信するS!メールの種類を制限する > 受信設定→自動受信対象設定→指定したメール→電話帳登録済みアドレス／SoftBank内メールのみ^{※1}にチェック→☐ [完了]	全てのメール
■ 添付サウンドを自動的に再生する^{※2} > 受信設定→サウンド自動再生→ON	OFF (再生しない)

※1 Disney Mobileからのメールも自動受信の対象となります。

※2 複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生されます。

PCメールに関する設定

共通操作▶ **メインメニューから メール▶設定▶PCメール設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 自動的に新着PCメールをチェックしない > 新着チェック設定→自動新着チェック→ アカウントを選択（選択するたびにON／OFF切替）→  [完了]	ON*
■ 自動新着チェックの間隔／条件を設定する > 新着チェック設定→新着チェック間隔→ 間隔を選択／ 電源ON時	2時間毎
■ 海外で自動的に新着PCメールをチェックする > 新着チェック設定→ローミング時チェック→ON	OFF
■ 自動新着チェックを無効にする時間を設定する／設定しない > 新着チェック設定→新着チェック無効時間→ ON／OFF（→ONの場合、時間を入力）	ON （開始時刻： 22:00／ 終了時刻： 6:00）

※ アカウントを登録した時点で、そのアカウントに対する設定は自動的にONになります。

SMSに関する設定

共通操作▶ **メインメニューから メール▶設定▶SMS設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ SMSセンター番号を変える* > SMSセンター番号→SMSセンター番号を入力	+819066519300
■ 本文は常に半角英数で入力する > SMS本文入力設定→半角英数入力(160 文字)	日本語入力 (70 文字)

※ ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないでください。変更するとSMSが送信できなくなることがあります。

設定 インターネット設定

画面表示に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ メインメニューから Yahoo! ▶ 設定

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ メインメニューから Yahoo! ▶ PCサイトブラウザ
▶ PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 表示画面の文字サイズを変える > 文字サイズ→大/小	標準
■ 情報画面をスクロールする単位を変える > スクロール単位→全画面スクロール/ 半画面スクロール	一行スクロール
■ 画像を表示しないようにする > 画像・音設定→画像表示→表示しない	表示する
■ 音を再生しないようにする > 画像・音設定→音再生→再生しない	再生する
■ ポインタの動く速度（スクロール速度）を変える* > ポインタ速度設定→高速/低速	中速
■ PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイブラウザとの切替時に警告画面を表示しない* > 警告画面表示設定→PCサイトブラウザ（起動時）/Yahoo!ケータイ（切替時）→OFF	ON （表示する）

※ PCサイトブラウザの場合のみ

情報メモリ／設定内容に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ メインメニューから Yahoo! ▶ 設定

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ メインメニューから Yahoo! ▶ PCサイトブラウザ
▶ PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ キャッシュメモリに一時保存された情報を消去する > メモリ操作→キャッシュ消去→YES	—
■ サーバー側でお客様を識別するための情報（Cookie）を消去する > メモリ操作→Cookie消去→YES	—
■ 以前の認証要求時に入力したユーザーID／パスワードを消去する > メモリ操作→認証情報消去→YES	—
■ ダウンロードしたデータの保存先をmicroSD優先に変える* > 保存先設定→microSD優先	本体メモリ優先

※ Yahoo!ケータイブラウザの場合のみ

セキュリティに関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作▶ **メインメニューから Yahoo!▶設定▶セキュリティ**

PCサイトブラウザ

共通操作▶ **メインメニューから Yahoo!▶PCサイトブラウザ▶PCサイトブラウザ設定▶セキュリティ**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 本機の製造番号を自動的に送信しない > 製造番号通知→OFF	ON (送信する)
■ 情報画面の移動時にリンク元のページ (Referer ページ) を送出しない > Referer送出→OFF	ON (送信する)
■ Cookieを保存しない／毎回確認する > Cookie設定→OFF／毎回確認	ON (保存する)
■ Yahoo!ケータイの情報画面のスク립トを実行するかどうかを設定する ^{※1} > スクリプト設定→項目を選択	ネットワーク アクセス時に 確認
■ PCサイトの情報画面のスク립トを実行するかどうかを設定する ^{※2} > スクリプト設定→項目を選択	ON (実行する)
■ ルート証明書 (認証機関が発行した電子的な証明書) を確認する > ルート証明書表示→項目を選択	—
■ 認証情報を常に保持するかどうかを設定する > 認証情報保持→常に保持／常に保持しない	ブラウザ終了 まで保持

■ セキュリティで保護されている情報画面に接続するときに確認画面を表示しないようにする

ON

> セキュア接続表示→OFF

※1 Yahoo!ケータイブラウザの場合のみ

※2 PCサイトブラウザの場合のみ

初期化／設定リセットに関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作▶ **メインメニューから Yahoo!▶リセット**

PCサイトブラウザ

共通操作▶ **メインメニューから Yahoo!▶PCサイトブラウザ▶リセット**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻す > 設定リセット→YES→端末暗証番号を入力	—
■ ブラウザを初期化する > ブラウザ初期化→YES→端末暗証番号を入力	—

設定 S!アプリ設定

共通操作 ▶ メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 起動中の音量を変える > 音量設定 →  で音量を調節	レベル4
■ 起動中のバックライトを常に点灯／消灯させる ^{※1} > バックライト設定 → 常時点灯／常時消灯	通常設定連動 ^{※2}
■ S!アプリのバイブレーション動作を無効にする > バイブ設定 → OFF	ON（有効）
■ 他の携帯電話などで利用したmicroSDカードのS!アプリ情報を更新する > microSDシンクロ	—

※1 S!アプリ起動中は完全には消灯しません。

※2 通常のバックライト設定（P.18-5）に従います。

設定 おサイフケータイ[®]に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから ツール ▶ おサイフケータイ
▶ ICカード設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ ICカードの情報を確認する > ICカードステータス	—
■ 本機をリーダー／ライターにかざしたとき、自動的に本機の機能を動作させないようにする > 外部起動設定 → 端末暗証番号を入力 → 項目を選択 → OFF	すべてON

設定 S! GPSナビに関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから ツール ▶ S! GPSナビ ▶ 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 起動するナビアプリを選択する > ナビアプリ選択 →ナビアプリを選択	NAVITIME
■ 現在地地図で接続するURLを登録する > 地図URL設定 →<未登録>を選んで☑[編集] →URL名称→名称を入力→地図URL→URL ("http://"または"https://"から)を入力 →☑[完了]	—
■ 接続する地図URLを選択する > 地図URL設定 →URL名称を選択	NAVITIME
■ 接続する地図URLを編集／削除する* > 地図URL設定 →URL名称を選んで ☑[メニュー]→編集／削除	—
■ 位置情報の測位機能を使用できないようにする > 測位機能ロック →端末暗証番号を入力→ON	OFF
■ 位置情報を送信するときに確認画面を表示しない > 位置情報送信設定 →端末暗証番号を入力→ 確認しない （確認画面を表示しないで位置情報を送信する）	確認する （毎回確認画面 を表示させる）
■ 測位完了後に測位要求の受信を通知する画面を表示しないようにする > 位置提供完了表示 →端末暗証番号を入力→ 表示しない	表示する

■ 位置情報の送信要求時の着信音やバイブレータ、鳴動時間を設定する > 測位要求着信設定 →着信音選択／ バイブレータ選択／鳴動時間設定 →各項目の操作	着信音選択： 着信音2 バイブレータ選 択：パターン1 鳴動時間設定： 5秒
--	---

※ あらかじめ登録されている「NAVITIME」は編集／削除できません。

本体色ごとのお買い上げ時の設定内容

下記の設定は、本体色によってお買い上げ時の設定が異なります。

●各設定の操作手順は、各設定のページを参照してください。

設定項目			ホワイト	ブラック	ゴールド	ベルビンカブルー
イルミネーション 設定 (☞P.18-10)	着信	電話	A-Signal	B-Signal	C-Signal	D-Signal
		TVコール	A-Signal	B-Signal	C-Signal	D-Signal
		メール	A-Rhythm	B-Rhythm	C-Rhythm	D-Rhythm
	サイドボタン (サイド上ボタン)		A-HOTARU	B-HOTARU	C-HOTARU	D-HOTARU
ディスプレイ設定 (☞P.18-3~6、 P.18-14)	待受画面		ホワイト(縦)	ブルー(縦)	シャンパン(縦)	ブルー(縦)
	待受画面 (横画面モード)		ホワイト(横)	ブルー(横)	シャンパン(横)	ブルー(横)
	待受時計	パターン	パターン1	パターン4	パターン1	パターン4
	待受時計 (横画面モード)	パターン	パターン1	パターン4	パターン1	パターン4
	アイコン時計		パターン1	パターン4	パターン1	パターン4
	発信／送信時の画像 (電話／TVコール／メール)		ホワイト	ブルー	シャンパン	ブルー
	着信／受信時の画像 (電話／TVコール／メール)		ホワイト	ブルー	シャンパン	ブルー
	メニューアイコン		ホワイト	ブルー	シャンパン	ブルー
	ヨコオープンメニュー		パターン2	パターン1	パターン2	パターン1
	カラーテーマ		ホワイト	ブラック	ゴールド	ブルー

各種機能の設定内容を確認する

メインメニューから **設定** ▶ **一般設定** ▶ **設定確認**

■ 確認できる設定内容

- ・ バックライト設定
 - ・ ビューブラインド
 - ・ 受話音量
 - ・ しっかりトーク
 - ・ ノイズキャンセラ
 - ・ 3G/GSM選択
 - ・ スタイル連動設定
- お買い上げ時の設定から変更されている項目には「★」マークが付きます。

