

# 資料／付録



故障かな？と思ったら.....	13-2
機能一覧.....	13-4
スタートメニュー.....	13-4
文字入力用キー一覧.....	13-6
文字入力用キー.....	13-6
記号一覧.....	13-8
絵文字一覧.....	13-9
主な仕様.....	13-10
SoftBank X01SC.....	13-10
電池パック.....	13-10
システム情報.....	13-11
メモリ情報.....	13-11
索引.....	13-12
目的別索引.....	13-16
便利な機能索引.....	13-18
保証とアフターサービス.....	13-19
保証について.....	13-19
修理を依頼される場合.....	13-19
お問い合わせ先一覧.....	13-20

## 故障かな？と思ったら

### ■ 電源が入らない

- ☑ 電池切れになっていませんか？  
→ 電池パックを交換するか充電してください。
- ☑ 電池パックが本機に装着されていますか？  
→ 正しく装着してください。

### ■ 電源を入れたのに操作できない

- ☑ PIN コードを入力する画面が表示されていませんか？  
→ PIN コードを入力してください。

### ■ 操作ができない

- ☑ パスワード入力画面が表示されていませんか？  
→ デバイスのロックが設定されているので、パスワードを入力してください。

### ■ 電源を入れたときや機能の操作時に「SIM カードが見つからないか、無効です。」と表示される

- ☑ USIM カードは正しく取り付けられていますか？  
→ USIM カードが正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられているのに表示が出る場合は、破損している可能性があります。
- ☑ USIM カードのデータ読み込み中ではありませんか？  
→ しばらくたってから操作し直してください。
- ☑ 違った USIM カードをお使いではありませんか？  
→ 正しい USIM カードであることを確認してください。当社で指定された USIM カードを使用してください。
- ☑ USIM カードの IC 部分に指紋などの汚れがついていませんか？  
→ 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しくお取り付けください。

### ■ 「」が表示され、電話がかけられない

- ☑ サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？  
→ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。

### ■ 通話が途切れたり、切れたりする

- ☑ 「」が表示されているか、または電波状態が悪い場所にいませんか？  
→ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- ☑ 電池切れになっていませんか？  
→ 電池パックを交換するか充電してください。

### ■ 電話がかけられない

- ☑ 発信規制サービスの発信制限が設定されていませんか？  
→ 発信制限を「オフ」に設定してください。
- ☑ ワイヤレスマネージャーで電話が「オフ」に設定されていませんか？  
→ 電話を「オン」に設定してください。

## ■ 通話中に「ブチッ」と音が入る

- ☑ 電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。

## ■ 充電できない

- ☑ 急速充電器の接続コネクタ／交換ケーブルの接続コネクタが確実に差し込まれていますか？
  - 確実に差し込んでください。
- ☑ 急速充電器のプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？
  - 確実に差し込んでください。
- ☑ 電池パックが本機に取り付けられていますか？
  - 正しく取り付けてください。
- ☑ 本機および電池パックの充電端子、急速充電器の接続コネクタ、交換ケーブルの接続コネクタ、本機の外部接続端子が汚れていませんか？
  - 乾いた綿棒などで端子部の汚れを落としてください。
- ☑ 周囲の温度が5℃より低い場所または40℃を超える場所で充電していませんか？
  - 周囲の温度が5～40℃の範囲内で充電してください。

- ☑ 電池パックに異常はありませんか？

→ 新しい電池パックに交換してください。

- ☑ 充電を繰り返しても、十分に充電できませんか？

→ 電池パックの交換時期です。新しい電池パックに交換してください。

- ☑ 充電中に本機や電池パックの温度が上昇していませんか？

→ 温度が上昇すると充電を中断することがあります。本機や電池パックが冷めてから、充電し直してください。

## ■ 熱くなる

- ☑ 充電中に、急速充電器が発熱することがあります。

- ☑ 充電したり、長時間通話したりすると本機が発熱することがあります。

→ 手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。手で触れられないほど熱くなった場合はただちに充電、使用を中止してお問い合わせ先(☎P.13-20)までご連絡ください。

## ■ 電池の消費が早い

- ☑ 使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状況によっては電池の消費が早くなります。

→ 適切な環境下でご使用のうえ、電池の消費が早い機能の使用を控えてください(☎P.1-8)。

## ■ ディスプレイの表示がちらつく

- ☑ 蛍光灯の近くで使用していませんか？

→ 蛍光灯からなるべく離れてご使用ください。

## ■ ディスプレイの表示が暗く なったり消えたりする

- ☑ ディスプレイの特性によるものです。故障ではありません。暗くなったり消えたりするまでの時間はパワーマネージメントの設定で変更できます。

## 機能一覧

### スタートメニュー

ホーム画面で《スタート》を選択して表示されるスタートメニューです。

メインメニュー／中項目／小項目	参照先
SoftBank メール	P.4-5
メール	P.4-10
連絡先	P.2-12
予定表	P.8-3
Internet Explorer	P.5-3
Windows Media	P.7-3
コンテンツマネージャ	P.10-2
設定	
電話	P.12-5
サウンド	P.12-3
表示	P.12-4
プロファイル	P.12-4
日付／時刻	P.7-11
接続	P.12-14
セキュリティ	P.9-2
プログラムの削除	P.2-15
パワーマネジメント	P.12-5

### ■ スピーカーで音楽が再生できない

- ☑ プロファイルの「サイレント」が設定されていませんか？  
→ プロファイルを切り替えてください。
- ☑ マイクイヤホンを接続していませんか？  
→ マイクイヤホンの接続コネクタを本機から抜いてください。

### ■ 「電話の機能は現在停止中です。電話の機能を有効にしますか？」と表示された

- ☑ ワイヤレスマネージャーで電話が「オフ」に設定されているときに電話やメール送信しようとしたときに表示されます。  
→ 電話を「オン」に設定してください。

### ■ プログラムを起動してもそのプログラムの最初の画面が表示されない

- ☑ すでにそのプログラムを起動していませんか？  
→ プログラムを起動している場合は、最後に動作していた状態の画面が表示されます。一度プログラムを終了させてから、再度起動させてください。

メインメニュー／中項目／小項目	参照先
メモリ情報	P.10-12
キー設定	P.2-17
地域	P.12-2
オーナー情報	P.1-13
ユーザー補助	P.12-20
バージョン情報	P.2-17
バージョン	P.2-17
エラー報告	P.12-20
カスタマーフィードバック	P.12-20
管理プログラム	P.12-20
電子メールの設定	P.12-8
デバイス名	P.12-3
Marketplace	P.2-15
Microsoft My Phone	P.11-18
Messenger	P.5-9
インターネット共有	P.11-19
ActiveSync	P.11-6
Windows Live	P.5-7
MSN 天気予報	P.5-9
MSN マネー	P.5-10
お使いになる前に	P.2-16

メインメニュー／中項目／小項目	参照先
ゲーム	
Bubble Breaker	P.7-14
ソリティア	P.7-14
エクスプローラー	P.10-6
検索ウィジェット	P.7-13
アプリケーション	
Adobe Reader LE	P.8-11
Java	P.2-15
RSS リーダー	P.5-10
カメラ	P.6-4
スピードダイヤル	P.3-6
タスク マネージャー	P.8-12
フォトスライド	P.7-9
通話履歴	P.3-8
Office Mobile	
Excel Mobile	P.8-8
OneNote Mobile	P.8-10
PowerPoint Mobile	P.8-9
Word Mobile	P.8-7

メインメニュー／中項目／小項目	参照先
ツール	
D- ディ	P.7-13
アラーム	P.8-4
ストップウォッチ	P.7-11
チップ	P.7-12
ボイスメモ	P.8-6
検索	P.7-13
仕事	P.8-5
世界時計	P.7-11
単位換算	P.7-12
電卓	P.7-12

## 文字入力用キー一覧

### 文字入力用キー

- ひらがな入力モード (あ)

五十音									
あ	A	い	I	う	U	え	E	お	O
か	KA (CA)	き	KI	く	KU(CU)(QU)	け	KE	こ	KO (CO)
さ	SA	し	SI(SHI)(CI)	す	SU	せ	SE (CE)	そ	SO
た	TA	ち	TI (CHI)	つ	TU (TSU)	て	TE	と	TO
な	NA	に	NI	ぬ	NU	ね	NE	の	NO
は	HA	ひ	HI	ふ	HU (FU)	へ	HE	ほ	HO
ま	MA	み	MI	む	MU	め	ME	も	MO
や	YA			ゆ	YU			よ	YO
ら	RA	り	RI	る	RU	れ	RE	ろ	RO
わ	WA							を	WO
ん	NN								

濁音／半濁音									
が	GA	ぎ	GI	ぐ	GU	げ	GE	ご	GO
ざ	ZA	じ	ZI (JI)	ず	ZU	ぜ	ZE	ぞ	ZO
だ	DA	ぢ	DI	づ	DU	で	DE	ど	DO
ば	BA	び	BI	ぶ	BU	べ	BE	ぼ	BO
ぱ	PA	ぴ	PI	ぷ	PU	ぺ	PE	ぽ	PO
				ヴ	VU				

拗音 (や/ゆ/よ)

きゃ	KYA			きゅ	KYU			きょ	KYO
しゃ	SYA(SHA)			しゅ	SYU(SHU)			しょ	SYO(SHO)
ちゃ	TYA(CHA)			ちゅ	TYU(CHU)			ちょ	TYO(CHO)
にゃ	NYA			にゅ	NYU			にょ	NYO
ひゃ	HYA			ひゅ	HYU			ひょ	HYO
ふゃ	FYA			ふゅ	FYU			ふょ	FYO
みゃ	MYA			みゅ	MYU			みょ	MYO
りゃ	RYA			りゅ	RYU			りょ	RYO
ぎゃ	GYA			ぎゅ	GYU			ぎょ	GYO
じゃ	ZYA (JA)			じゅ	ZYU (JU)			じょ	ZYO (JO)
ぢゃ	DYA			ぢゅ	DYU			ぢょ	DYO
びゃ	BYA			びゅ	BYU			びょ	BYO
ぴゃ	PYA			ぴゅ	PYU			ぴょ	PYO

拗音 (あ/い/う/え/お)

くあ	QA	くい	QI	くう	QWU	くえ	QE	くお	QO
ぐあ	GWA	ぐい	GWI	ぐう	GWU	ぐえ	GWE	ぐお	GWO
つあ	TSA	つい	TSI			つえ	TSE	つお	TSO
ふあ	FA	ふい	FI			ふえ	FE	ふお	FO
ヴあ	VA	ヴい	VI			ヴえ	VE	ヴお	VO



# 絵文字一覧

1/12		5/12		9/12	
2/12		6/12		10/12	
3/12		7/12		11/12	
4/12		8/12		12/12	

- 部分の絵文字は動く文字です。
- 一部の絵文字および動く絵文字は、相手のソフトバンク携帯電話の機種により表示されない場合があります。

## 主な仕様

定格および仕様は予告なく変更することがあります。

### SoftBank X01SC

項目	仕様
質量	103.9g
連続通話時間	3G：約 350 分 GSM ネットワーク：約 400 分
連続待受時間（ディスプレイ消灯時）	3G：約 531 時間 GSM ネットワーク：約 520 時間
充電時間	急速充電器：約 213 分
サイズ（W×H×D）	約 59.7 x 111.9 x 12.6mm
最大出力	3G：0.25W GSM ネットワーク：2W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や「圏外」表示での待受は電池の消費が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ディスプレイの照明がついている状態でのご利用（Internet Explorer の操作など）が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。

- 連続通話時間とは、「静止状態で連続して通話状態を保った場合の計算値」、また連続待受時間とは、「充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態により算出した計算値」です。実際に使う場合は、通話と待受の組み合わせとなるため、通話時間も待受時間も短くなります。連続通話時間ならびに連続待受時間は、使用環境（充電状態、気温など）によって変動することがあります。

### 電池パック

項目	仕様
電圧	3.7 V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1480 mAh
サイズ（W×H×D）	51.3 × 36.85 × 8.4 mm（突起部を含まず）

## システム情報

OS	Windows Mobile 6.5 Standard	
CPU 情報	MSM 7225	
ディスプレイ	ディスプレイタイプ	TFT
	画面サイズ	2.4 インチ
	色数	65,000 色
	解像度	320 × 240

## メモリ情報

カメラ	静止画	最大保存容量 [本体]	可変 残メモリ量まで登録可能 最大 60MB
	動画	最大ファイルサイズ [本体]	
		最大保存容量 [本体]	
メール	送信フォルダ保存件数		
	受信フォルダ保存件数		
	送信済みフォルダ		
JAVA	件数・容量		
	最大プログラムサイズ		
ツール	スケジュール機能	保存容量	
	テキストメモ	件数・容量	
	音声メモ	件数、1 件当たりの最大可能録音秒数	
着信音		容量、最大曲数	
Web	Web 対応	最大ダウンロード容量	
	ブックマーク	件数・容量	

## 索引

### 英数字

ActiveSync®	11-6
Adobe Reader LE	8-11
Alt キー	2-17
Bluetooth®	11-14
対応プロファイル	11-14
データ受信	11-17
データ送信	11-17
Bubble Breaker	7-14
D-ディ	7-13
Excel Mobile	8-8
IMAP4	4-3
Media Player Mobile	7-3
Messenger	5-9
Mobile Tracker	9-6
OneNote Mobile	8-10
Outlook メール	4-3
PIN2 コード	1-17
PIN コード	1-17、9-4
PIN コード認証	9-4
PIN ロック	9-4
PIN ロック解除コード	1-18、9-5
POP3	4-3
PowerPoint Mobile	8-9
RSS フィード	5-11
RSS リーダー	5-10

SMS	4-2
作成	4-9
SSL/TLS	5-2
S! メール	4-2
USB 接続	11-17
USIM カード	1-6
取り付ける／取り外す	1-7
USIM 照合	9-5
USIM 照合用パスワード	1-18
USIM パスワード	9-5
Wi-Fi	11-3
Windows Live	5-7
Windows Mobile® デバイスセンター	11-10
Word Mobile	8-7
Zip	10-5

### あ

アイコン	
静止画撮影	6-3
ディスプレイ	1-5
メール一覧	4-11
メール種別	4-12
履歴一覧	3-8
圧縮	10-5
アラーム	8-4
暗号化	9-6
暗証番号	1-2、1-17

### い

1 枚撮影	6-4
イメージビューア	10-9
インターネット	5-2
インターネットメール	4-3

### え

エクスプローラー	10-6
絵文字一覧	13-9
絵文字の挿入	4-23、4-24

### お

オーナー情報	1-13
お気に入り	5-3
お使いになる前に	2-16
音楽の再生	7-4
音声電話	3-4
スピーカーホン通話	3-17
通話音量の調節	3-5
通話保留	3-17
ミュート（消音）	3-17

## か

外部接続端子	1-4
壁紙	2-8
カメラ	6-2
静止画のBluetooth®送信	6-9
静止画の編集	6-9
静止画のメール送信	6-9
動画の撮影	6-8
画面の見かた	
Windows Media® Player Mobile	7-4、7-5
インターネットメール一覧画面	4-15
静止画撮影画面	6-3
ホーム画面	1-14
メール一覧画面	4-12
文字入力画面	2-9
連絡先	2-13

## き

キーパッドロック	1-14
記号一覧	13-8
記念日	7-13
キャッシュ	5-3
急速充電器	1-10
緊急通報位置通知	3-7
緊急電話発信	3-7

## く

クイックリスト	2-5
グループ通話サービス	3-11、3-15

## け

ゲーム	7-14
検索ウィジェット	7-13

## こ

交換機用暗証番号	1-17
項目選択	2-6
国際電話をかける	3-9
誤動作防止	1-14
コンテンツマネージャ	10-2

## さ

再生リスト	7-6
撮影	
静止画	6-3
動画	6-6

## し

仕事	8-5
下書き	4-17
自分の電話番号の確認 (オーナー情報)	1-13
充電	1-10

充電端子	1-4
受信ボックス	4-17
受話音量	3-17
情報画面	5-2、5-4
ショートカットキー	2-6

## す

スタートメニュー	13-4
スタートメニューからの機能選択	2-5
ストップウォッチ	7-11
スピーカーホン通話	3-17
スマイル撮影	6-4

## せ

世界対応ケータイ	3-10
世界時計	7-11

## そ

操作暗証番号	1-17
送信済みボックス	4-17
送信する	
S! メール	4-5
ソリティア	7-14

## た

タスクマネージャ	8-12
単位換算	7-12

## ち

チップ電卓	7-12
着信音	2-7
着信音量	2-7
着信拒否	3-7

## つ

通話時間	3-9
通話・通信機能	1-15
通話履歴	3-8
メール作成	3-18
連絡先に登録	2-13

## て

ディスプレイ	1-5
データの同期	11-6
デバイスロック	9-4
電源の ON/OFF	1-12
転送電話サービス	3-11、3-13
電卓	7-12
電池パック	1-8
取り付ける／取り外す	1-9
テンプレート	4-8
電話番号の通知	3-17
電話を受ける	3-4
電話をかける	3-4
連絡先	2-14

## と

動画の再生	7-5
-------	-----

## な

内蔵アンテナ	1-4
ナビゲーションボタン	2-6

## ね

ネットワークモード	3-11
-----------	------

## は

バイブレータ	2-7
発信者番号通知サービス	3-12、3-16
発信規制サービス	3-12、3-15
発信規制用暗証番号	1-17
変更	3-16
パネル	2-3

## ひ

光センサー	1-4
日付／時刻	7-11

## ふ

ファイル	10-9
フォトスライド	7-9
不着信	3-4

プレビュー	7-6
フレーム撮影	6-5
プロフィール	1-15
プロフィールの切り替え	1-15

## へ

ペアリング	11-15
-------	-------

## ほ

ボイスメモ	8-6
音声の録音	8-6
着信音に設定	8-7
ホーム画面での機能選択	2-3
保留	3-5

## ま

マスタークリア	9-7
マナー	1-14

## み

未送信ボックス	4-17
ミュート	2-7、3-17

## め

メール	4-2
SMSの移動	4-26
移動	4-21
確認	4-11、4-12
既読/未読	4-26
サーバー内のメールの削除	4-27
サーバー内のメールの受信	4-27
サーバーメール容量	4-27
作成	4-5、4-9、4-10
下書きからの送信	4-27
下書きのアイコン	4-13
装飾	4-7
受信ボックスのアイコン	4-12
スライド	4-8
送信オプション	4-24
送信済みボックスのアイコン	4-13
転送	4-14
添付ファイルの確認	4-25
添付ファイルの保存	4-16、4-19、4-26
ファイルの添付	4-6、4-10
フォルダ削除	4-28
フォルダの作成	4-21
振り分け	4-21
返信	4-13、4-17
保護/保護解除	4-19
未送信ボックスのアイコン	4-13
メール・アドレス設定	4-4
メールサーバー	4-11
メール全受信	4-27
メールリストの取得	4-27
文字サイズ	4-26

メールグループ	4-20
メールボックス	4-17
目覚ましアラーム	8-4
メモ리카ード	10-10
暗号化	9-6
初期化	10-11

## も

モザイク撮影	6-5
文字入力用キー	13-6
文字の入力	2-8
絵文字	2-11
顔文字	2-11
記号	2-10
入力モード	2-9

## ゆ

優先ネットワーク設定	3-10
------------	------

## よ

予測変換機能	2-11
予定表	8-3

## ら

ライブラリ	7-7
-------	-----

## り

リセットパスワード	9-3
履歴	
閲覧履歴	5-4
通話履歴	3-8

## る

留守番電話サービス	3-11、3-12
-----------	-----------

## れ

連続撮影	6-5
連絡先	2-12
コピー	2-18
削除	2-14
登録	2-13

## ろ

ロック	9-4
PINロック	9-4
USIM照合	9-5
キーパッドとボタン	1-14

## わ

ワイヤレスマネージャー	1-15、11-3
割込通話サービス	3-11、3-14

## 目的別索引

### 音量を調節する

着信音量.....3-4

### 解除する/やめる

Mobile Tracker.....9-6

PIN ロック.....9-4

SIM ロック.....9-5

アラーム.....8-4

誤動作防止.....1-14

通話・通信機能.....1-15

デバイスロック.....9-4

転送電話サービス.....3-13

パイプレータ.....2-7

発信者番号通知.....3-16

発信規制サービス.....3-16

メールの保護.....4-19

目覚ましアラーム.....8-4

留守番電話サービス.....3-12

割込通話サービス.....3-14

### 確認する

インターネットメール.....4-15

オーナー情報.....1-13

画像ファイル.....10-9

撮影した静止画.....6-5

撮影した動画.....6-8

通話時間.....3-9

通話履歴.....3-8

データフォルダ.....10-9

ファイル.....10-9

メール.....4-11、4-12

メモ리카ード.....10-12

メモリ容量.....10-12

予定表.....8-3

### 切り替える

プロファイル.....1-15

ヘッドセット.....3-17

### 検索する

Bluetooth® 対応機器.....11-16

ファイル.....10-5

### コピーする

情報画面の文字.....5-11

ファイル/フォルダ.....10-4、10-7

文字.....2-17

### 再生する

音楽.....7-4

再生リスト.....7-7

スライドショー.....7-10

動画.....7-5

ネットワーク上のファイル.....7-9

フォトスライド.....7-9

ボイスメモ.....8-6

### 削除する/消去する

アクセスポイント.....11-4

宛先.....4-23

お気に入り/フォルダー.....5-12

再生リスト.....7-15、7-16

仕事.....8-5

スピードダイヤル.....3-6

通話時間.....3-9

通話履歴.....3-8

添付ファイル.....4-23、4-25

ファイル.....10-13、10-14

フォルダ (コンテンツマネージャ).....10-2

プログラム.....2-14

ボイスメモ.....8-7

メール.....4-19、4-27

メールグループ.....4-26

メールの振り分けルール.....4-28

メモリ.....9-7

予定.....8-3

連絡先.....2-14

### 受信する

Bluetooth®.....11-17

USB 接続.....11-18

メール.....4-11、4-12、4-27

### 設定する/開始する

Mobile Tracker.....9-6

PIN ロック.....9-4

SIM ロック.....9-5

アラーム.....8-4

壁紙.....2-8、10-13

誤動作防止.....1-14

スライド.....4-9

静止画.....6-10

着信お知らせ機能.....3-13

着信音.....2-7、2-18

着信音量.....2-7

着信画像.....2-18、10-13

着信拒否.....3-7

通話・通信機能.....1-15

デバイスロック.....9-4

転送電話サービス.....3-13

パイプレータ.....2-7

発信者番号通知.....3-16

発信規制サービス.....3-16

メールの保護.....4-19

目覚ましアラーム.....8-4

モード	1-15	プログラム	2-14
予測変換機能	2-11	予定表	8-3
留守番電話サービス	3-12	連絡先	2-13、4-18
割込通話サービス	3-14	<b>取り付ける／取り外す</b>	
<b>送信する</b>		USIMカード	1-7
Bluetooth®	10-4、10-7	電池パック	1-9
SMS	4-9	メモ리카ード	10-11
S! メール	4-5	<b>表示する</b>	
USB 接続	11-18	通話履歴	3-8
v ファイル	2-18	<b>変更する</b>	
仕事	8-6	E メールアドレス	4-4
ファイル	10-4、10-7	PIN2 コード	9-3
メール	4-9	PIN コード	9-3
予定	8-13	宛先の種類	4-22
録音した音声ファイル	8-14	情報画面の文字サイズ	5-11
<b>追加する</b>		知り合い	5-12
アカウント	4-4、4-5	操作用暗証番号	9-3
宛先	4-22、4-23、4-24	発着信規制用暗証番号	3-16
お気に入り	4-18	ファイル／フォルダ名	10-4、10-8
知り合い	5-12	メールの振り分けルール	4-28
単語	2-17	メールフォルダ	4-28
フォルダ (コンテンツマネージャ)	10-2	モード	1-15
プレイリスト	10-13	予定	8-13
<b>電話をかける</b>		<b>編集する</b>	
緊急電話発信	3-7	オーナー情報	1-13
国際電話	3-9	お気に入り	5-12
スピードダイヤル	3-6	静止画	6-9
通話履歴	3-8		
番号入力	3-4		
<b>登録する</b>			
E メールアドレス	4-4		
仕事	8-5		
スピードダイヤル	3-6		

## 便利な機能索引

Adobe Reader LE	8-16	電話	3-17
Bluetooth®	11-20	動画再生	7-16
D-ディ	7-17	動画撮影	6-10
Excel Mobile	8-15	ファイルの確認	10-14
Messenger	5-12	フォトスライド	7-16
OneNote Mobile	8-16	フォルダ管理	4-28
PowerPoint Mobile	8-16	ボイスメモ	8-14
RSSリーダー	5-13	メールの利用/管理	4-25
SMS送信	4-23	文字入力	2-17
S!メール送信	4-22	予定表	8-13
Word Mobile	8-15	連絡先	2-18
アラーム	8-14		
インターネット	5-11		
インターネットメール送信	4-24		
エクスプローラー	10-14		
お気に入り	5-12		
音楽再生	7-15		
キー設定	2-17		
グループ通話サービス	3-18		
コンテンツマネージャ	10-13		
仕事	8-14		
受信メール	4-25		
静止画撮影	6-9		
世界時計	7-17		
タスクマネージャー	8-17		
単位換算	7-17		
通話履歴	3-18		

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(●P.13-2)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(●P.13-20)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 注意

- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切な連絡先などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（連絡先やフォルダの内容など）や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。  
番号はお間違いのないようおかけください。

### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)  
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491 (有料)

## 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113 (無料)

# SoftBank X01SC 取扱説明書

2009年12月 第2版発行

ソフトバンクモバイル株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（連絡先・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。

- \* ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 SoftBank X01SC  
製造元 Samsung Electronics Co.,Ltd.