デジタルTV	6-2
デジタルテレビについて	6-2
チャンネルを設定する	6-3
テレビを視聴する	6-4
番組の情報を入手する	6-6
録画/再生	6-7
番組を録画する	6-7
録画した番組を再生する	6-8

録画/視聴予約	6-9
録画/視聴を予約する	6-9
便利な機能	6-10
こんなときは	6-15

6-1

デジタルTV

デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「**ワンセグ**」に対応しています。 ● 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。



テレビ利用時のご注意

 自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の 音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。
 〔道路交通法により、運転中の携帯電話の 使用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)〕 また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注 意ください。踏切や横断歩道などでは特 にご注意ください。

- 充電しながらテレビを利用するときにAC アダプタのコードをアンテナに近づける と、映像に影響を与えることがあります。
- テレビ利用中に通話/メール受信したり、
 他の携帯電話などに近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- 電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所



使いこなしチェック!

◎使用 ●受信エリアを切り替えたい●エリア名を変更したい●テレビ画面で
●を押したときの動作を変更したい●チャンネルを編集したい●エリア内の
登録内容をすべて消去したい●受信したチャンネルを追加したい●エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい(ピアP.6-10)

デジタルTV

テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴 方法を説明します。



テレビ画面

🔰 ダイヤルボタンで選局

1局ずつ選局するときは
 ○
 ○
 ○
 ※
 ○
 ※
 ○
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※

 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※

②●「はい」●●
 ●テレビ終了

視聴サイズや画面の向きを変更するとき 【テレビ画面】 @*

- ■押すたびに「全画面」→「縦標準」→ 「縦拡大」→「横標準」の順に切り替わ ります。
- ■縦画面での視聴時は、画面下部にデータ 放送が表示されます。

「ボタンの役割を切り替えるとき

 ・縦画面での視聴時には、 ☆を押すたびに、 音量を操作できるモードと、 データ放送を 操作できるモードが切り替わります。

テレビ視聴中に着信があると

- ●▶●を押すと、電話に出られます。
- テレビ視聴中にメールを受信すると
- ●メール通知音と画面表示で受信をお知ら せします。 ■を長く押すと、メールを確 認できます。



マルチガイドボタンについて

マルチガイドボタンのはたらきは、画面の向きに合わせて変わります。



使いこなしチェック!

テレビ

●使刊●テレビで利用できるボタン操作を知りたい●視聴中の番組をインターネットで検索したい●映像の明るさを変更したい●縦画面視聴中にパネルの表示パターンを変更したい●視聴中に着信などがあったときの動作を変更したい ほか (ご P.6-10~P.6-11) ●字幕の設定を変更したい●音声の設定を変更したい(ご P.6-12)

パネルの見かた



データ放送を利用する

縦画面では、画面下部にデータ放送が表示 されます。このときは、 ⑦ で項目を選び • を押すと、番組の情報を入手したり、番 組に参加することができます。

 ●音量操作モードのときは、 図を押し、データ 操作モードに切り替えてから操作してくだ さい。



データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。

 テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

使いこなしチェック!

○使用 ●データ放送を全画面で表示したい●データ放送のトップページへ戻りたい●データ放送時に保存された情報を削除したい●インターネット接続時に確認画面を表示しない●データ放送や関連情報へのリンクを登録したい ほか (ピア P.6-11~P.6-12)

デジタルTV

番組の情報を入手する

次の方法で現在放送中の番組や番組表、放送局の情報を入手することができます。

番組表	S!アプリを利用して、お使いの エリアの番組表を確認できます。			
番組情報	現在視聴中の番組(および後続 の番組)の詳しい情報を確認で きます。録画予約や視聴予約も 行えます。			

番組表を利用する

テレビ画面で図(長く)

- ●番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- ●はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する





テレビ

番組を録画する

視聴中の番組を、メモリカードに録画できます。

番組録画についてのご注意

- ●録画した番組は、転送、メール添付送信 などは行えません。
- 本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモリカードに記録する際にデータの暗号化/認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモリカードへコピーしても、再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- ●録画した内容は、事故や故障によって、消 失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。



録画中画面

- ●録画中に音量などを変えても、録画内 容には反映されません。
- 録画中にスモールライトがオレンジ色で点滅しているときは、電波を受信できていません。緑色で点灯する場所で利用してください。

(長く) →録画終了



6 テレビ

使いこなしチェック!

6-7

③便利●データ放送なしで映像だけを録画したい●データ放送の画像保存先を本体にしたい(ご)P.6-13)

録画した番組を再生する



 ●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)

⊡ (長く) ⇒ 再生終了

再生中にできるおもな操作

●音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴 中と同様に操作できます。

早送り	⊡ *1
巻戻し	
スキップ(進む)	# "
スキップ (戻る)	₩ ^{+°}
一時停止 ^{※3}	•*4
ファイル分割	■ (長く)
マーカー登録	
パネル表示On/Off	(1) (1)

- ※1 押すたびに高速に動作します。通常再生 に戻るときは、●を押します。
- ※2 マーカーが登録されていないときは、長 く押すと先頭から再生できます。
- ※3 一時停止中に
 ※3 一時停止中に
 ◎を押すと、コマ戻し/コ
 マ送りできます。
- ※4 縦画面のときは、音量操作モードで有効 です。

使いこなしチェック!



③便到●時間でファイルを分割したい●くり返し再生したい●分割ファイルを再生したい●メモリの空き容量を確認したい●ファイル名を変更したい ●ファイルを削除したい●録画ファイルの詳細情報を確認したい●マーカー登録したファイルを再生中に操作したい ほか (ご) F6-13~P.6-14)

6 テレビ

録画/視聴予約

録画/視聴を予約する



録画予約時のご注意

予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、オー プンポジションで使用してください。

- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
- ■メモリカードを取り付けているか
- ■他の機能が終了しているか
- ■電池残量/録画容量が不足していないか

予約時刻になると

予約時刻が近づくと、画面表示とアラーム でお知らせします。



●実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信 が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画/ 視聴が終了します。

他の機能を使用しているとき

マルチジョブ機能がはたらき、録画/視聴が始まります。ただし、使用中の機能によってはマルチジョブ機能がはたらかず、テレビが起動しなかったり、使用中の機能が自動的に終了することがあります。(撮影後に保存していない画像や、作成中のメール/電話帳が消去されることもあります。)
 予約時刻前には、他の機能を終了させて

予約時刻前には、他の機能を終了させて おくことをおすすめします。

使いこなしチェック!

◎便利●予約内容を確認/編集/削除したい●予約結果を確認/再生/削除したい●予約時間になったときの動作を変更したい●予約開始時に他の機能の操作を優先したい(ピアP.6-14)

テ

レビ

チャンネル設定		テレビ視聴	
受信エリアを切り替え たい [エリア切替]	テレビ視聴中に◎◆「チャンネル設定」◆●◆ 「エリア切替」◆●◆エリア選択◆●	テレビで利用できるボ タン操作を知りたい [ヘルプ]	テレビ視聴中に回◆「ヘルブ」◆● ●録画中や再生中などに操作すると、その操作中にで きるボタン操作が確認できます。
エリア名を変更したい [エリア名変更]	テレビ視聴中に回、「チャンネル設定」 ・ 「エリア切替」 ・ エリア選択 回、「エリア 名変更」 ・ エリア名入力 ・	視聴中の番組をイン ターネットで検索した い 【番組情報検索】	テレビ視聴中に回◆「番組操作」◆●◆「番組 情報検索」◆●◆「検索」◆● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
りしたときの動作を変更 したい [チャンネルキー設定]	<u> </u>	横画面視聴時に画面の 一部を拡大したい 【横画面部分拡大】	 テレビ視聴中(横画面視聴中)に□□~○□(長く) ●画面を9分割して、□~○□の各ボタンの位置に対応した箇所が、拡大表示されます。 ●視聴方法によっては、利用できないことがあります。
チャンネルを編集した		視聴中のチャンネルを 保存したい [チャンネル保存]	テレビ視聴中に □◆「チャンネル設定」 ◆ ●◆ 「チャンネル保存」 ◆ ●◆保存するチャンネル選 択 ◆ ● ● 上書きするときは、このあと「はい」を選び、 ●を
「[チャンネル切替]	 ●● 下記の操作 チャンネルを入れ替える 「入替え」 ◆● ◆ 入替え先選択 ◆● 	映像の明るさを変更し たい [明るさ設定]	押します。 テレビ視聴中に●◆「AV設定」◆●◆「明るさ 設定」◆●◆明るさ選択◆●
エリア内の登録内容を	チャンネルを削除する 「削除」→●→「はい」→● テレビ視聴中に◎→「チャンネル設定」→●→	サウンドの効果を変更 したい [サウンド設定]	テレビ視聴中に◎◆「AV設定」◆●◆「サウンド設定」◆●◆効果選択◆●
すべて消去したい [設定リセット]	「エリア切替」⇒●⇒エリア選択⇒◎⇒「設定リ セット」⇒●⇒「はい」⇒●	縦画面視聴中にパネル の表示パターンを変更	テレビ視聴中(縦画面視聴中)に回◆「詳細設 定」◆●◆「パネル表示切替」◆●→パターン
受信したチャンネルを 追加したい [チャンネル追加更新]	テレビ視聴中に◎◆「チャンネル設定」◆●◆ 「エリア切替」◆●◆エリア選択◆◎◆「チャン ネル更新」◆●◆「追加更新」◆●	したい [パネル表示切替]	選択● ●
エリア内のすべての チャンネルを消去して 更新したい [チャンネル全更新]	テレビ視聴中に◎→「チャンネル設定」 ◆●→ 「エリア切替」 ●● エリア選択 ◎→「チャン ネル更新」 ●● 「全更新」 ●● 「はい」 ●		

6-10

横画面視聴時の表示を 変更したい 【横画面時設定】	 (提通提信)テレビ視聴中(横画面視聴中)に◎→ 「詳細設定」→●→「横画面時設定」→●→下 記の操作 画面上部のマークを表示する 「アイコン表示設定」→●→「On」→● 画面の一部分を拡大できないようにする 	視聴中に着信などが あったときの動作を変 更したい [着信時優先動作]	田 三 連 査 「TV」 ◆ ● ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ 「着 信時優先動作」 ◆ ● ◆ 下記の操作 アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」 ◆ ● ◆ 「アラーム通知」 ◆ ● 音声電話などの着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択 ◆ ● ◆ 「着信通知表示」 ◆ ●
	 □部分扱大設定」 ●●● 「OT」 ●● ②などの方向を画面に合わせない 「キー方向切替設定」 ●●● 「Off」 ●● 		メール着信があったとき着信画面を表示する 「メール着信」⇒●⇒「着信優先動作」⇒●
番組の受信サービスを 切り替えたい [サービス選局]	テレビ視聴中に回参「チャンネル設定」参 () 参 「サービス選局」	データ放送	
テレビの音声をスピー カーで聴きたい 【イヤホン/スピーカー切替】	テレビ視聴中に回◆「詳細設定」◆●◆「イヤホ ン/スピーカー切替」◆●◆「スピーカー」◆●	(データ放送全画面表示) データ放送のトップ	 √ 「 「 「 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」
ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい [オーディオ出力切替]	 ●⇒「TV」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「オーディオ出力切替」⇒●⇒「Bluetoothデバイス」⇒● 	「データ放送トップに戻る」 データ放送時に保存さ	「 <u> 安放送</u> ● 「 「 丁 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
ワイヤレスイヤホンを 利用したい [Bluetoothオーディオ接続]	 テレビ視聴中に ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応 Bluetooth[®]ワイヤレスイヤホンを本機に登録して おいてください。 	112情報を削除したい 【放送局メモリ削除】	 ●
一定時間でテレビを自 動的に終了させたい [オートオフ時間設定]	テレビ視聴中に☺◆「詳細設定」◆●◆「オー トオフ設定」◆●◆「オートオフ時間設定」◆● ◆時間選択◆●	インターネット接続時に確認画面を表示しな	 ● 「全件削除」 ● 「はい」 ● テレビ視聴中に ● 「データ放送」 ● ● 「通 信接続時確認設定」 ● ●
視聴中クローズポジ ションにしたときテレ ビを終了しない [本体クローズ動作設定]	テレビ視聴中に ^{●●} ◆「詳細設定」●●●◆「オー トオフ設定」●●●「本体クローズ動作設定」● ●◆「TV継続」●●	い [通信接続時確認設定]	



位置情報を利用するか どうかを設定したい	[共通操作] テレビ視聴中に回◆「データ放送」◆	字幕/音声	
[位置情報利用設定]	<u>—</u> 位置情報を常に利用する 「On」 ▶ ●	字幕の設定を変更したい	共通操作 テレビ視聴中に → 「字幕/音声設定」 → ● → 下記の 操作
	位置情報を常に利用しない 「Off」→●	[字幕設定]	 番組内容やテレビ視聴方法(縦/横画面など)に よっては、利用できないことがあります。
製造番号などの情報を 送信しない	テレビ視聴中に◎◆「データ放送」◆●◆「製 造番号利用設定」◆●◆「Off」◆●		字幕を常に表示する 「字幕表示」⇒●⇒「On」⇒●
[製造番号利用設定]			字幕を表示しない 「字幕表示」 ⇒ ● ⇒ 「Off」 ⇒ ●
TVリンク			言語を変更する 「字幕言語」⇒●⇒「言語2」⇒●
データ放送や関連情報 へのリンクを登録した	データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの項 目選択→●		字幕なしの番組でも字幕エリアを消去しない 「字幕自動消去」⇒●⇒「Off」⇒●
[TVリンク登録]	・採作方法や項目石は毎組にようて共なります。テータ放送内の情報を参照してください。		字幕を画面の上に表示する 「字幕位置」→●→「上」→●
登録したTVリンクを 利用したい	<u> 共通操作</u>] ●◆ TV] ◆ ●◆ TV リンク] ◆ ● ◆下記の操作	音声の設定を変更した い	(共通操作)テレビ視聴中に◎◆「字幕/音声設定」 ●●◆下記の操作
	TVリンクを表示する TVリンク選択 • • • TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあり ます。	[音声設定]	 ☐ 声を変更する 「音声切替」●●●「音声2」●● 複数の音声が利用できるときだけ変更できます。
	TVリンクの詳細情報を確認する TVリンク選択⇒◎→「プロパティ」⇒●		副音声を聴く 「音声言語」⇒●⇒「副」⇒●
TVリンクを削除した い	 供通操作 ● ◆ 「TV」 ◆ ● ◆ 「TVリンク」 ◆ ● ◆ 下記の操作		主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語」⇒●⇒「主+副」⇒●
[TVリンク削除]	1件削除する TVリンク選択→□→「1件削除」→●→「はい」 →●		
	すべて削除する ◎◆「全件削除」◆●◆「はい」◆●		

6-12

番組録画		■管理	
データ放送なしで映像 テレビ視	聴中に◎◆「データ放送」◆●◆「録	複数のファイルを選ん で処理したい	共通操作 ● ◆ 「TV」 ◆ ● ◆ 「TVプレイヤー」 ◆ ● ◆ ▽ ◆ 下記の操作
だけを録画したい [録画設定]	◆●◆「映像のみ」◆●	【 復数選択】	ファイルを選ぶ ファイル選択▶ ●(
データ放送の画像保存 先を本体にしたい 像保存先 「画像保存告記字」	聽中に回◆「データ放送」◆●◆「画 設定」◆●◆「本体メモリ」◆●		 ・解除するときは、再度 ・使用します。 すべて選択/選択解除する ・// ・// ・//
山家休行九改之」			◎◆「全チェック」/「全チェック解除」◆●
録画ファイル		メモリの空き容量を確 認したい	 ● 「TV」 ● ● ◆ 「TVプレイヤー」 ● ● ● ○ ● 「メモリ残量表示」 ● ●
■再生		[メモリ残量表示]	
時間でファイルを分割 録画ファ したい → 「候補 【ファイル分割】 定」 → ●	イル再生中に◆「ファイル分割」◆● 捕選択」◆●◆ ◇ 時間選択 ◆ ● ◆「確 〕	ファイル名を変更した い 【ファイル名変更】	 ● 「TV」 ● ● 「TVプレイヤー」 ● ● > ファ イル選択 ● ● 「ファイル名変更」 ● ● > ファ イル名入力 ●
くり返し再生したい [再生モード] → 「再生	∇」⇒●⇒「TVプレイヤー」⇒●⇒ モモード」⇒●⇒「1クリップリピート」	ファイルを削除したい 【削除/全件削除】	<u> 共通操作</u> ● ◆ 「TV」 ◆ ● ◆ 「TVプレイヤー」 ◆ ● ◆ 下記の操作
⇒ ●			1 件削除する
分割ファイルを再生し ●●「T	∇」⇒●⇒「TVプレイヤー」⇒●⇒分		ファイル選択⇒◙⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●
たい 割ファイ 【分割ファイル再生】	′ル選択⇒●⇒ファイル選択⇒●		すべて削除する ◎◆「全件削除」◆●◆「はい」◆●
		録画ファイルの詳細情	● → 「TV」 → ● → 「TVプレイヤー」 → ● → ファ
		報を確認したい [プロパティ]	イル選択拳圖⇒「プロパティ」⇒●



マーカー操作		録画/視聴予約		
	マーカー登録したファ イルを再生中に操作し たい [マーカー操作]	(共通操作)録画ファイル再生中に⇒下記の操作 マーカーへ移動する ④ (長く) / ④ (長く) マーカー番号へ移動する	予約内容を確認/編 集/削除したい [予約リスト]	 田通復信)テレビ視聴中に◎⇒「録画操作」⇒● 「録画/視聴予約」⇒●⇒下記の操作 内容を確認する 予約内容選択⇒●
6	マーカーリストを利用 したい [マーカーリスト]	世記一述。 「供通操作]録画ファイル再生中に回◆「マーカー操作」◆●◆「マーカーリスト」◆●◆下記の操作		 内容を編集90 予約内容選択・回・「編集」・●・内容編集・回 予約内容によっては、編集できないことがあります。 内容を削除する
テレビ		マーカー位置から再生する 番号選択◆ ● マーカーを削除する 番号選択◆ ◎ ◆「削除」 ◆ ●	予約結果を確認/再 生/削除したい [予約結果]	→約内容選択 ● 「前床」 ● 「はい」 ● (共通操作) テレビ視聴中に ● ◆「録画操作」 ◆ ● ◆「録画/視聴予約」 ◆ ● ◆ ● ◆ 下記の操作 予約結果を確認する
		マーカーをすべて削除する ◎⇒「全件削除」⇒●⇒「はい」⇒●		予約結果選択⇒ ● 録画予約結果を再生する 予約結果選択⇒ 回 予約結果を削除する
			予約時間になったとき の動作を変更したい [予約時間お知らせ]	予約結果選択 ♥ 「はい」 ● <u> 井通操作</u> テレビ視聴中に回◆「録画操作」 ● ● 「録画/視聴予約」 ● ● ◆ 「予約時間お 知らせ」 ● ● ● ▼ 下記の操作
				お知らせする時間を変更する 「アラーム通知時間」⇒●⇒時間選択⇒● 音/バイブレータ/ライトで通知しない
				「アラーム音」/ 「ハイ ノ」/ 「ライト」 ● ● 「Off」 ● ● 鳴動時間を変更する 「アラーム鳴動時間」 ● ● ◆ 時間選択 ● ●
-1 4			予約開始時に他の機能 の操作を優先したい [TV予約優先設定]	 ●◆「TV」◆●◆「設定」◆●◆「TV予約優先設定」◆●◆「Off」◆●

こんなときは



テレビが起動できない

電池残量が少なくなっていませんか。
 電池残量が不足しているとテレビを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

テレビが視聴できない

- テレビ受信状態は良好ですか。テレビ 電波の強度を表す棒が多く表示される 場所まで移動してください。(通信用 の電波が届く場所であっても、テレビ の電波が届く場所でなければ、テレビ は視聴できません。)
- 本機をしばらく使っていなかったので はありませんか。ネットワーク自動調 整を行ってください。
- ソフトバンクの契約を解除していませんか。ソフトバンクの契約を解除したとき、テレビは視聴できません。
- チャンネルのエリア設定がうまくい かない
- チャンネル更新の全更新を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、 地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

番組録画

- テレビ録画中に着信音が設定どおり に鳴らない
 - 着うた[®]などを着信音に設定していま せんか。このときは、お買い上げ時の 設定で鳴ることがあります。





