基本設定	.P.7-2
	P.7-2
日付/時刻を設定する	P.7-3
本機およびメモリカードのメモリ情報を	
表示する	P.7-3
操作ガイドの表示を設定する	P.7-4
メール受信時の動作を設定する	P.7-5
ディスプレイ消灯中にメールを受信した	
ときの動作を設定する	P.7-6
テレビ設定	D 7-7
ま元モードを設定する	P 7-7
2011 1200000000000000000000000000000000	ر- ر. ۱ P 7-۶
ゴルフプレイの比率を変更する	D 7-0
うイベッレイの比牛を交更する	P7-10
3. 気に成だしたりの	P 7-12
週回回貨で成足する	P 7-13
miniB-CASカードの情報を表示する	P 7-14
スライトショーの設定ト	/-15
表示モードを設定する	.P./-It
人フイドショーの切り替え効果を設定 オネ	
	.P./-18
人フイトショーの切り替え.速度を設定 オマ	
	.P.7-20
人フイトンヨーの表示順を設定する	.P.7-2
人フイトショーの開始時間を設定する	.P.7-22
回像の表示を自動回転9 るかとつかを 記向する	
	.P.7-23
画像を日勤的に拡大表示するかとつかる 記令する	
設 に 9 る	.P.7-25
人フィトンヨーの一時停止を設定9る	.P./-20

緊急速報メール設定	P.7-27
受信を設定する	P.7-27
受信後にテレビを起動する	P.7-28
テレビ表示するチャンネルを設定する.	P.7-29
テレビ表示を消灯する時間を設定する.	P.7-30
音量設定	P.7-31
テレビ/動画/音楽/メール着信音の	
音量を調節する	P.7-31
消灯・点灯設定	P.7-33
人感センサーでの消灯を設定する	P.7-33
人感センサーでの点灯を設定する	P.7-34
自動的にディスプレイを消灯させる	P.7-35
自動的にディスプレイを点灯させる	P.7-35
自動的に消灯・点灯させる曜日を指定	
する	P.7-35
点灯時の起動画面を設定する	P.7-36
その他の設定	P.7-37
動画を拡大して再生する	P.7-37
機内モードを設定する	P.7-38
本機の各設定をお買い上げ時の状態に	
	P.7-39
本機のメモリ保存内容や各設定を	
出何時の状態に戻す	P.7-39
イツトワークからソフトワエアを 再新する	
シボタるシステレンフトウェアを再新する前に確認画面	F. / -40 を
表示する	P7-41
本機のバージョン情報を表示する	P 7-42
認証情報を表示する	P.7-43

**7** <sub>設定</sub>

### 画面の明るさを調節する

ディスプレイの明るさを4種類から選択できます。

1	「ユー→「ヘュー/」/゙ンベ」で「本体設定」を選択→「	)K ⊳II
	本体設定画面が表示されます。	

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

<u>\_\_\_\_\_</u>で「画面の明るさ」を選択→\_\_\_\_ <sub>CH+</sub>

選択枠が設定画面に移動します。

З





2	
	基本設定画面が表示されます。

### 日付/時刻を設定する

本機のカレンダー機能や時計機能の日時を正しく表示させ るためには、日付/時刻を設定します。

設定方法には、「自動補正」と「手動補正」の2つの方法が あります。

「自動補正」の設定方法については、「日付/時刻を自動補正 で設定する」(● P.1-13)を参照してください。

「手動補正」の設定方法については、「日付/時刻を手動で設 定する」(● P.1-14)を参照してください。

本機およびメモリカードのメモリ情報 を表示する

本機内のメモリの空き容量とメモリ容量が確認できます。ま た、メモリカードを取り付けている場合は、メモリカードの メモリ情報もあわせて確認できます。



本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

- 2 (A) / (V) で「基本設定」を選択→ (C) 基本設定画面が表示されます。
- 3 (<u>)</u> / <u>)</u> で「メモリ容量」を選択 メモリ容量が表示されます。

基本設定		Tail
画面の明るさ	本体:	
日時 メモリ容量	全体容量: 2560 MB	
操作ガイド表示	使用済み: 397 MB	
メール受信通知	空き容量: 2163 MB	
消灯中のメール受信 	SDカード:	
	SDカードが挿入されていません	

# 操作ガイドの表示を設定する

各タッチキーで操作できる内容を画面に表示させるかどう かを設定します。

 

 <u>K1-</u>→ <u>M1</u> / <u>M1</u> で「本体設定」を選択→ <u>M1</u>
 本体設定画面が表示されます。

本体設定	La
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	





選択枠が設定画面に移動します。



4 (▲) / (▲) で「On」を選択→ ○K) 設定が完了します。

#### ■ 操作ガイドを表示させない場合

[vol+]/[vol-]で「Off」を選択→[ph]をタッチします。

2



メールを受信したとき、受信したメールを表示する確認画面 を表示させることができます。

本体設定 🔲 🖬
基本設定
テレビ設定
スライドショー設定
緊急速報メール設定
音量設定
消灯・点灯設定
その他の設定
本体設定画面
[

設 定 7

#### 基本設定



選択枠が設定画面に移動します。





#### ■ 確認画面を表示させない場合

[vol+]/[vol-]で「Off」を選択→[ok]をタッチします。

### ディスプレイ消灯中にメールを受信し たときの動作を設定する

 I x-1-→ x→1
 x→1

本体設定	<b>Tal</b>
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面



7

設定

# テレビ設定



選択枠が設定画面に移動します。





表示モードを設定する

2

テレビ視聴中の表示モードを変更します。

テレビ設定画面が表示されます。

本体設定 🔲 🖬
基本設定
テレビ設定
スライドショー設定
緊急速報メール設定
音量設定
消灯・点灯設定
その他の設定
本体設定画面
で「テレビ設定」を選択→ 0K

### テレビ設定



選択枠が設定画面に移動します。



|^| / | / | <mark>/ / で表示モードを選択→</mark> [♪||

設定が完了します。

設 定 7 4

### 番組情報を表示する

テレビ視聴中に、チャンネル名や番組名、番組放送時間など の番組情報を表示させることができます。

本体設定	La
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	





選択枠が設定画面に移動します。



 4 (m) / (m) で「操作中のみOn」または「常時 On」を選択→(M)
 「操作中のみOn」を選択した場合、操作中のみチャン ネル名、番組名、番組放送時間などを表示します。

「常時On」を選択した場合、常にチャンネル名、番組 名、番組放送時間などを表示します。 ディスプレイの比率を変更する

テレビ視聴時のディスプレイの比率を変更します。

本体設定 🔲 🖬
基本設定
テレビ設定
スライドショー設定
緊急速報メール設定
音量設定
消灯・点灯設定
その他の設定
本体設定画面
[vol+] / [vol-] で「テレビ設定」を選択→ [OK]     [bil]

テレビ設定画面が表示されます。

### テレビ設定



選択枠が設定画面に移動します。





4

<u>[\_\_\_\_</u>] / [<u>\_\_</u>] **でディスプレイの比率を選択→**[] 設定が完了します。

### 受信地域を設定する

現在地でテレビ視聴が可能なチャンネルを設定します。

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面



テレビ設定画面が表示されます。

3	[v01+] / [v01-] で     選択枠が設定画	「地域設定」を選択→OK 」 面に移動します。
	テレビ設定	la.y 📼
	表示モード 番組情報表示 ディスプレイ設定	地域設定
	地域設定 録画画質設定 視聴画質設定	
	miniB-CASカード情報	

4

OK ⊵II 地域選択画面が表示されます。

地域選択	🗆 W
北海道・東北エリア	北海道
北陸・甲信越エリア	青森県
関東エリア	岩手県
東海エリア	宮城県
関西エリア	秋田県
中国エリア	山形県
四国エリア	福島県
九州・沖縄エリア	



5 (A) / (A) でエリアを選択→OK / (A) / (A)

6 🔬 / 🗽 で都道府県を選択→ 📴 チャンネルサーチ画面が表示されます。

1816831		🖛 14	/ネルサーデ 🔤 🏹
北海道・東北エリア	洗漏用		
北陸・甲保給エリア	15木県		
508±07	<b>D</b> 5.0		豊佳可能なチャンネルを調べています。 しばらくお待ちください。
東海エリア	16五県		
0051UP	干算用		
001107	810.0		
8001U7	PARTIER		キャンセル
九州・沖縄エリア			

#### テレビ設定



7 チャンネルサーチが完了したら、 🕅



# 録画画質を設定する

テレビを録画するときの画質を設定します。

|メニュー → <u>\_\_\_\_</u> / <u>\_\_</u>で「本体設定」を選択→ OK ♪|| 1 本体設定画面が表示されます。

本体設定 	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

#### 本体設定画面

2 [
 <sup>∧</sup>
 <sub>vol+</sub> / 
 <sub>vol-</sub> で「テレビ設定」を選択→ 
 <sup>OK</sup>
 <sub>bil</sub>
 テレビ設定画面が表示されます。



選択枠が設定画面に移動します。



4 |\_\_\_\_\_ C録画画質を選択→ OK 設定が完了します。

### 視聴画質を設定する

テレビを視聴するときの画質を設定します。

テレビ設定画面が表示されます。

1

2

<u>K1</u>→ <u>V0</u>+ / <u>V0</u>- で「本体設定」を選択→ <u>OK</u> 本体設定画面が表示されます。

本体設定 📟 🖬
基本設定
テレビ設定
スライドショー設定
緊急速報メール設定
音量設定
消灯・点灯設定
その他の設定
本体設定画面

### テレビ設定



選択枠が設定画面に移動します。



設 定 7



# miniB-CASカードの情報を表示する

挿入されているminiB-CASカードの情報を表示します。

本体設定			Tail
基本設定			
テレビ設定			
スライドショー設定			
緊急速報メール設定			
音量設定			
消灯・点灯設定			
その他の設定			
	本体設定画面		

テレビ設定画面が表示されます。

# スライドショーの設定



[♪」/ ↓ で「miniB-CASカード情報」を選択

miniB-CASカード情報が表示されます。

テレビ設定		Tal
表示モード		
番組情報表示	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	
ディスプレイ設定		
地域設定		
録画画質設定		
視聴画質設定		
miniB-CASカード情報		

### 表示モードを設定する

2

スライドを時計やカレンダー、天気予報と一緒に表示するこ とができます。



本体設定 🔲 🖬
基本設定
テレビ設定
スライドショー設定
緊急速報メール設定
音量設定
消灯・点灯設定
その他の設定
本体設定画面
<sup>(</sup> <sub>QL+</sub> ) / <sup>(</sup> <sub>QL-</sub> )で「スライドショー設定」を選択→ <sup>(</sup> <sub>QL+</sub> )
ここ スライドショー設定画面が表示されます。

選択枠が設定画面に移動します。



4 設定が完了します。

#### ●設定できる表示モードは次のとおりです。

項目	説明
画像のみ	画像だけ表示します。
時計	画像と時計を表示します。
天気予報	画像と天気予報を表示します。
カレンダー	画像とカレンダーを表示します。



 スライドショー表示中にし、/ い、で表示モードを変更する こともできます。

#### 表示モードを編集する

現在設定されている表示モードの内容を変更できます。

基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面

設定



スライドショー設定画面が表示されます。



設定画面に表示される項目は、表示モードによって異 なります。



例)「表示モード」で「画像のみ」選択時



■ 画像のみ表示の設定

以下の項目から選択します。

項目	説明
一枚表示	1 枚ずつ画像を切り替えて表
	示します。
一枚表示(固定)	1 枚の画像を固定して表示し
	ます。
複数枚表示	画像を複数枚ずつ切り替えて
	表示します。

#### ■ 時計表示の設定

以下の項目から選択します。

項目	説明	
デジタル時計	デジタル時計を表示します。	
アナログ時計 1	アナログ時計1を表示します。	
アナログ時計 2	アナログ時計2を表示します。	

#### ■ 天気予報表示の設定

以下の項目から選択します。

項目	説明
今日の天気	今日の天気を表示します。
4日間の天気	今日から4日間の天気を画面
	の下に表示します。
4日間の天気(2)	今日から4日間の天気を画面
画面表示)	の横に表示します。

天気予報の表示地域は「天気予報の地域設定」から選択し ます。

天気予報の手動更新は「手動更新」から行います。

#### ■ カレンダー表示の設定

以下の項目から選択します。

項目	説明	
1ヶ月 (2 画面表	画像1枚と1ヶ月のカレン	
示)	ダーを並べて表示します。	
1ヶ月	1ヶ月のカレンダーを表示し	
	ます。	
2ヶ月 (2 画面表	画像 1 枚と 2ヶ月のカレン	
示)	ダーを並べて表示します。	

スライドショーの切り替え効果を設定 する

スライド表示の画像が切り替わるときの効果を設定します。

本体設定	Lal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面



設定

3 <u>wit</u> <u>wit</u> <u>wit</u> で 選択枠が設定回	<b>「切り替え効果」を選択→○K</b> ○ 広移動します。
スライドショー設定	— il
表示モード	● ランダム
表示モード編集	<ul> <li></li></ul>
切り替え効果	
切り替え速度	
スライドショー再開	
	◎ シャッター
自動拡大	◎ モザイク
一時停止設定	ライン
	◎ スプレッド

4	 で切り替え効果を選択→OK
	設定が完了します。

●設定できる効果は次のとおりです。

項目	説明
ランダム	各効果が不規則に切り替わります。
左から右へ	次の画像へ左から右へスライドして切り 替わります。
上から下へ	次の画像へ上から下へスライドして切り 替わります。
ドミノ	画面の外側から中央に向かって、螺旋状 に画像が表示されます。

項目	説明
シャッター	ブラインドを下ろすように画像が切り替
	わります。
モザイク	モザイク状に画像が切り替わります。
ライン	多数の線が徐々に消えるような効果で画
	像が切り替わります。
スプレッド	中央から外に広がるように画像が切り替
	わります。
チェスボード	チェス盤の格子状の模様から画像が切り
	替わります。
チェック	ピントが徐々に合うような効果で画像が
	切り替わります。
クロス	十字型が閉じるような効果で画像が切り
	替わります。
エクステンド	画像が中央から外に向かって切り替わります。
ターンページ	画像の右上からページをめくるように画
	像が切り替わります。
ロールページ	巻物が左から右へ広がるように画像が切
	り替わります。
格子	多数の線が画面の左右から徐々に表示さ
	れる効果で画像が切り替わります。
ビルボード 1	画像が縦方向に分割され、パネルが回転
(水平方向)	するように画像が切り替わります。
ビルボード 1	画像が横方向に分割され、パネルが回転
(垂直方向)	するように画像が切り替わります。
ビルボード 2	パネルが横方向に回転するように画像が
(水平方向)	切り替わります。

項目	説明
ビルボード 2	パネルが縦方向に回転するように画像が
(垂直方向)	切り替わります。
回転	画像の外周から内側へ向かって回転しな
	がら切り替わります。
フェード	画像が暗転しながら消えて、画像が切り
	替わります。
スケール	画面中央から拡大しながら画像が切り替
	わります。
トランスレイト	画面左からスライドするように画像が切
	り替わります。
ボックス	表示部分がボックス状に拡大しながら画
	像が切り替わります。
ホイール	表示部分がホイール状に回転しながら画
	像が切り替わります。
ドラッグ	画面右からスライドするように画像が切
	り替わります。
ロールアウト	画像が暗転、縮小しながら消えて、画像
	が切り替わります。
フィンガー	分割された画像が、上下方向からスライ
	ドする様に画像が切り替わります。
フライ	画像が画面奥から浮上するように画像が
	切り替わります。
表示効果なし	効果を付けずに画像が切り替わります。

### スライドショーの切り替え速度を設定 する

スライド表示の画像が切り替わるまでの時間を5秒~1時間 までの13種類から選択します。

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面

2 
ふ
↓
/
、
で
「スライドショー設定」を選択→
の
は
、
スライドショー設定画面が表示されます。





4 (<u>NUL</u>) / [<u>VUL</u>] で切り替え速度を選択→ [<u>NUL</u>] 設定が完了します。

# スライドショーの表示順を設定する

画像を保存日時の新しい順、または古い順のどちらからスラ イド表示するかを設定します。「ランダム」に設定すると、 画像の保存日時に関係なく不規則にスライド表示します。

Ⅰ ュー→⌒。↓/◯シュー」で「本体設定」を選択→◯シ៲

本体設定画面が表示されます。

本体設定		🔲 Tal
基本設定		
テレビ設定		
スライドショー設定		
緊急速報メール設定		
音量設定		
消灯・点灯設定		
その他の設定		
	+++=0,00,00,00,00	

本体設定画面

2 (▲) / (▲) で「スライドショー設定」を選択→ (○K) スライドショー設定画面が表示されます。 設定





4 |^| / | / | √\_ で表示順を選択→ OK 設定が完了します。



スライドショー以外の画面を表示中に、一定時間操作が無かった場合にスライドショーを再開するまでの時間を、「なし」を含む5秒~1時間までの14種類から選択します。

】 ऱニュ-→(<u>ʌ</u>)/ [vol\_] で「本体設定」を選択→[bil]

本体設定画面が表示されます。

本体設定	'Ld
基本設定	
テレビ設定	
 スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	







### 画像の表示を自動回転するかどうかを 設定する

本機を縦向きに置いた場合に、画像の表示が自動的に回転す るかどうかを設定できます。

本体設定	📼 rul
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	
	5

2 ふ / w - で「スライドショー設定」を選択→
0K
スライドショー設定画面が表示されます。



選択枠が設定画面に移動します。



設 定 7 4



### 画像を自動的に拡大表示するかどうか を設定する

ディスプレイの表示領域より画像サイズが小さい場合に、自動的に全画面で拡大表示するかどうかを設定できます。



本体設定	🗆 W
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面



3 (▲) / (▲) で「自動拡大」を選択→ (▲) / (▲) 選択枠が設定画面に移動します。







拡大表示Off



拡大表示On

#### スライドショーの設定



 ・ 画像の縦横の比率によっては、表示領域の上下または左右方 向いっぱいまでの拡大表示となります。

## スライドショーの一時停止を設定する

メールで画像を受信したときにスライド表示を一時停止して、受信した画像が表示され続けるように設定できます。

本体設定			Tal
基本設定			
テレビ設定			
スライドショー設定			
緊急速報メール設定			
音量設定			
消灯・点灯設定			
その他の設定			
	本体設定画面		

3 (m) / (m) で「一時停止設定」を選択→ (m) / (m) /

スライドショー設定		l Tail
表示モード	() On	
表示モード編集	0.0#	
切り替え効果		
切り替え速度		
表示順		
スライドショー再開		
自動回転		
自動拡大		
一時停止設定		

- 4 (▲) / (▲) / で「On」を選択→○K 設定が完了します。

設定

### 受信を設定する

緊急速報メールを利用するかどうかを設定します。

本体設定	📼 tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面

2 (A) / (A)

緊急速報メール設定画面が表示されます。

選択枠が設定画面に移動します。

3



- 4 (▲) / (▲) で「利用する」を選択→○K 確認画面が表示されます。
- 5 (AL) / (AL) で「利用する」を選択→OK 設定が完了します。

#### ■ 緊急速報メールを利用しない場合 手順4で「利用しない」を選択→手順5で「利用しない」の 順に選択します。

### 受信後にテレビを起動する

緊急速報メール受信後にテレビを起動するかどうかを設定 します



本体設定		📼 La
基本設定		
テレビ設定		
スライドショー設定		
緊急速報メール設定		
音量設定		
消灯・点灯設定		
その他の設定		
	本体設定画面	

設 定 7



[♪] / [♪] で「テレビ表示設定」を選択→

3

緊急速報メール設定	📼 Yal
受信設定	• On
テレビ表示設定	Off Off
チャンネル設定	のにすると 堅急速報メール受信後にニレビを
テレビ消灯設定	しいにすると、 <sub>米忌还報</sub> メール受信後にナレヒを 起動します。



# テレビ表示するチャンネルを設定する

緊急速報メール受信でテレビが起動したときに表示される チャンネルを設定します。

 

 <u>「上1-</u>→ <u>「▲1</u> / <u>↓」</u>で「本体設定」を選択→ <u>○K</u> 本体設定画面が表示されます。

本体設定			Tal
基本設定			
テレビ設定			
スライドショー設定			
緊急速報メール設定			
音量設定			
消灯・点灯設定			
その他の設定			
	本体設定画面		

### [\_\_\_\_\_]/[\_\_\_]で「チャンネル設定」を選択→

З

4

緊急速報メール設定	📼 Tal
受信設定	
テレビ表示設定	A
チャンネル設定	CH 1
テレビ消灯設定	▼
	テレビ表示設定ONの場合に表示するチャンネルを 変更できます。



 2 (Mathing) / (Mathing) で「緊急速報メール設定」を選択→
 0K SK
 <p

# テレビ表示を消灯する時間を設定する

緊急速報メール受信で起動したテレビが消灯するまでの時 間を設定します。

1	メニュ-→ <mark>∧</mark> / Vol- で	「本体設定」	を選択→	OK ⊵II
	本体設定画面が表示さ	れます。		

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

3

緊急速報メール設定	📼 1.d
受信設定	5分
テレビ表示設定	● 10分
チャンネル設定	
テレビ消灯設定	<b>30</b> 55
	1時間
	② 2時間
	◎ 消灯しない
	テレビ表示設定Onの場合、テレビ起動後の ディスプレイ消灯時間を変更できます。



本体設定画面

設 定 7



### テレビ/動画/音楽/メール着信音の 音量を調節する

- 例)メール着信音量を設定する

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面

2 (▲) / (▲) で「音量設定」を選択→ ○所 音量設定画面が表示されます。

3 (w<sub>0</sub>) / (w) で「メール着信」を選択→ (b) / (v)
 3 (w)
 4 (w)
 4 (w)
 5 (

音量設定		🗖 Tal
テレビ視聴		
動画再生		
音楽再生		15
メール着信		
	A	
	Vol 6	
	*	
		0
		°. ⊡

■「テレビ視聴」音量を設定する場合

手順3で「テレビ視聴」を選択します。

■「動画再生」音量を設定する場合

手順3で「動画再生」を選択します。

■「音楽再生」音量を設定する場合 手順3で「音楽再生」を選択します。

### メール着信音を「O」に設定すると

メール着信音を「O」に設定すると、画面上部に着信音消音 アイコンが表示され、メールを受信しても着信音が鳴りません。



# ((1) ご注意

- メール着信音を消音しても、緊急速報メールを受信した場合は、あらかじめ設定されている着信音が鳴動します。
- 緊急速報メールの着信音の音量は変更できません。

# 人感センサーでの消灯を設定する

設定した時間の間、周囲に人を感知しないと、ディスプレイ を自動的に消灯させることができます。

本体設定	•	Tal
基本設定		
テレビ設定		
スライドショー設定		
緊急速報メール設定		
音量設定		
消灯・点灯設定		
その他の設定		
本	体設定画面	



<sup>(</sup>
 <sub>()</sub>
 <sub>()</sub>

3

選択枠が設定画面に移動します。

消灯・点灯設定	📼 "Li
人感センサーで消灯	5分
人感センサーで点灯	● 10分
時間指定で消灯	
時間指定で点灯	() 30分
曜日指定	1時間
点灯時の起動画面 	② 2時間
	Off Off
	設定した時間の間周囲に人がいないことを センサーが感知すると、ディスプレイを 自動で消灯します。



# ■ 人感センサーで消灯しない場合 (M) 「○(1) を選択→○(1)

### 消灯・点灯設定

# 🗐 お知らせ

- 人感センサーによってディスプレイが消灯しているときは、 電源ランプが赤く点灯します(ACアダプタ接続中のみ)。
- 手動でディスプレイを点灯させる場合は、電源ボタンを押します。

# ((1) ご注意

 消灯中はタッチキー操作もできなくなりますが、メールを 受信した後、一定時間はタッチキー操作が可能です。 人感センサーでの点灯を設定する

周囲に人がいるかどうかを感知して、ディスプレイを自動的 に点灯させることができます。

K-1-→ (A)/ (N)/ で「本体設定」を選択→ (N)/ 本体設定画面が表示されます。

本体設定	<b>س</b> 🗖
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	
-	

本体設定画面



設 定 7



選択枠が設定画面に移動します。



- 4 (<u>M</u>) / <u>M</u> で「On」を選択→ <u>M</u> 設定が完了します。



時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に消灯させる ことができます。

・設定方法については、「自動的にディスプレイを消灯させる」
 (● P.1-21)を参照してください。

# 自動的にディスプレイを点灯させる

時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に点灯させる ことができます。

• 設定方法については、「自動的にディスプレイを点灯させる」(● P.1-23)を参照してください。

### 自動的に消灯・点灯させる曜日を指定 する

自動的にディスプレイを消灯・点灯させる曜日を指定しま す。

• 設定方法については、「自動的に消灯・点灯させる曜日を指定 する」(● P.1-24)を参照してください。

### 点灯時の起動画面を設定する

時間指定で自動的に点灯した画面に表示される内容を設定 することができます。

「時間指定で点灯」を「On」に設定している場合の動作です。
 「時間指定で点灯」の設定方法については、「自動的にディスプレイを点灯させる」(● P.1-23)を参照してください。

1	灯→√↓/√↓℃「本体設定」を選択→℃	)K
	本体設定画面が表示されます。	

本体設定	 Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

#### 本体設定画面



З

VOL+

OK ⊵II 「WOL-で「点灯時の起動画面」を選択→ 「WH+

選択枠が設定画面に移動します。

消灯・点灯設定	📼 Yal
人感センサーで消灯	<ul> <li>スライドショー</li> </ul>
人感センサーで点灯	
時間指定で消灯	
時間指定で点灯	() 消灯時の画面
曜日指定	「時間指定で点灯」がOnの場合、ディスプレイ
点灯時の起動画面	点灯の際の表示画面を変更できます。

4 (v<sub>0t+</sub>) / (v<sub>0</sub>) で自動点灯時の表示画面を選択→
 (N) (v<sub>0</sub>)
 (N) (v<sub>0</sub>)</l

### その他の設定

### 動画を拡大して再生する

動画を最大、全画面まで拡大して再生できます。

1	メニュー→レヘュュ┤/レネュ」で「本体設定」を選択→ レタ	۲ ۱
	本体設定画面が表示されます。	

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

[ŷ]
 [ĵ]
 [ĵ]

選択枠が設定画面に移動します。

その他の設定	i i
動画再生サイズ	• 全画面
機内モード	◎ 等倍
初期化	0 40
ソフトウェア更新	0 150%
ソフトウェア更新通知	200%
オーフ゜ンソースライセンス	
パージョン情報	
認証情報	



З

[\_\_\_\_\_] / [\_\_\_] で動画の再生サイズを選択→[\_\_\_] 設定が完了します。

2	で「その他の設定」を選択→
	その他の設定画面が表示されます。

#### その他の設定



機内モードを「On」に設定すると、メールの受信などの通 信機能が利用できなくなります。



本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	
本体設定画面	

設 定 7

> 2 (▲) / (▲) で「その他の設定」を選択→ ○K その他の設定画面が表示されます。

3 Not

 [
 <sup>∧</sup><sub>V0L</sub> · [
 <sup>∧</sup><sub>V0L</sub> · [
 <sup>⊗</sup>K] · [
 <sup>⊗</sup> > CH+

選択枠が設定画面に移動します。

その他の設定	📼 Tal
動画再生サイズ	On On
機内モード	Off
初期化	
ソフトウェア更新	機内モートをOnlegると、メールの受信などの 通信機能が利用できなくなります。
ソフトウェア更新通知	
オーフ゜ンソースライセンス	
バージョン情報	
認証情報	



■ 機内モードを解除する場合 「woL+」/woL-で「Off」を選択→ OK

#### 本機の各設定をお買い上げ時の状態に 戻す

下記の設定を出荷時の状態に戻します。

- •基本設定(▶ P.7-2)
- ・テレビ設定(▶ P.7-7)
- スライドショー設定(▶ P.7-15)
- 緊急速報メール設定 (▶ P.7-27)
- ●音量設定(▶ P.7-31)
- 消灯・点灯設定 (▶ P.7-33)
- ●その他の設定(▶ P.7-37)

本体メモリやメモリカードに保存されているファイルは、削除されません。 操作方法については、「本機の各設定をお買い上げ時の状態 に戻す」(● P.8-2)を参照してください。

### 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷 時の状態に戻す

本機の設定や保存されているファイルなどをすべて消去して、出荷時の状態に戻します。 操作方法については、「本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す」(● P.8-3)を参照してください。



ソフトウェアの更新があった場合、ネットワークからソフト ウェアを更新します。

1	Х <u>-</u> 1-→ <u>∧</u> / <u>∨</u> С	「本体設定」	を選択→OK ▷II
	本体設定画面が表示さ	れます。	

本体設定			Tal
基本設定			
テレビ設定			
スライドショー設定			
緊急速報メール設定			
音量設定			
消灯・点灯設定			
その他の設定			
	本体設定画面		

|\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_で「ソフトウェア更新」を選択→ | OK / \_\_\_\_\_ で [+]

選択枠が設定画面に移動します。

その他の設定	📼 Yal
動画再生サイズ	
機内モード	リントリェア更新
初期化	ボタンを押すと、ソフトウェア更新を開始
ソフトウェア更新	します。
ソフトウェア更新通知	
オーフ゜ンソースライセンス	
バージョン情報	
認証情報	

4 OK ▷II

3

更新があると、自動的にソフトウェアを更新します。



### ソフトウェアを更新する前に確認画面 を表示する

ソフトウェアを更新する前に、確認画面を表示するかどうか 設定します。確認画面を表示する設定にした場合、確認画面 で「OK」を選択するまでは、ソフトウェアの更新は行われ ません。

1	X <u>-</u> 1-→ <u>∧</u> / <u>∨</u> で	「本体設定」	を選択→OK ▷II
	本体設定画面が表示さ	れます。	

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

2 (▲) / (▲) で「その他の設定」を選択→○☆ その他の設定画面が表示されます。

3 (A) / (A) /



設 定 7

# 4 (▲) / (▲) → 「更新を行う前に確認する」または「自動で更新を行う」を選択→○K」 「更新を行う前に確認する」を選択した場合、ソフトウェアの更新があると、確認画面が表示されます。

「OK」を選択すると、ソフトウェアを更新します。 「自動で更新を行う」を選択した場合、ソフトウェアの 更新があると、自動的にソフトウェアを更新します。

### 本機のバージョン情報を表示する

本機のソフトウェアなどのバージョン情報を表示します。

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

- 本体設定画面
- 2 (▲) / (▲) で「その他の設定」を選択→ ○К その他の設定画面が表示されます。
- 3 (▲) / (▲) で「バージョン情報」を選択 バージョン情報が表示されます。

動画再生サイズ 織内モード 初期化 ソフトウェア更新 フトウェア更新 プトウェアす新通知 キブソースがせえ ペースバンドバージョン: XXX XXX XXX XXX XXX ペースバンドバージョン: XXX XXX XXX XXX XXX ペースバンドバージョン: XXX XXX XXX XXX XXX ペースバンドバージョン: ズXX XXX XXX XXX XXX ペースバンドバージョン: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	その他の設定	📼 rai	認証情報を表示する
本体設定画面	動画再生サイズ 機内モード 初期化 ソフトウェア更新 ソフトウェア更新 オ-ブソーステイセンス パージョン情報	本体ソフトウェアバージョン: XX.X ベースバンドバージョン: XXX.XXX.XXX.XXX	こ にすすべて、「ないない」で「本体設定」を選択→ 本体設定画面が表示されます。   本体設定 画面が表示されます   本体設定 していたい。   本体設定   、

その他の設定画面が表示されます。

#### その他の設定



[♪」/ ♪」で「認証情報」を選択
 認証情報が表示されます。

