S!メールについて	
メールボックスとメモリについて 4-2	
メール画面の見かた <b>4-3</b>	
メールアドレスの変更 4.5	
メール送信	
メールを作成する前に	
5!メールを作成/达信する4-b CMCを作成/洋信する	
510521F00/区目9る4-5 下書きを利用する 4-10	
利信/一ルで確認9る4-11 メールリストを取得する 4-11	
メールリストを利用する	
メールの管理/利田 1-13	
メールの内容を確認する <i>1</i> -13	
メールを返信する 4-14	
メールを転送する4-14	
メールを保護する4-14	
メールを削除する4-14	
添付 ノアイルをナータ ノオルタに保存する4-15	
メールを利用する	
<b>窓志述牧ノール</b>	
※忌述報メールで利用904-18 堅刍連報メールの内容を確認する 4.10	
米忌还報外 100月1日で唯記9句	
ての他の機能	
一板設正	
3: ハール設定	
一般設定	

# S!メールについて

# S!メールをご利用になる前に

本機では、次のメッセージサービスが利用できます。

S!メール 【別途お申し込み が必要です】	ソフトバンク携帯電話だけでなく、他社携帯電話 やパソコンなどとの間で、長いメッセージや画像、 音楽ファイルなどを送受信できます。 最大300KBまでのメールを送受信できます。
SMS	電話番号を宛先として、短い文字メッセージを送 受信できます。
緊急速報メール (P.4-18)	気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、 国や地方公共団体が配信する「災害・避難速報」 などを本機で受信し、表示できます。

・メールの通信料など詳しくは、ソフトバンクモバイルホームページ

(http://www.softbank.jp)でご案内しています。

# メールボックスとメモリについて

送受信したメールは、次のようにフォルダで管理されます。



•フォルダ振分けを設定すると、指定したフォルダに自動的に振り 分けます。(P.4-17)

・ユーザーフォルダは10個まで追加できます。(P.4-17)

Ĵ.

# メール画面の見かた

## メールの自動削除について

メールボックスの空き容量が不足すると、古いメールから順に自動 的に削除されます。削除したくないメールは保護するか(P.4-14)、 送信自動削除/受信自動削除(P.4-19)をOFFにしてください。 下書きに保存されているメールは自動削除されません。

# メールのメモリがいっぱいになると

待受画面に「 ■ 」(メールボックス空き容量不足)が表示され、 それ以上は受信できません。不要なメールを削除し(P.4-14)、 新着メール受信を行ってください。(P.4-11)

#### ■メールのメモリ容量を確認する

□ 待受画面で □ (メール) → [メモリ容量確認]

#### ■メール一覧画面



- ・送信ボックスの場合、次の項目が表示されます。
  - ※1送信日時

※2 送信先

#### メールの種類/状態アイコン

メールの種類と状態のアイコンが組み合わせで表示されます。

メールの種類			メールの状態
	未読/既読のS!メール		添付ファイルがありま す
	未読/既読のS!メール 通知	SMS	保護されています
sms / sms	未読/既読のSMS (本 体)	$\mathbf{X}$	転送済みメール
4	未読/既読の緊急速報 メール(緊急地震速報)		返信済みメール
<u>*</u> / *	未読/既読の緊急速報 メール(災害・避難情報)	$\sim$	送信失敗 (送信ボックスのみ)
4	未読/既読の緊急速報 メール(津波警報)	$\sim$	配信確認通知あり (送信ボックスのみ)
۳X M	転送済みのサーバー メール	$\sim$	優先順位 高
		$\sim$	優先順位 低

#### ■本文表示画面



- ・送信ボックスの場合、次の項目が表示されます。
  ※1送信日時
  ※2送信先
  ※3全送信件数
- 保護されたS!メール通知は、続きを受信しても保護された状態の ままです。

- ・メール一覧画面で利用できる機能(P.4-15)
- ・受信/送信メール本文表示中に利用できる機能(P.4-16)



文字サイズを変更する・スクロール設定を変更するには:(P.4-19)

١Ŀ

# メールアドレスの変更

ご契約時はランダムな英数字が設定されています。迷惑メール防止の ためにも、メールアドレスを簡単に推測されない文字列に変更するこ とをおすすめします。

- <u>sbm123-abc</u> @ softbank.ne.jp アカウント名 ドメイン名 (変更できます)
- ・詳しくはソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank. jp)でご案内しています。
- 待受画面で 図 (メール) → 「設定」 → 「メール・アドレス設定」 My SoftBankに接続します。
  - ・以降は画面の指示に従って操作してください。

# メール送信

# メールを作成する前に

	項目		S!メール		SMS
宛	メール アドレス	0	半角で254文字/	×	_
先	電話番号	0	最大20件	0	半角で21文字/ 最大1件
件名	3	0	全角で256文字 半角で512文字	×	-
本5	ζ	0	全角で15360文字 半角で30720文字	0	全角で70文字 半角で70文字 <sup>*1</sup>
添付	<b>」</b> ファイル	0	*2	×	_

- ※1 SMSの本文入力設定(P.4-20)を半角英数(160)にしてい る場合は、半角英数字を最大160文字入力できます。
- ※2 S!メールの作成サイズは、1件につき、件名、本文、添付ファイ ルなどを合わせて最大約300KBです。
- メールの最大送信可能文字数は、添付ファイルのデータ量によっ て異なります。

4

Х

ĺ



- 2 宛先入力欄で ◉ (選択) → 「電話帳」
- 3 送信相手を選択
  - でタブを切り替えます。
  - ⑦ で行を移動します。
- 4 メールアドレス/電話番号で (OK)
  - メールアドレスと電話番号の両方が登録されている場合は、 で行を移動します。
- 5 件名入力欄で ◉ (選択) → 件名を入力
- 6 本文入力欄で (選択)
- 7 本文を入力

### 画像などのファイルを添付する

- 新規S!メール作成画面の添付ファイル欄で ●(選択)
- 2 ファイルの種類を選択 → フォルダを選択 → ファイルを選択
  - SDカードを挿入している場合、② で本体タブとメモリカード タブを切り替えます。
- 3 🔟 (送信)

×	新規S!メ	-Jl
ТО	青木	
Sub	お久しぶり	しです。
Ø	添付ファイル萎	友:1
	本文:102バ	仆
お久	しぶりです	
いか	がお過ごし	っです
か?:	私は相変れ	つらず元
気で	す、ところ	、で一会度
î	合計サイズ:	<u>8400 /\``1</u>
送信	言 選択	メニュー

#### ■静止画/動画を撮影して添付する

□ 手順1のあと、「カメラ起動」→「フォトモード」 / 「ムービーモード」→ 被写体を画面に表示 → ●(撮影) / ●(録画)(→ 動画の場合、(曲)(停止))

#### ■添付したファイルを表示/再生する

□ すでにファイルを添付した状態の添付ファイル欄で ● (選択) → ファイルを選択 → ● (表示) / ● (再生)

#### ■添付ファイルを追加する

□すでにファイルを添付した状態の添付ファイル欄で ● (選択) →
 (ゴ) (メニュー) → 「追加」 → フォルダを選択 → ファイルを選択
 → [○] (完了)

#### ■添付ファイルを削除する

- □ すでにファイルを添付した状態の添付ファイル欄で ④ (選択) → 添付ファイルを選択 → (曲) (メニュー) → 「削除」 → 「YES」
- ファイルの種類や容量によっては添付できない場合があります。
- ・ 著作権保護ファイルは送信できない場合があります。

4

Х

١Ĺ

### 宛先に関する機能

共通操作 新規S!メール作成画面の宛先入力欄で ● (選択)
 宛先を直接入力する
 □ 直接入力] → Eメールアドレス/電話番号を入力
 宛先を追加する
 □ (<未入力>] → 宛先入力方法を選択 → 宛先を選択/入力 →
 ② (完了)
 宛先を選択 → 宛先入力方法を選択 (→電話帳の場合、「YES」) → 宛先を選択/入力 → ○○ (完了)
 宛先を選択 → ○○ (完了)
 宛先を選択 → ○○ (完了)
 宛先を選択 → ○○ (完了)
 宛先を選択 → ○○ (CC) 「Bcc」に変更する
 □ 宛先を選択 → ○○ (完了)

## メール作成中の機能

■新規S!メール作成画面表示中に利用できる機能

□ 新規S!メール作成画面で () (メニュー) → 項目を選択

項目	操作・説明
送信	メールを送信します。
プレビュー	作成中のメールをプレビューします。
下書き保存	作成中のメールを下書き保存します。
添付ファイル一覧	添付したファイルの一覧を表示します。
署名貼付	登録した署名を挿入します。 ・常に署名を挿入するには:(P.4-20) ・署名を登録しておく必要があります。(P.4-20)
送信設定	送信に関する設定を行います。(P.4-8)

### メール送信に関する機能

- 共通操作 新規S!メール作成画面で (曲) (メニュー) → 「送信 設定」
- ■メールの重要度を知らせる

□□「プライオリティ」 → 重要度を選択

- ■メールが届いたかどうか確認する
- □ 「配信確認」→「ON」
- ・常に配信を確認するには: (P.4-19)

■メールを指定したアドレスに返信するように設定する

- □ 「返信先アドレス設定」→「ON」
- ・常に指定したアドレスに返信するには:(P.4-20)
- ・返信先アドレスを登録しておく必要があります。(P.4-20)

4

Х

١Ŀ

# SMSを作成/送信する

文字/絵文字/記号などの入力方法については:(P.2-6) 例) 電話帳に登録している相手にSMSを送信する場合

| 待受画面で □ (メール) → 「新規SMS作成」



7	(送信)



- 2 宛先入力欄で (選択) → 「電話帳」
- 3 送信相手で (OK)
  - ・○ でタブを切り替えます。
  - ・◎ で行を移動します。

### 4 電話番号で ● (OK)

- ・複数の電話番号が登録されている場合は、◎ で行を移動します。
- 5 本文入力欄で ●(選択)
- 6 本文を入力

### 宛先に関する機能

#### 共通操作 新規SMS作成画面の宛先入力欄で ● (選択)

#### ■宛先を直接入力する

□□「直接入力」 → 電話番号を入力

#### ■宛先を編集する

□ 宛先入力方法を選択(→電話帳の場合、「YES」)→ 宛先を選択/ 入力

## SMS作成中の機能

#### ■新規SMS作成画面表示中に利用できる機能

□新規SMS作成画面で ( 曲 (メニュー) → 項目を選択

項目	操作・説明
送信	SMSを送信します。
プレビュー	作成中のSMSをプレビューします。
下書き保存	作成中のSMSを下書き保存します。
配信確認	配信確認するかどうかを設定します。
入力設定	入力に関する設定を行います。 □□「日本語入力」/「半角英数入力」
S!メールへ切替	SMSをS!メールに切り替えます。

## 設定

SMSセンター番号を変更する、本文は常に半角英数で入力するには: (P.4-20)

# 下書きを利用する

下書き保存したメールを使って、簡単にメールを作成します。

- 待受画面で 🖸 (メール) → 「下書き」
  - ・以降は、S!メールを送信する(P.4-6)、SMSを送信する (P.4-9)の手順に従って、メールを作成/送信してください。

4

Х

jį,

# メール受信

## S!メールの自動受信について

- S!メールは自動的に受信されます。(自動受信しない設定は P.4-20)
- ファイルサイズの大きい添付ファイルがあるメールは自動受信の 設定に関わらずメールの一部のみを受信します。

# 新着メールを確認する

新しいメールを受信すると、待受画面に「 🖂 」とインフォメーショ ンが表示されます。



### インフォメーションを選択

受信ボックスが表示されます。

- 複数の宛先が設定されたS!メールを受信した場合、本文表示画面 で宛先表示を選択すると、宛先の一覧を表示できます。
- インフォメーションが表示されたあとに受信ボックスを開くと、
  未読メールが残っていてもインフォメーションは再表示されません。

# メールリストを取得する

サービスセンターに一時蓄積されているS!メール(サーバーメール) の一覧を入手して、サーバーメールを確認できます。

### サーバーメールを確認する

- 待受画面で ── (メール)→ 「サーバーメール操作」
- 2 「メールリスト」→「YES」
- ■サーバーメールリストを更新する

🛄 手順1のあとメールリスト → 🖸 (更新) → 「YES」

# メールリストを利用する

### サーバーメールを受信する

- 待受画面で 2 (メール) → 「サーバーメール操作」 → 「メール リスト」
  - ・メールリストにサーバーメールがない場合、「YES」→「OK」 と操作します。
- 2 1件受信する場合
  - S!メールを選択 → (受信)

#### 複数受信する場合

- (J) (メニュー) → 「サーバーメール受信」→「複数選択」→ S! メールにチェック → ○○ (完了) → 「YES」
- ■すべて受信する
- □待受画面で 図 (メール) → 「サーバーメール操作」→「メール 全受信」

4

X

١Ŀ

### サーバーメールを転送する

- 】 待受画面で 図 (メール) → 「サーバーメール操作」 → 「メール リスト」
- 2 S!メールを選択 → (=) (メニュー) → 「サーバーメール転送」
- 3 宛先入力欄で (選択) → 宛先を入力
- 4 🖸 (送信)

サーバーメールを削除する

- 1 待受画面で ○○ (メール) → 「サーバーメール操作」 → 「メール リスト」
- 2 〔曲〕(メニュー) → 「サーバーメール削除」
- 3 「1件」→「YES」

### S!メールの続きを受信する

メール送信中、手動取得設定中など、自動受信ができない場合があります。その場合、サービスセンターに蓄積されたS!メールの一部(先頭部分)をS!メール通知として受信します。続きは手動で受信してください。

#### 本文表示画面で、本文一番下の続きありを選択



#### ■メール一覧画面からS!メールの続きを受信する

□ メールー覧画面で () (メニュー) → 「受信」→ [1件]

#### ■複数のS!メールの続きを受信する

□ メールー覧画面で ()
 □ (メニュー) → 「受信」 → 「複数選択」 → メールにチェック → ○ ()
 ○ () → 「YES」

4

X

ール

# メールの管理/利用

# 新着メールを手動で受信する

圏外時などでサービスセンターに届いたメールを手動で受信します。 □□待受画面で □□ (メール) →「新着メール受信」

## サーバーメールに関する機能

共通操作 待受画面で 図 (メール) → 「サーバーメール操 作」

■サーバーメールの詳細情報を確認する □「メールリスト」→ S!メールを選択 → (曲)(メニュー)→「プロ パティ」

■サーバーメールを全部受信する

□□「メール全受信」

サーバーメールの容量を確認する

□□「サーバーメール容量」

# メールの内容を確認する

- 待受画面で ○○ (メール) → 「受信ボックス」/「下書き」/「送 信ボックス」
  - ・受信ボックスの場合はさらにフォルダを選択します。未読メールがある場合は、フォルダに未読件数が表示されます。
  - ・メールボックスについては: (P.4-2)

### 2 メールを選択



メール

4

- ・受信ボックス画面表示中に利用できる機能(P.4-17)
- ・メール一覧画面で利用できる機能(P.4-15)

# メールを返信する

- 本文表示画面で ○○ (返信) → 「送信元に返信」/「全員に返信」 (→送信元に返信の場合、「S!メール作成」/「SMS作成」)
  - •S!メールを返信する場合は、件名の先頭に返信を示す「Re:」 が付きます。
- 2 返信メールを作成 → 🖸 (送信)

#### ■本文を引用して返信する

- □本文表示画面で (曲) (メニュー) → 「引用して返信」 → 「送信元 に返信」 / 「全員に返信」
- ・選択できる項目は、返信するメールの種類により異なります。
- メール一覧画面でメールを選んで返信することもできます。 (P.4-15)

# メールを保護する

- 待受画面で 図 (メール) → 「受信ボックス」/「送信ボックス」 ・受信ボックスの場合はさらにフォルダを選択します。
- 2 メールを選択 → 〔曲〕 (メニュー) → 「保護」 → 「1件」

# メールを削除する

- 待受画面で 2 (メール) → 「受信ボックス」 / 「下書き」 / 「送 信ボックス」
  - ・受信ボックスの場合はさらにフォルダを選択します。
- 2 メールを選択 → (曲) (メニュー) → 「削除」→「1件」→ 「YES」

## メールを転送する

- ▲文表示画面で 🛗 (メニュー)
- 2 「転送」→「転送」/「サーバーメール転送」
  - S!メールを転送する場合は、件名の先頭に転送を示す「Fw:」 が付き、元の本文が引用されます。
- 3 転送メールを作成 → 🖸 (送信)

## 添付ファイルをデータフォルダに保存する

】 本文表示画面で (曲) (メニュー) → 「添付ファイル―覧」



### 2 ファイルを選択

ファイルの種類によって、表示または再生されます。

- 確認が終了したら (<u>State</u>) 添付ファイル一覧画面に戻ります。
- 4 保存するには、ファイルを選択 → [2] (保存) → [YES] 返信操作画面が表示されます。
- 添付された画像ファイルは、自動的に本文表示画面で表示/再生 されます。
- 本機で対応していないファイルは、データフォルダのその他ファ イルフォルダに保存されます。ただし、データによっては本機に 保存できないものもあります。

**自動再生可能なファイル形式について** ・画像ファイル (JPEG、GIF、PNG)

・音楽ファイル (AMR)

## メールを利用する

### メール一覧でできる操作

- 待受画面で 2 (メール) → 「受信ボックス」/「下書き」/「送 信ボックス」
  - ・受信ボックスの場合はさらにフォルダを選択します。

#### 2 〔曲〕(メニュー) → 項目を選択

項目	操作・補足
受信*1	メールを受信します。
返信*1	メールを返信します。
引用して返信**1	メールを引用して返信します。
転送*1	メールを転送します。
編集*2*3	メールを編集します。
送信 <sup>**2</sup>	メールを送信します。
発信	宛先電話番号に発信したり、メール作成したり します。 □「音声発信」/「SMS作成」/「S!メール作成」 /「電話帳登録」
アドレス登録 <sup>**1**3</sup>	電話帳に登録します。 □□「新規登録」/「追加登録」
保護/保護解除*1*3	メールの保護/保護解除を切り替えます。 □□「1件」
既読にする∕未読 にする <sup>※1</sup>	メールの既読/未読を切り替えます。

١Ĺ

移動*1	メールを別のフォルダに移動します。
削除	メールを削除します。 □□「1件」/「サーバーメール削除」*1/「サー バーメール+受信メール」*1
配信確認*3	配信確認するかどうかを設定します。
ソート	メールボックス内の並び順を変更します。 □□「日付」/「宛先」*1*2/「未読既読」*1
プロパティ	メールのプロパティを表示します。

項目	操作・補足
アドレス登録	送信元を電話帳に登録します。
電話帳登録	本文の電話番号やメールアドレスなどを電話帳に 登録します。
添付ファイル一覧	添付されたファイルの一覧を表示します。
文字サイズ	□□「標準表示」/「縮小表示」/「拡大表示」
スクロール設定	□□「1行スクロール」/「1/2ページスクロール」 /「1ページスクロール」
文字コード変換☆¹	□♀♀□−ドを選択
削除	メールを削除します。
配信確認*2	配信確認するかどうかを設定します。
プロパティ	メールのプロパティを表示します。

※1 受信ボックスのみ

※2 送信ボックスのみ

4

メール

※1 受信ボックスのみ

※2 下書きのみ ※3 送信ボックスのみ

## メール表示でできる操作

- 待受画面で ○○ (メール) → 「受信ボックス」/「送信ボックス」 ・受信ボックスの場合はさらにフォルダを選択します。
- 2 メールを選択
- 3 〔曲〕(メニュー) → 項目を選択

項目	操作・補足
受信*1	メールを受信します。
返信*1	メールを返信します。
引用して返信*1	メールを引用して返信します。
転送*1	メールを転送します。
<b>編集</b> *2	メールを編集します。
発信	宛先電話番号に発信したり、メール作成したりし ます。 □「音声発信」/「SMS作成」/「S!メール作成」 /「電話帳登録」

## 受信フォルダを管理する

### 送受信メールを振り分ける

設定した条件に合うメールを、自動的に指定のフォルダに保存します。 ・設定後に送受信したメールが振り分けの対象になります。

 ・複数の振り分け条件と一致するメールは、以下の優先順位で振り分 けられるフォルダが決まります。

件名 → アドレス → 電話帳グループ

- ・1つのフォルダに対して、複数の振り分け条件を設定できます(最) 大30件)。
- 1 待受画面で ○○ (メール) → 「受信ボックス」
- 2 フォルダを選択 → 〔曲〕 (メニュー) → 「フォルダ振分け」
- 3 「曲 」 (メニュー) → 項目を選択

項目	操作・補足
アドレス追加	メールをアドレスで振り分けます。 □ 宛先選択方法を選択 → 宛先を選択/入力
件名追加	メールを件名で振り分けます。 単件名を入力 ・SMSは件名では振り分けできません。

#### 登録済みの条件を編集する

□ 手順2のあと条件を選択 → ● (編集) → 条件を編集

#### ■振分け設定一覧の表示を切り替える

メールの宛先を電話帳に登録されている名前表示またはメールアドレ ス/電話番号表示に切り替えます。

- □ 手順2のあと (曲) (メニュー) → [一覧表示切替] → 「名前表示]
  - /「アドレス表示」

#### ■設定した振分け条件を削除する

□ 手順2のあと(振分け条件を選択 →) (曲) (メニュー) → 「削除」 /「全削除」→「YES」

### フォルダを編集する

共通操作 待受画面で 図 (メール) → [受信ボックス]

#### ■フォルダを追加する

(以ニュー)→「フォルダ追加」→ フォルダ名を入力

#### ■フォルダ名を変更する

□ フォルダを選択 → (曲) (メニュー) → フォルダ名編集 → フォ ルダ名を入力

#### ■フォルダを削除します。

□フォルダを選択 → (曲) (メニュー) → [フォルダ削除] → [YES]

# 緊急速報メール

#### 気象庁が配信する「緊急地震速報」\*や「津波警報」、国や地方公共団 体が配信する「災害・避難速報」などを本機で受信し、表示できます。 ・お買い上げ時はOnに設定されています。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。
- ・お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- ・緊急速報メールをOnにしている場合、待受時間が短くなることが あります。
- ・当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。
- ※地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析 して震源や地震の規模(マグニチュード)をただちに推定し、最大 震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予 測される地域を、可能な限り素早く知らせる情報です。

#### 緊急速報メールを受信しない

□待受画面で ○ (メール) → 「緊急速報メール」 → ○ (設定)
 → 「Off」

# 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールの画面が表示され、専用の着信音およびバイブレー ションでお知らせします。

- ・専用着信音は、緊急地震速報と災害・避難速報/津波警報でそれぞ れ異なります。
- ・いずれかのキーを押して、専用着信音とバイブレーションを停止で きます。
- ・マナーモードであっても、専用着信音が鳴動します。



Ĵ.

# その他の機能

# 緊急速報メールの内容を確認する

受信した緊急速報メールのうち、最新の30件が保存されます。

| 待受画面で □ (メール) → 「緊急速報メール」



# 一般設定

#### 共通操作 待受画面で 図 (メール) → 「設定」 → 「一般設定」

文字サイズ	プレビューの文字サイズを設定します。 🛄 サイズを選択
スクロール設定	プレビューをスクロールする単位を設定します。 □□単位を選択
配信確認	常に配信を確認するかどうかを設定します。 □□「ON」/「OFF」
送信自動削除	送信ボックスの空き容量が不足したときに、古い メールを自動的に削除するかどうかを設定します。 □□「ON」/「OFF」
受信自動削除	受信ボックスの空き容量が不足したときに、古い メールを自動的に削除するかどうかを設定します。 □□「ON」/「OFF」

### 2 メールを選択

・ 受信が30件を超えたときは、古いものから削除されます。

4

Х

١Ĺ

# S!メール設定

共通操作 待受画面で 図 (メール) → 「設定」 → 「S!メール 設定」				
送信設定	返信先アドレス	指定したアドレスに返信するように設定 します。また、返信先のアドレスを登録 します。 □[ON] / [OFF] □<返信先アドレス>欄を選択 → ●(編 集)→「電話帳」/「直接入力」		
	署名設定	署名を挿入するかどうかを設定します。 また、署名を登録します。 □「ON」/「新規作成のみON」/「OFF」 □ <署名>欄を選択 → ◉(編集)→ 署 名を入力		
受信設定		自動的に受信するかどうかを設定します。 □□「自動受信」/「手動取得」		

# SMS設定

共通操作 待受画面で 図 (メール) → 「設定」→「SMS設 定」				
SMSセンター番号	SMSセンター番号を設定します。 □ SMSセンター番号を選択			
本文入力設定	本文に入力する文字を設定します。 □□日本語(70)/半角英数(160)			