テレビ

テレビについて	8-2
チャンネルを設定する	8-3
テレビ画面の見かた	8-4
テレビの視聴	8-5
データ放送を利用する	8-6
番組表を利用する	8-6
番組の録画/再生	8-8
番組を録画する	8-8
録画した番組を再生する	8-8
視聴/録画予約	8-10
視聴予約を登録する	8-10
録画予約を登録する	8-10
便利な機能	8-12
チャンネル設定に関する機能	8-12
テレビ視聴に関する機能	8-12
データ放送に関する機能	8-13
テレビリンクに関する機能	8-13
録画番組に関する機能	8-14
録画番組再生に関する機能	8-15
視聴/録画予約に関する機能	8-15



本機は地上デジタルテレビ放送の移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。 ● ワンセグは日本国内でのみ利用できます。海外では放送方式や周波数が異なるため利用で きません。

ワンセグ

地上デジタル放送の電波の一部を使用 して、携帯電話などの小型機器でもご 家庭と同じようにテレビやデータ放送 の視聴を可能にした、携帯・移動体向 けの地上デジタルサービスです。



テレビ番組をワイドな 横画面で楽しめます。

データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけで なく、データ放送も楽しめます。番 組に関連した情報などを入手した り、番組に参加することができます (P.8-6)。

番組録画

視聴中の番組をメモリカードに録画 して、あとで楽しむことができます (P.8-8)。

視聴/録画予約

番組の視聴や録画をあらかじめ予約 しておくことができます。番組表を利 用した簡単予約も行えます (P.8-10)。

クイックインフォ機能

テレビを見ながら受信したメールの 情報を確認することができます (P.13-6)。

テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の音 が聞こえにくくなったり、映像や音声に気 を取られたりして交通事故の原因になり ます。また、歩行中でも周囲の交通状況に 十分注意してください。特に踏切や横断歩 道ではご注意ください。
- ●テレビを利用中に電話がかかってきたり メールを受信したりすると、テレビの映像 や音声に影響することがあります。
- 機種変更や故障修理の際には、本機に保存 した情報(テレビリンクやデータ放送時に 入力した情報)を移し替えることはできま せん。別にメモをとるなどして保管してく ださい。
- ●USIMカードを取り付けていない場合やソ フトバンクとの契約を解除されている場 合は、テレビを利用できません。
- ●テレビアンテナは本機に内蔵されていま す。映りが悪いときは、本機の向きを変え たり、本機を体から離したり近づけたり、 場所を移動すると改善される場合があり ます。

8

テ

レビ

テレビについて

- ●以下のような場所では、受信状態が悪く なったり、受信できなくなったりする場 合があります。
 - ・放送波が送信される電波塔から離れて いる場所
 - ・山間部やビルの陰など、地形や建物など によって電波がさえぎられる場所
 - トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所
- ●「ワンセグ」サービスの詳細については、下 記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 パソコン:http://www.dpa.or.jp/ 携帯電話:http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

はじめてワンセグを利用されるとき お買い上げ後、はじめてワンセグを起動する 場合、縦画面/横画面の切り替え操作と横画 面で利用できない機能についての確認画面 が表示されます。

内容を確認して●を押し、「YES」を選択 して●を押します。

「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

チャンネルを設定する

テレビを利用するには、あらかじめチャンネ ル設定を行い、受信する地域をチャンネルリ ストに登録しておく必要があります。

- ① ⇒ 「TV / Music」 ⇒ ⇒
 「TV」 ⇒ ⇒ 「チャンネル設
 定」 ⇒ ●
- ②「地域選択」 ⇒ ⇒ 地域を選択
 ⇒ ⇒ 都道府県 / 都市名を選択
 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

選択した地域の放送局が設定され、チャンネルリストに登録されます。

補足

選択した地域の放送局が正しく受信できない場合は、「現在地から設定」で放送局を検索してください。



テレビ画面の見かた





1	クイックインフォ テレビ視聴中に受信したメールの情報 がテロップ表示されます(P.13-6)。
2	チャンネル(リモコン番号)
3	番組タイトル
4	字幕
G	放送電波の受信レベル <u> ざ</u> 加:強 <u> さ</u> 加:中 造:弱 讃 :放送圏外
6	音 量
Ø	TV省電力モード 叠:ON
8	字幕情報受信中 圖:字幕あり
9	映像
10	データ放送
1	操作モード ❹■: 映像モード ❹■: データ放送モード

🕐 もっと使いこなそう

💿 便利な機能

チャンネル設定に関する機能

- チャンネルリストに放送局を自動で設定 する
- チャンネルリストにほかの地域の放送局 を設定する
- ほかのチャンネルリストに切り替える

(**P**.8-12)

🔀 設定

チャンネルリストに関する設定

- チャンネルリストのタイトルを変更する
- チャンネルリストを削除する
- リモコンに割り当てるチャンネルを設定 する
- チャンネルを削除する

(>P.13-33)

その他の設定

- テレビの各種設定内容を確認する
- チャンネル設定を初期化する
- 放送用保存領域を消去する
- テレビの各種設定内容をリセットする

(**P**.13-36)

8 ドレゼ







テレビ視聴画面

ダイヤルボタンを押してチャン ネルを選択

10チャンネルは

ぼ、11チャンネルは

は

回、12チャンネルは

運を押します。

補足

 マナーモード設定中の場合、イヤホンを 接続していないときは、テレビの音量が
 「0」に設定されます。② で音量を調整 してください。

視聴中に利用するボタン

チャンネルを順番 に切り替える	Θ
受信可能な放送局 を自動検索	 ・検索を中止するには ・ ・たは
音量調節	◎ / ③ (長押し) または O _{マナ} - / O _{Music} または O _{マナ} - / O _{Music} (長 押し)
消音(ミュート)	CLEAR
縦画面表示/横画面 表示の切り替え	●または「「●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または●または
字幕の表示/非表 示 ^{※ 1}	【] (長押し)
画面表示の 切り替え ^{※2}	



※1 横画面表示のときのみ利用できます。 ※2 縦画面表示のときのみ利用できます。

テレビを利用中に電話がかかっ てきたとき

テレビを利用中に電話がかかってきたり、ア ラームやスケジュールが通知されたりした 場合、テレビは中断し、各機能が動作します。 各機能終了後はテレビの利用を再開できます。



データ放送を利用する

縦画面表示でテレビを視聴しているときは、 データ放送が表示されます。データ放送では 番組と連動したさまざまな情報を利用する ことができます。





データ放送モードに切り替わります。

2 リンク項目を選択 ⇒●

インターネットに接続するかどうかの 確認画面が表示された場合は、「YES」 を選択し④を押します。「YES(以後 非表示)」を選択し④を押すと、次回か ら確認画面は表示されません。

データ放送モード中に利用する ボタン

リンク項目の選択 リンク項目の決定	© •
ページの切り替え	\odot
前のページに戻る	CLEAR
画面表示の切り替え	 【 【 【 (長押し) ・押すたびに「データ放 送全画面表示」→「映 像+データ放送画面」 →「映像+字幕+デー タ放送」の順に切り替 わります。
映像モードに切り替 え	

注意

- データ放送の受信には通信料は発生しま せんが、リンク項目を選択してインター ネットに接続した場合などは通信料が発 生します。
- 横画面表示ではデータ放送を利用できません。

番組表を利用する

番組表を利用してテレビを起動したり、視聴 /録画予約を行ったりすることができます。

「TV」 ⇔ ● ⇒ 「番組表」 ⇒ ● 利用方法については、番組表のヘルプを 参照してください。

初めて番組表を利用する場合は、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。画面の指示に従って操作してください。

🥑 もっと使いこなそう

💿 便利な機能

テレビ視聴に関する機能

- 番組情報を表示する
- 画面の明るさを調整する
- 主音声/副音声を切り替える
- 音声を切り替える
- 視聴中のチャンネルリスト情報を表示する
- 視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録する
- 番組を選択する

(**Þ** P.8-12)

データ放送に関する機能

- データ放送から接続したページを更新する
- SSL通信で使用している証明書を確認する
- ページの表示を終了してデータ放送へ戻る

(**Þ** P.8-13)

(**P.8-13**)

テレビリンクに関する機能

- テレビリンクを登録する
- テレビリンクからページや情報を表示する
- テレビリンクの詳細情報を表示する
- テレビリンクの登録件数を表示する
- テレビリンクを削除する

🔀 設定

映像/音に関する設定

- 字幕の表示方法を設定する
- 横画面表示でアイコンを常時表示するか どうかを設定する
- バックライトを弱くして電池の消耗を抑 える
- 本機を閉じても音声を流すように設定する
- テレビ視聴中は常にバックライトが点灯 するように設定する
- テレビ視聴中のバックライトの点灯時間 を設定する

(**P**.13-34)

- データ放送に関する設定
- データ放送から接続したページの画像を 表示するかどうかを設定する
- データ放送の効果音を鳴らすかどうかを 設定する
- データ放送の確認画面を再表示する

(**P**.13-35)



番組を録画する

視聴中の番組をメモリカードに録画できます。
 ● データ放送は録画されません。

①【テレビ視聴画面】で
○
○
○
(長押
し)

番組の録画が開始されます。

■静止画を保存する場合

=>07

データフォルダの「TV」に保存されま す。

20

8

テレビ

録画を終了します。

■保存容量がいっぱいになった場合 自動的に録画を終了し、それまで録画し た番組が保存されます。

注意

- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 「録画不可」の制限がある番組は録画できません。また、録画中に「録画不可」の制限がかかった場合は、録画を終了し、それまで録画した番組が保存されます。
- 録画中に췮が表示されて放送圏外になった場合は、録画が自動的に一時停止します。放送電波の受信レベルが弱以上になると、自動的に録画を再開します。
- 録画中に本体を閉じても録画は継続されますが、テレビの受信状態が悪くなることがあります。本体を開いた状態で録画を行なうことをお勧めします。
- お客様が録画された内容は、個人で楽しむほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。





録画番組一覧画面

■静止画を再生する場合

☆「イメージ」 ☆● ☆フォルダを選 択 ☆●

● 再生するファイルを選択 ⇒●



■再生を中断する場合

CLEAR

補足

 ・前回再生を中断した番組を選択すると、
 続きから再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択して●を 押すと、前回の続きから再生されます。

番組再生中に利用するボタン

一時停止/再開	0/
音量調節	◎ / ◎ (長押し) または 0,
消音(ミュート)	(Y)
早送り再生 ^{※1}	\odot
コマ送り	一時停止中に 🕞
30秒スキップ送り ^{※2}	③ (長押し)
30秒スキップ戻し ^{※2}	◎ (長押し)
縦画面表示/横画面表 示の切り替え	●または9 (長押し)
字幕の表示/非表示	(長押し)

- ※1 押すたびに通常再生と早送りが切り替 わります。
- ※2 録画した番組が 30 秒未満の場合は操 作できません。

🕜 もっと使いこなそう

- ・録画した番組のタイトルを編集する
- 録画した番組のタイトルを初期化する
- 録画番組一覧画面の表示方法を切り替える
- 録画した番組の情報を確認する
- 保存容量を確認する
- 録画した番組を削除する

(**P.8-14**)

録画番組再生に関する機能

● 再生する位置を選択する

(▶ P.8-15) 8 テ レ

🔀 設定

番組録画に関する設定

 電池残量が少ないときの録画の継続を設 定する

(>P.13-35)





「TV」 ⇒ ● ⇒ 「予約リスト」
 ⇒ ● ⇒ 「視聴予約リスト」
 ⇒ ●

■ 視聴予約リスト	
12009/ 8/ 1(土) 21:00	
ホテレビ●● 藤ドキュメンタリー	
2009/ 8/ 2(日) 14:10	
国テレビ××	
■//フェディー ■2009/8/5(7k) 16:15	
■テレビ▲▲	
直ニュース	
視聴予約リスト一覧画	喕

2 ୕ୖୖୖ୲⇔「新規登録」⇔●

3[∅] ⇒●►

60

- ●日時を直接入力する場合
 「直接入力」⇒●⇒日時を入力⇒●

 ●日時をカレンダーから入力する場合
 「カレンダーから入力」⇒●⇒月日
 を選択 ⇒●⇒時刻を入力 ⇒●

 「罰 ↓ ⇒●⇒チャンネルを選択
- ④ [□] □ ● ⇒ チャンネルを選択
 ●
- ⑤「□」 ⇒ ⇒ 「通知する」 / 「事前通知する」 / 「通知しな い」 ⇒ ● (⇒ 事前通知時間を 選択 ⇒ ●)

注意

•予約開始日時を、現在時刻の1分後に設 定することはできません。

●視聴予約した時刻になると

アラーム音が5分間鳴り、開始日時、チャ ンネル、番組名、アニメーションが表示 されます。いずれかのボタンを押すと、ア ラーム音は停止します。

8

テレビ

録画予約編集画面

3гฃ」 ⇔⊙⊾

録画開始/終了日時をそれぞれ入力し ます。

▶直接入力する場合

「直接入力」 ⇒ ● ➡ 録画開始 / 終了 日時を入力 ⇒ ●

- ▶カレンダーから入力する場合 「カレンダーから入力」 ⇒● ⇒月日 を選択 ⇒● ⇒時刻を入力 ⇒●
- ④「□」 ⇒● ⇒ チャンネルを選択
 ⇒●
- 5[⊠] ⇒●⇒ [ON] ∕ [OFF] ⇒●

⑥ (⇒ 「YES」 / 「YES (以 後確認しない)」 ⇒●)

注意

 予約開始日時を、現在時刻の1分後に設 定することはできません。

●録画予約した時刻になると

開始日時の1分前にアラーム音が約2秒 間鳴ります。ディスプレイには開始日時、 終了日時、チャンネル、番組名、アニメー ションが表示されたあと、テレビ視聴画 面が表示されます。開始日時になると、番 組が録画されます。

🕜 もっと使いこなそう

💿 便利な機能

視聴/録画予約に関する機能

- 予約アラーム音を選択する
- 視聴/録画予約の番組名を入力する
- 視聴/録画予約の繰り返しを設定する
- 予約/録画アラームの音量を設定する
- 予約アラームの通知画面から直接テレビ を起動するかを設定する
- TV / Music グループを操作中に録画開始
 日時になったときの優先動作を設定する
- 視聴/録画予約を編集する
- 視聴/録画予約を並べ替える
- 視聴/録画予約を削除する
- 保存容量を確認する
- 録画予約の結果を確認する

(**P.8-15**)

8

テレビ

	チャンネル設定に関する機能	テレビ視聴に関する機能	
			音声を切り替える
	チャンネルリストに放送局を自動で設 定する	開始画面はここから 【テレビ視聴画面】 P.8-5	【テレビ視聴画面】 ⇒ / î 🛱 ⇒ 「音声設定」 ⇒ ● ⇒ 「音声切替」 ⇒ ● ⇒ 音声を選
	 ● ●<td>番組情報を表示する</td><td rowspan="2"> 択 ⇒● 切り替えられる音声がある場合のみ 作できます。 </td>	番組情報を表示する	 択 ⇒● 切り替えられる音声がある場合のみ 作できます。
		【テレビ視聴画面】 ⇔⁄ 阋 ⇔「番組情報 表示」 ⇔ ●	
			視聴中のチャンネルリスト情報を表示
		画面の明るさを調整する	する
		【テレビ視聴画面】⇔∕・ ・ ・ ・ ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、	【テレビ視聴画面】 ⇔∕ 阋⇔ 「チャンネ
	チャンネルリストにほかの地域の放送	➡●➡「明るさ設定」 ➡● ➡ 明るさ	ル」
8		を選択 ⇒●	視聴中の放送局をチャンネルリストに
テノビ	INDEX STATE STA	主音声/副音声を切り替える	追加登録する
		【テレビ視聴画面】⇔∕・→□⇒「音声設定」	【テレビ視聴画面】 ⇔∕ î��⇔ 「チャンネ
			ル」⇔●⇒「チャンネル追加登録」
	● □ 地域を選択 □ ● □ 都道府県 / 都 市名を選択 □ ● □ ● 「YES □ ●	声の出力万法を選択 ●	↓ ● ↓ YES」 ↓ ● ▶ ● を長押し(1 秒以上)して登録して
			いない放送局が見つかった場合などに
	ほかのチャンネルリストに切り替える		利用すると便利です。
	⇔ [TV ∕ Music] ⇔●⇔ [TV]		
	⇒●⇒「チャンネルリスト選択」		
	⇒● ⇒ ナャンネルリストを選択 ⇒●		

(便利な機能

番組を選択する

【テレビ視聴画面】 ⇒ ⁄ (印 ⇒ 「チャンネ ル」 ⇒ ● ⇒ 「サービス選局」 ⇒ ● ⇒ サービス (番組)を選択 ⇒ ● 同じ放送局で複数のサービス (番組) を 放送している場合に操作できます。

データ放送に関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】.....P.8-6

データ放送から接続したページを更新 する

SSL通信で使用している証明書を確認 する

【データ放送モード画面】⇔/阋⇔「デー タ放送」⇔●⇔「証明書表示」⇔● ページの表示を終了してデータ放送へ 戻る

【データ放送モード画面】 ⇒ (ℝ) ⇒ 「デー タ放送」 ⇒ ● ⇒ 「データ放送へ戻る」 ⇒ ●

テレビリンクに関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】......P.8-6

テレビリンクを登録する

【データ放送モード画面】 ⇔テレビリン クに登録できる項目を選択 ⇔④ (⇔ 「YES」/「YES (以後非表示)」 ⇔●) ● テレビリンクに有効期限が設定されて いる場合があります。 テレビリンクからページや情報を表示 する

- ・●「TV / Music」 ⇒● ⇒ 「TV」
 ・● ⇒ 「テレビリンク」 ⇒●

 ● ⇒ 「テレビリンクの種類によって以下のア イコンが表示されます。
 - 🗃 : メモ情報
 - □ : データ放送ページ
 - 🛃:インターネットコンテンツ

テレビリンクの詳細情報を表示する

●● 「TV / Music」 ⇒● ⇒ 「TV」
 ⇒● ⇒ 「テレビリンク」 ⇒● ⇒目的
 のテレビリンクを選択 ⇒
 ● ⇒ 「詳細
 表示」 ⇒●

8 テレビ

テレビリンクの登録件数を表示する

●● 「TV / Music」 ⇒ ● ⇒ 「TV」
 >● ⇒ 「テレビリンク」 ⇒ ● ⇒ / P ⇒
 「登録件数表示」 ⇒ ●

保存容量を確認する 【録画番組一覧画面】 ⇒∕ (1) ⇒ 「保存容 暈確認| ⇒● 録画した番組を削除する 【録画番組一覧画面】 ⇒削除する録画番 組を選択 ⇒⁄ 同 1件削除の場合 ➡ [1件削除] ➡ ● ➡ [YES] ➡ ● 複数選択の場合 ➡ 「複数選択」 ➡ ● ➡ 削除するファイ ルを選択 ➡● ⇒ファイル選択の操作を 繰り返す ⇒/ 🗊 ⇒ 「削除 | ⇒ 🏵 ⇒ 「YES | ● 全削除の場合 ➡「全削除」 ➡端末暗証番号を入力

⇒⊙ ⇒ [YES] ⇒⊙

8-14

8

テ

レビ

録画番組再生に関する機能

球凹 田 祖 冉 王 に 戌 9 る 悈 肥	倪聡/ 球画 ア 利に 関 9 る 俄 能	予約/録画アラームの音量を設定する
開始画面はここから 【録画番組再生画面】P.8-9	開始画面はここから 【視聴予約リストー覧画面】	【視聴予約編集画面】/【録画予約編集画面】 ☆ 「 密 」 ⇔ ● ⇔ ۞ で音量を調節 ⇔ ●
再生する位置を選択する 【録画番組再生画面】 ↔ ② ↔ ④ ↔ 「再 生位置選択」 ↔ ● ↔ ⊙ で再生位置を選 択 ↔ ●	【録画予約リスト一覧画面】P.8-10 【録画予約編集画面】P.8-11	予約アラームの通知画面から直接テレ ビを起動するかを設定する
	予約アラーム音を選択する	【視聴予約編集画面】 ⇔「冒」 ⇔● ⇨
	【視聴予約編集画面】 ⇔ 「 ▶」 ⇒ ● ⇒ 種別フォルダを選択 ⇔ ● (⇔ フォルダ を選択 ⇔ ●) ⇒ 目的のアラーム音を選 択 ⇔ ●	 「ON」 / 「OFF」 ⇒● 「ON」に設定し、アラーム通知画面 ● (2回) を押して「YES」を選択 ●を押すと、テレビが起動して予約 た番組を視聴することができます。
	視聴/録画予約の番組名を入力する	TV / Musicグループを操作由に録画開
	【視聴予約編集画面】/【録画予約編集画 面】 ⇒「 醽 」 ⇒ ● ⇒ 番組名を入力 ⇒ ●	始日時になったときの優先動作を設定 する
	視聴/録画予約の繰り返しを設定する	【録画予約編集画面】 ⇔ 「 🔄 」 ⇔ 🗨 🛱 「録画優先」 / 「操作優先」 ⇔ 🖲
	【視聴予約編集画面】/【録画予約編集 画面】 ⇒ 「3」 ⇒ ● ⇒ 「設定なし」/ 「毎日」/「曜日指定」 ⇒ ● ▶「曜日指定」を選択した場合は、視聴/録 画予約を繰り返す曜日を選択し、 @ を押	「録画優先」にすると、操作中の機能 中断/終了して録画を開始します。「 作優先」にすると、録画を開始する確 画面が表示されます。

します。

視聴/録画予約に関する機能

テレビ

視聴/録画予約を編集する

便利な機能

【視聴予約リストー覧画面】/【録画予約リストー覧画面】 ⇒目的の視聴/録 画予約を選択 ⇒ (27) ⇒各項目を編集 ⇒ (27)

視聴/録画予約を並べ替える

【視聴予約リストー覧画面】 / 【録画予 約リストー覧画面】 ⇔ (印⇔「ソート」 ⇒ ● ⇒ 条件を選択 ⇒ ● 視聴/録画予約を削除する

【視聴予約リストー覧画面】/【録画予 約リストー覧画面】 ⇒削除する視聴/ 録画予約を選択 ⇒/印⇒「削除」 ⇒●

1件削除の場合

⇒「1件削除」
 ⇒●
 ⇒●
 ▼YES」
 ⇒●
 ●
 選択削除の場合

- ○「選択削除」 ● 削除する視聴/
 録画予約を選択 ● 視聴/録画予約
 選択の操作を繰り返す ◎ 「YES」
 ●
- 全削除の場合
 ⇒「全削除」⇒●⇒端末暗証番号を入
 カ⇒●⇒「YES」⇒●
 満「過去削除」を選択することで、過去の視

聴/録画予約を削除することもできます。

保存容量を確認する

【録画予約リスト―覧画面】 ⇒ ⁄ (駅 ⇒ 「保 存容量確認」 ⇒ ●

録画予約の結果を確認する