

ツールについて.....	7-2
ツールの種類.....	7-2
各ツールの操作方法.....	7-2
カレンダー.....	7-2
アラーム.....	7-4
ボイスレコーダー.....	7-5
ストップウォッチ.....	7-6
世界時計.....	7-6
電卓.....	7-7
単位換算.....	7-7

ツールについて

ツールの種類

以下の便利なツールが利用できます。

カレンダー (P.7-2)

日付や曜日の確認をしたり、予定やToDoを登録できます。

アラーム (P.7-4)

指定した時刻にアラームを鳴らすことができます。また、毎日または曜日を指定してアラームを鳴らすこともできます。

ボイスレコーダー (P.7-5)

音声を録音／再生できます。録音したファイルはメールに添付したり、SDカードに保存したりできます。

電卓 (P.7-7)

四則演算ができます。

ストップウォッチ (P.7-6)

開始から終了までの時間を計測したり、途中経過を計測したりできます。

世界時計 (P.7-6)

世界各国の都市の現在の日時を確認できます。また、システム時間を世界各国の都市の時間に変更することもできます。

各ツールの操作方法

カレンダー

■ カレンダーを表示する

- 1 待受画面で  (カレンダー) 月単位のカレンダーが表示されます。



■ カレンダーでできる操作

- 1 待受画面で  (カレンダー) →  (メニュー)

項目	操作・説明
新規登録	予定やToDoを登録します。  (P.7-3)
1週間表示／1ヶ月表示	表示を切り替えます。
日付へ移動	指定した日付へ移動します。  日付を指定 → ● (OK)
削除	予定やToDoを削除します。  「この日」／「今日より前」／「全件」
設定	カレンダーのアラーム音や表示を設定します。
メモリ情報	予定やToDoの登録状況を表示します。

■ 予定やToDoを登録する

予定やToDoは合計で500項目まで登録できます。

1 待受画面で  (カレンダー) → 日付を選択 →  (X
ニュー) → 「新規登録」

2 「予定」 / 「ToDo」 → 項目を選択

項目	操作・説明
件名	 件名を入力
場所 ^{※1}	 場所を入力
終日 ^{※1}	 「On」 / 「Off」 → ● (OK)
開始時刻 ^{※1※2}	 開始時刻を入力
終了時刻 ^{※3}	 終了時刻を入力
開始日 ^{※1}	 開始日を入力
終了日	 終了日を入力
アラーム設定	 「On」 / 「Off」 → ● (OK)
アラーム時刻 ^{※4}	 アラームの時刻を入力
アラーム日付 ^{※4}	 アラームの日付を入力
リピート設定	 予定やToDoを繰り返す間隔を選択
詳細	 予定やToDoの詳細な説明を入力

※1 予定の場合のみ

※2 終日がOffのみ

※3 ToDoの場合、または予定かつ終日がOffの場合のみ

※4 アラームがOnのみ

3  (保存)



アラーム

指定した時刻にアラーム音とアニメーションでお知らせします。

■アラームを登録する

アラームは最大5件まで登録できます。

・アラームを設定すると、ステータスバーに「🔔」が表示されます。

- 1 待受画面で ● (メニュー) → 「アラーム」 → 未設定を選択 → ● (編集)

2 項目を選択

項目	操作・説明
時刻	🕒 アラームを鳴らす時刻を入力
リピート	🔁 リピートするかどうかを選択 (→リピートを選択した場合、指定したい曜日にチェック → 📧 (確定))
スヌーズ	スヌーズを設定すると、アラーム音が約60秒鳴った後、設定した間隔で繰り返しアラーム通知します。 🕒 スヌーズの間隔を選択
アラーム音	🔊 アラーム音を鳴らすかどうか選択 (→Onを選択した場合、アラーム音ファイルを選択 → ● (設定))
件名	📄 件名を入力

3 📧 (保存)



■アラームをOffにする

- 1 待受画面で ● (メニュー) → 「アラーム」 → Offにしたいアラームを選択

2 📧 (メニュー) → 「アラームOff」

■アラームを1件リセットする

- 1 待受画面で ● (メニュー) → 「アラーム」 → リセットしたいアラームを選択

2 📧 (メニュー) → 「リセット」 → 「はい」

■アラームを全件リセットする

- 1 待受画面で ● (メニュー) → 「アラーム」

2 📧 (メニュー) → 「全件リセット」 → 「はい」

■アラーム音を停止する

1 アラーム音が鳴ったら ● (停止)

- スヌーズを設定している場合、●以外のいずれかのキーを押すとアラームが中断します。
また、スヌーズで設定した間隔でアラームが鳴動します。

- 同じ時刻の設定があるときは、「アラーム」→「ToDo」→「予定」の優先順位で通知します。通知できなかったToDoまたは予定は、未通知アラームありのインフォメーションでお知らせします。

ボイスレコーダー

1 ●を長押し




キー操作	説明
● (録音)	録音を開始します。
⏏ (停止)	録音を停止します。
🔊	録音音量を調整します。
録音中に ● (一時停止)	録音を一時停止します。
一時停止中に ● (再開)	録音を再開します。
✉ (メニュー) → 「録音時間」 → 項目を選択 → ● (OK)	録音時間を変更します。
✉ (メニュー) → 「保存先」 → 項目を選択 → ● (OK)	保存先を変更します。
✉ (メニュー) → 「マイオーディオ」	保存先を表示します。

- 待受画面で ● (メニュー) → 「ツール」 → 「ボイスレコーダー」でもボイスレコーダーを起動できます。

ストップウォッチ

1 待受画面で ● (メニュー) → 「ツール」 → 「ストップウォッチ」



キー操作	説明
● (開始)	計測を開始します。
計測中に ● (停止)	計測を停止します。
計測停止中に ● (再開)	計測を再開します。
✉ (ラップ)	途中経過を記録します。
計測後に ✉ (リセット)	計測結果をリセットします。

世界時計

1 待受画面で ● (メニュー) → 「ツール」 → 「世界時計」



キー操作	説明
🌐	世界各国の都市の時計を表示します。
● (設定)	表示している都市の時刻にシステム時間を変更します。

電卓

- 最大12桁まで表示できます。

1 ①



キー操作	説明	キー操作	説明
1. [1.0] ~ 0. [0.0]	数字の入力	① (イコール)	=
②	+	* [±]	±
③	-	[.] [小数点]	小数点 (.)
④	×	[C] [CLEAR/BACK]	クリア
⑤	÷	[R] (リセット)	リセット

例) $-13 + 31.5 = 18.5$

① [1.0] [3] [DEF] ② [3] [DEF] ③ [1.0] [.] [5] [JUL] ④

- 待受画面で ① (メニュー) → 「ツール」 → 「電卓」でも電卓を起動できます。

単位換算

- 1 待受画面で ① (メニュー) → 「ツール」 → 「単位換算」
例) 面積の場合



項目	説明
通貨	換算レートを入力し、外貨量または自国通貨量を入力します。
面積	単位1と単位2の単位を選択し、単位1または単位2に値を入力します。単位はあらかじめ定義されています。
長さ	
質量	
温度	

